

## Паспорт Механического Противоугонного Устройства на РВ «FORTUS» CSL 3702.

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Марка а/м                      | Opel     |
| Модель а/м                     | Zafira   |
| Год начала производства а/м    | 2012     |
| Год окончания производства а/м | →        |
| Тип КПП а/м                    | -        |
| Артикул МПУ на РВ "Fortus"     | CSL 3702 |

### Описание установки:

1. Поверните руль в крайнее правое положение и зафиксируйте его штатным запорным механизмом.
2. Закрепите муфту МПУ на РВ на рулевом валу (расположение паза муфты: справа) (см. фото №3).
3. С помощью штыря выставьте положение муфты так, чтобы при повороте руля влево конусная часть штыря упиралась в стойку (см. фото №4).
4. Выньте штырь и затяните винты муфты (окончательная затяжка винтов М8 допускается моментом 35 – 40 Н\*м).

Проверьте работу МПУ (**Внимание:** при заблокированном МПУ и разблокированном штатном запорном механизме, не прикладывайте к рулевому колесу значительные усилия во избежание повреждений кронштейна педального узла тормоза).



(фото №1)



(фото №2)



(фото №3)



(фото №4)