

Паспорт Механического Противоугонного Устройства на РВ «FORTUS» CSL 3906

Марка а/м	Peugeot
Модель а/м	301
Год начала производства а/м	2013
Год окончания производства а/м	→
Тип КПП а/м	-
Артикул МПУ на РВ "Fortus"	CSL 3906

Описание установки:

1. Поверните руль в нейтральное положение и зафиксируйте его штатным запорным механизмом.
2. Закрепить муфту МПУ на РВ на рулевом валу (расположение паза муфты: справа) (см. фото №3).
3. С помощью штыря выставьте положение муфты так, чтобы при повороте руля влево-вправо конусная часть штыря упиралась в элементы управления автомобилем (см. фото №4).
4. Выньте штырь и затяните винты муфты (окончательная затяжка винтов М8 допускается моментом 35 – 40 Н*м).

Проверьте работу МПУ (**Внимание:** при заблокированном МПУ и разблокированном штатном запорном механизме, не прикладывать к рулевому колесу значительные усилия во избежание повреждений кронштейна педального узла тормоза).



(фото №1)



(фото №2)



(фото №3)



(фото №4)