FORTUS
CAR SECURITY SYSTEM

Москва, 115407, Речников ул., д. 7, стр. 9
Тел./факс: +7 (499) 616-83-88, 616-83-22
www.fortus-auto.ru www.mul-t-lock.ru

Паспорт Механического Противоугонного Устройства на РВ «FORTUS» CSL 5314

Марка а/м	Volkswagen
Модель а/м	Touran
Год начала производства а/м	2010
Год окончания производства а/м	→
Тип КПП а/м	-
Артикул МПУ на РВ "Fortus"	CSL 5314

Описание установки:

1. Поверните руль в крайнее левое положение и зафиксируйте его штатным запорным механизмом.
2. Закрепить муфту МПУ на РВ на рулевом валу (расположение паза муфты: слева) (см. фото №3).
3. С помощью штыря выставьте положение муфты так, чтобы при повороте руля вправо конусная часть штыря упиралась в элементы управления автомобилем (см. фото №4).
4. Выньте штырь и затяните винты муфты (окончательная затяжка винтов М8 допускается моментом 35 – 40 Н*м).

Проверьте работу МПУ (**Внимание:** при заблокированном МПУ и разблокированном штатном запорном механизме, не прикладывать к рулевому колесу значительные усилия во избежание повреждений кронштейна педального узла тормоза).

(фото №1)

(фото №2)

(фото №3)

(фото №4)