

			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания					
			DXL39xx, DXL5000new																															
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN **	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Для активации запуска необходимо разрешить пункты: V-4.7, II-6.1, II-6.6
ACURA	2613	RDX (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	2615	MDX (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	•	•	•	•	•	•	•	•	

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ												Примечания							
		DXL39xx, DXL5000new																																			
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Управление штатным классоном	кнопки валидатора				
AUDI	1413	A1 (с 10 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	Г	• *	-	•	-	-	-	-	-	-	-	* Снятие штатной охраны происходит не полностью: багажник и лючок бензобака разблокируются только после включения зажигания. Если автомобиль оборудован штатной сигнализацией, то снятие со штатной охранной системы при этом не происходит.	
		A3/S3 (с 03-12 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	•	Г	• *	-	•	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.	
	1128	A3 (с 13 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.	
	1415	A4 (01-08 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	-	Г	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.
	1412 или 1416	A4/S4 (с 08 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	-	Г	• *	-	•	•	-	-	-	-	-	-	•	*При снятии с охраны производится открытие 4 дверей, багажник и лючок бензобака остаются заблокированным до команды со штатного пульта или до включения зажигания. Снятие со штатной охранной системы при этом не происходит.
		A5/S5 (с 07 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	-	Г	• *	-	•	•	-	•	•	•	•	•	** кнопка водит стеклоподъемника вверх; правый подрулевой переключатель: кнопки "вверх", "вниз" и "Reset".	
		Q5 (с 08 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	-	Г	• *	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*** Закрытие багажника (лифт) **** Запуск предпускового подогревателя по CAN (в зависимости от комплектации) или по W-BUS
1411	A6 (05-10 г) A6 Allroad (с 06-10 г) S6/RS6 (с 05 г) Q7 (с 05 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	•	Г	•	•	•	•	-	•	•	-	•	-	-	-	* Запуск предпускового подогревателя по CAN (в зависимости от комплектации) или по W-BUS
1122	A6 (с 11 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	-	-	•	-	Г	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.

			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ												Примечания					
			DXL39xx, DXL5000new																																	
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Управление штатным клаконом	кнопки валидатора			
	1133	A6 (с 11 г))(без штатной охранной системы)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	-	-	•	-	Г	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.	
	1122	A6 allroad (с 11 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	-	-	•	-	Г	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-		
		A7 (с 10 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	-	-	•	-	Г	•	-	•	-	-	-	-	-	-		-
	1414	A8/S8 (с 03 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	•	Г	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-
AUDI	1122	A8 (с 11 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	-	Г	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.
	1117	Q3 (с 11 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	-	Г	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	*Производится имитация постановки в штат.охран. ** Кнопки регулировки громкости и "ОК" на руле, кнопка "вод. стекло вверх" Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.
	1111	R8 (с 07 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания										
		DXL39xx, DXL5000new																																				
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN **	Управление штатным классоном	кнопки валидатора					
BMW	5111	1 (E87) (c'04→) **	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—					•	•	A*	•	•	•	•	***	—	—	—	•	•	* Функция реализована на автомобилях оборудованных штатной сигнализацией.		
		3 (E90) (c'05→) **	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	A*	•	•	•	•	***	—	—	—	•	•	** Если система "не видит" концевики дверей, необходимо выставить код модели 5112.		
		5 (E60) (c'03→) **	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	A*	•	•	•	•	***	—	—	—	•	•	*** функция программируется с помощью штатного бортового компьютера		
		6 (E63/E64) (c'05→) **	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	A*	•	•	•	•	***	—	—	—	•	•	**** Кнопки на руле: "вверх", "вниз", "ромб", "звезда"		
		X1 (E84) (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	A*	•	•	•	•	***	—	—	—	•	•	Подключение к CAN1: витая пара CanHigh -зеленый с оранжевой полосой, CanLow-зеленый, либо CanHigh-черный, Can-Low-желтый, либо CanHigh-фиолетовый, CanLow-голубой		
		X5 (E70) (c'07→) **	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	•	A*	•	•	•	•	***	—	•	—	•	•			
		X6 (E71) (c'08→) **	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	•	A*	•	•	•	•	***	—	•	—	•	•			
	5112	5 (E60) (c'03→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	•	A*	•	•	•	•	—	—	—	—	—	•	* Функция реализована на автомобилях оборудованных штатной сигнализацией.		
		7 (E65) (c'05→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	•	A*	•	•	—	—	—	—	***	—	—	•	** Запуск Webasto по CAN		
	5113	5 (F10) (c '11→)	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—					—	—	—	—	—	—	—	•	•	—	—	•	•	** Кнопки на руле: "вверх", "вниз", "ромб", "звезда"		
		5 Gran Turismo	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—					—	—	—	—	—	—	—	•	•	—	—	•	•	** Включение обогрева сидений		
		7 (F01,02) (c'11→)	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—					—	—	—	—	—	—	—	•	•	—	—	•	•	Подключение к CAN1: витая пара CanHigh -зеленый с оранжевой полосой, CanLow-зеленый		
		X3 (F25) (c'11→)	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—					—	—	—	—	—	—	—	•	•	—	—	•	•			
	5114	5 (F10) (c '11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	•	•	•	•	•	•	—	—	•	•	* Кнопка отпирания на крышке багажника, кнопки 'RES', "SET", "+" на руле
		5 Gran Turismo	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	•	•	•	•	•	•	—	—	•	•	** Включение обогрева сидений
		7 (F01,02) (c'11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	•	•	•	•	•	—	—	•	•	Подключение к CAN1: витая пара CanHigh -желто-краный провод, CanLow-желто-коричневый провод.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания							
		DXL39xx, DXL5000new																																	
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Для активации запуска необходимо разрешить пункты: V-4.7, II-6.1, II-6.6	
		X3 (F25) (c'11→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	—	—	●	Подключение к CAN2: витая пара CanHigh -зеленый с оранжевой полосой, CanLow-зеленый
	5115	X3 (E83) (c'03→10')	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение выхода LIN (зелено-оранжевый) к шине K-BUS (бело-красный провод с желтыми метками за панелью климат-контроле, либо за бордачком)
		X5 (E53) (c'99→06')	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		5 (E39) (c'96→03')	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
BMW	5116	3(F30) (c'11→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	—				—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	●	* Включение обогрева водительского сидения ● ** Кнопки регулировки громкости на руле ** Подключение к CAN1: витая пара CanHigh -зеленый с оранжевой полосой, CanLow-зеленый
	5117	1(F20) (c'11→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				—	—	—	—	—	●	—	●	—	—	—	—	—	* Включение обогрева передних сидений ● ** Кнопки регулировки громкости на руле ** Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - желто-красный, CanLow-желто-коричневый

			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания						
			DXL39xx, DXL5000new																																
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Управление штатным клаконом	кнопки валидатора		
CADILLAC	4111	Escalade (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—					•	—	A*	•	•	•	•	—	—	•	—	•	**	* Трехкратное моргание и сирена. ** Кнопки регулировки громкости на руле и кнопка правого стеклоподъемника (вверх) Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)
	4112	BLS (c'06→)	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	*	•	—	—				•	•	A	•	•	•	—	—	—	—	—	•	***	* статус заведенного двигателя ** Только при включенном зажигании *** Кнопки на руле Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)
	1316	SRXII (c'11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	—	—	—	•	•	•	—	—	—	—	—

			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания							
			DXL39xx, DXL5000new																																	
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Управление штатным класоном	кнопки валидатора			
CHRYSLER	4311	300C (c'05→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—						●	—	A	●	●	●	—	—	—	—	●	—	* При первом нажатии кнопки 2 снятия с охраны штатная система снимается с охраны и отпирается водительская дверь. При повторном нажатии этой кнопки, отпираются все двери и разблокируется багажник. ** В зависимости от комплектации.	
		Grand Voyager (c'08→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—						●	—	A	●	●	●	—	—	—	—	●		—
		PT Cruiser (c'06→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—						●	—	A	●	●	●	—	—	—	—	●		—
		Sebring (c'07→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—						●	—	A	●	●	●	—	—	—	—	●		—
	4312	Grand Voyager (c'08→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—						●	—	Г	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN1: витая пара, бело-оранжевый CanHigh, белый - CanLow
		Town Country (c'08→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—						●	—	Г	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	4315	300C (c'12→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						●	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	* Включение обогрева руля и передних сидений Подключение к CAN: витая пара в левом порог, фиолетовый - CanHigh, белый - CanLow

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания							
		DXL39xx, DXL5000new																																	
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора			
																																		* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Для активации запуска необходимо разрешить пункты: V-4.7, II-6.1, II-6.6	
CITROEN	1711 или 1713 или 1714 или 1715 или 1716	Berlingo (c'08→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—					—	●	А	—	—	—	—	●	—	—	—	●	*Наличие функции зависит от комплектации, ВОЗМОЖНО, потребуется активация функции штатной сигнализации дилерским оборудованием	
		C2, C3, C3 Picasso (c'06→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—					—	●	А	—	—	—	—	●	—	—	—	●	** для кодов 1711, 1714 (иногда возможно только для 2-х передних стекол).
		C4, C4 Picasso (c'07→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—					—	●	А	—	—	—	—	●	—	—	—	●	*** для кодов 1714, 1715 включение/отключение обогрева заднего стекла и зеркал по CAN
		C5 (c'04→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—					—	●	А	—	—	—	—	●	—	—	—	●	**** Кнопки валидатора на руле ("вперед", "назад", "громкость +", "громкость - "
		C8 (c'06→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—					—	●	А	—	—	—	—	●	—	—	—	●	Вместе со световой индикацией реализовано управление штатным клаксоном
		Jumpy 3 (c'07→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—					—	●	А	—	—	—	—	●	—	—	—	●	Подключение к CAN1: черный разъем на BCM-блоке, pin8-CanHigh, pin10-CanLow
		C4 New (c'11→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—					—	●	А	—	—	—	—	●	—	—	—	●	Подключение к CAN1: 6-ти пиновый разъем под рулевым кожухом, pin3-CanHigh, pin1-CanLow
																																		в зависимости от комплектации	
																																		Вместо световой индикации реализовано управление штатным клаксоном	
																																		Подключение к CAN1: черный разъем на BCM-блоке, pin8-CanHigh, pin10-CanLow	
																																		Подключение к CAN2: белый разъем на BCM-блоке, pin3-CanHigh, pin5-CanLow	
																																		Подключение к CAN2: белый разъем на BCM-блоке, pin3-CanHigh, pin5-CanLow	
																																		Вместо световой индикации реализовано управление штатным клаксоном	
																																		Вместо световой индикации реализовано управление штатным клаксоном	

			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания							
			DXL39xx, DXL5000new																																	
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора			
CITROEN	1711 или 1713 или 1714 или 1715	DS5 (c'11→)	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	—	—					—	● A	—	—	—	—	—	● ***	—	—	—	—	●	штатным клаксоном Подключение к CAN1 под рулевым кожухом разъем 4-пин: фиолетовый-CanHigh, серый-CanLow Подключение к CAN2 в коричневом разъеме блока BSI: pin16 - CAN-H, pin14 - CAN-L,
	1712	Jumper (c'06→)	●	●	—	●	—	●	●	●	●	●	—	●	●	●	—	—					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow		
	1717	Jumper (c'13→)	●	●	—	●	—	●	●	●	●	●	—	●	●	●	●	—					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№1(черно-оранжевый провод)- CanHigh , контакт №9 (бело-оранжевый провод) -CanLow		
	2211	C4 Aircross (c'12→)	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	●				● *	● **	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	* Только при активации штатной охранной системы и при выключенном зажигании ** Складываются зеркала при активации п. IV-3.5.
		C-Crosser (c'07→)	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	●				● *	● **	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN1: разъем магнитолы CanHigh-оранжевый, CanLow-белый.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ								Примечания									
		DXL39xx, DXL5000new																																	
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN **	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора		
	1219	Transit ('11→)	●	●	●	●	—	●	●	—	●	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Для активации запуска необходимо разрешить пункты: V-4.7, II-6.1, II-6.6
	1222	Ranger('12→)	●	●	●	●	—	—	●	●	●	●	—	●	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	1224	Kuga (c'13→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	●	●	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	
	1225	Mustang (c'11→)	●	●	—	—	—	—	●	●	●	—	●	●	●	●	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	* При разрешении данной функции зона багажника не берется под охрану ** Включение обогрева передних сидений, заднего стекла и зеркал. Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№3- CanHigh, контакт №11-CanLow
	1226	Tourneo Custom (c'13→)	●	●	●	●	●	*	●	●	●	●	●	—	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания					
			DXL39xx, DXL5000new																															
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Для активации запуска необходимо разрешить пункты: V-4.7, II-6.1, II-6.6
HUMMER	4111	H2 (с'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—					•	—	А *	•	•	•	•	—	—	•	—	• **	* Трехкратное моргание и сирена. ** Кнопки регулировки громкости на руле и кнопка правого стеклоподъемника (вверх) Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)

			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ												Примечания					
			DXL39xx, DXL5000new																																	
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Управление штатным классоном	кнопки валидатора			
HYUNDAI	3111	Grandeur (c'07→)	•	•	•	•	–	•	•	–	•	–	–	–	•	–	–						•	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Подключение к CAN1: CanHigh-провод оранжевого цвета, CanLow- провод синего цвета	
		ix55 (c'09→)	•	•	•	•	–	•	•	–	•	–	–	–	•	–	–						•	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
	3112	Veloster (c'12→)	•	•	–	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	–					–	–	–	•	•	•	–	–	–	–	–	–	•	*Кнопка валидатора - кнопка отпирания на крышке багажника * Подключение к CAN1: CanHigh - бело-оранжевый провод, CanLow- желто-оранжевый провод за щитком приборов
		ix35 (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	–	Г	•	•	•	–	–	–	–	–	–	•	* Зависит от модельного года а/м ** Статус заведенного двигателя
	3113	ix35 (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	–	Г	•	•	–	–	–	–	–	–	–	–	Кнопка валидатора - кнопка отпирания на крышке багажника Подключение к CAN1: CanHigh-провод синего цвета, CanLow-провод красного цвета за щитком приборов
		i30 (c'12→)	•	•	•	•	•	•	•	•	–	•	•	•	•	•	•	•	–					•	–	Г	–	–	•	–	–	–	–	–	–	* Статус заведенного двигателя Подключение к CAN: CanHigh-провод красного цвета, CanLow- провод синего цвета
		Elantra (c'11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	–	Г	•	•	•	–	–	–	–	–	–	–
	3114	Sonata 45 (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	–	Г	•	•	•	–	–	–	–	–	–	–	* Статус заведенного двигателя Подключение к CAN1: CanHigh-провод синего цвета, CanLow-провод оранжевого цвета
		Equus (c'09→13)	•	•	•	•	•	•	•	–	•	•	•	•	•	•	•	–	–					•	–	Г	–	–	•	–	–	–	–	–	–	• * На руле "громкость -", кн. блокировки пассаж. окон Подключение к CAN1 в порог: CanHigh-провод коричневого цвета, CanLow- провод белого цвета
	3123	Equus (c'13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	–					–	–	Г	•	•	•	–	–	–	–	–	–	–	• * Кнопка валидатора - кнопка отпирания на крышке багажника * Подключение к CAN1 за левой кик-панелью нижний белый разъем: CanHigh-провод коричневого цвета, CanLow-провод белого цвета

			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания							
			DXL39xx, DXL5000new																																	
Код	Модель		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN **	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Для активации запуска необходимо разрешить пункты: V-4,7, II-6.1, II-6.6		
			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	Подключение к CAN1 в левом порогe: CanHigh-провод синего цвета, CanLow - провод красного цвета Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow
3122	Santa Fe (с'12→)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Подключение к CAN1 в левом порогe: CanHigh-провод синего цвета, CanLow - провод красного цвета Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow

			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания							
			DXL39xx, DXL5000new																																	
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Управление штатным клаконом	кнопки валидатора			
INFINITI	2321	G25 (c'08→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-					•	-	Г	-	-	-	•	-	-	-	-	-	*А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Для активации запуска необходимо разрешить пункты: V-4.7, II-6.1, II-6.6	
		G35 (c'07→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-					-	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		QX56 (c'10→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-					•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-		
		FX35 / FX37 / FX50 (c'08→)	•	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-					•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-		
		EX35 / EX37 / EX50 (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-					•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-		
	2314	QX56 (c'08→'10)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					-	-	Г	•	•	-	-	-	-	-	-	-		
	2317	G37 (c'08→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-					•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	
	2323	FX (c'10→)	•	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-					•	-	Г	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	
		G (c'10→)	•	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	**	-					•	-	Г	-	-	-	•	-	-	-	-	-	
		M (c'10→)	•	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	**	-					•	-	Г	-	-	-	•	-	-	-	-	-	
2324	JX (c'13→)	•	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-					•	-	Г	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-		
*Наличие функции заыисит от комплектации Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow																																				

			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания							
			DXL39xx, DXL5000new																															
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN **	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Для активации запуска необходимо разрешить пункты: V-4.7, II-6.1, II-6.6
JAGUAR	1811	Jaguar XF (с'11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	•	•	•					—	—	—	—	—	•	—	•	—	—	—	—	* Статус заведенного двигателя ** Включение обогрева руля и водит. сидения. Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №3 - CanHigh, контакт №11-CanLow

			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания								
			DXL39xx, DXL5000new																																		
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Управление штатным классоном	кнопки валидатора				
JEEP	4311	Commander (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—					•	—	A	•	•	•	*	—	—	—	—	—	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Для активации запуска необходимо разрешить пункты: V-4.7, II-6.1, II-6.6		
		Compass (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—					•	—	A	•	•	•	*	—	—	—	—	—			
		Grand Cherokee (c'05→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—					•	—	A	•	•	•	*	—	—	—	—		—	
		Laredo (c'05→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—					•	—	A	•	•	•	*	—	—	—	—		—	
		Patriot (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—					•	—	A	•	•	•	*	—	—	—	—		—	
	4312	Wrangler (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—					•	—	Г	—	—	—	—	—	—	—	—	* В зависимости от комплектации. Подключение к CAN1: витая пара, бело-серый CanHigh, бело-оранжевый CanLow		
	4313	Grand Cherokee (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	Г	•	•	•	•	•	**	—	•	****		—	•
•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	*	Г	•	•	•	•	•	**	—	•	****		—	•
4317	Grand Cherokee (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	—	—	•	•	•	•	•	•	**	—	—	—	—	* Команды управления штатной охранной сигнализацией доступны при включенном зажигании ** Включение обогрева руля и передних сидений Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow Подключение к CAN2: в диагностическом разъеме 3-контакт - CanHigh, 11-контакт CanLow
4314	Commander (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	—	A	—	—	•	•	•	*	—	—	—	—	* Включение обогрева передних сидений Подключение к CAN: витая пара, бело-оранжевый -CanHigh, белый - CanLow	

			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания						
			DXL39xx, DXL5000new																																
Код	Модель		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN **	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Для активации запуска необходимо разрешить пункты: V-4.7, II-6.1, II-6.6	
																													</						

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания						
		DXL39xx, DXL5000new																																
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Управление штатным клacsonом	кнопки валидатора		
KIA	3212	Carnival ('06→)	●	●	●	●	–	●	●	–	●	●	–	●	–	–	–					●	–	A	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Подключение к CAN1: CanHigh-провод зеленого цвета, CanLow - провод оранжевого цвета
	3213	Mohave ('10→)	●	●	●	●	–	●	●	●	–	●	●	●	●	–	–					●	–	A	●	●	●	–	●	–	–	–	–	* Отпирание лючка бензобака Подключение к CAN1: CanHigh-провод синего цвета, CanLow-провод красного цвета Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow
	3214	Opirus ('04→)	●	●	●	●	–	●	●	–	●	–	●	–	●	–	–					●	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	Подключение к CAN: CanHigh-провод коричневого цвета, CanLow- провод белого цвета
	3223	Cerato keyless ('09→)	●	●	●	●	–	●	●	–	●	–	●	–	●	–	–					–	–	–	●	●	●	–	–	–	–	–	–	Подключение к CAN: CanHigh-провод белого цвета, CanLow-провод черного цвета в правом порог
	3211	Soul (c'11→)	●	●	●	●	–	●	●	●	–	●	●	●	*	–	–					●	–	Г	●	●	–	–	–	–	–	–	–	*Слейв и команды управления доступно только в комплектации keyless Подключение к CAN1: CanHigh-провод оранжевого цвета, CanLow- провод зеленого цвета Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow
		Sorento ('10→)	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–					–	–	–	●	●	●	–	–	–	–	–	●	*Кнопка отпирания на крышке багажника Подключение к CAN1: за левой кик-панелью CanHigh-провод синего цвета, CanLow- провод красного цвета Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow
	3112	Optima ('10→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●	–	Г	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–
3112 3113	Sportage ('11→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	*	●	●	●					●	–	Г	●	●	●	–	–	–	–	–	–	●	*В зависимости от комплектации **Кнопка отпирания на крышке багажника Подключение к CAN1: CanHigh-провод синего цвета, CanLow-провод красного цвета за щитком приборов

			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																			Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания			
			DXL39xx, DXL5000new																																
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Управление штатным клаконом	кнопки валидатора		
	3116	Rio (c'11→) keyless	•	•	•	•	•	•	•	–	•	–	–	•	•	–	–	–					–	–	Г	•	•	•	–	–	–	–	–	–	Подключение к CAN1: CanHigh-провод зеленого цвета, CanLow- провод оранжевого цвета за щитком приборов
KIA	3215	Venga (c'11→) keyless	•	•	•	•	–	•	•	–	•	–	•	•	•	•	–	–					–	–	–	•	•	•	–	–	–	–	–	–	Подключение к CAN: CanHigh-провод красного цвета, CanLow- провод синего цвета в жгуте над электроусилителем руля за щитком приборов
	3217	Cee'd (c'07→'12)	–	–	–	–	–	–	•	•	–	–	•	•	–	–	–	–					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow
		Rio (c'11→)	–	–	–	–	–	–	–	•	•	–	–	•	•	–	–	–	–					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		Sorento ('12→)	•	•	•	•	–	•	•	•	•	•	•	•	•	•	–	–	–					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	3216	Cee'd (c'12→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	•	•	–					•	–	Г	•	•	•	–	–	–	–	–	•	* Статус заведенного двигателя ** Кнопка отпирания на крышке багажника *** Только в комплектации Keyless Подключение к CAN1: CanHigh-провод красного цвета, CanLow- провод синего цвета (за левой кик-панелью, нижний левый белый разъем, витая пара меньшего сечения)
	3218	Sorento ('12→)	•	•	•	•	–	•	•	•	•	•	–	•	•	•	•	–					–	–	–	•	•	•	–	–	–	–	–	–	* Кнопка отпирания на крышке багажника Подключение к CAN1: CanHigh-провод черного цвета, CanLow- провод белого цвета (на задней стороне блока BCM, 16-пиновый разъем) Подключение к CAN2: в диагностическом разъеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow
	3219	Quoris ('13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	–	•	•	•	•	–					–	–	Г	•	•	•	–	–	–	–	–	–	–	* Кнопка отпирания на крышке багажника Подключение к CAN: CanHigh-провод зеленого цвета, CanLow- провод оранжевого цвета (за левой кик-панелью левый белый разъем)
	3221	Cerato ('13→)	•	•	•	•	•	•	–	•	•	–	–	•	•	•	–					•	–	Г	–	–	•	–	–	–	–	–	–	–	* Статус заведенного двигателя Подключение к CAN: CanHigh-провод оранжевого цвета, CanLow- провод зеленого цвета (на задней стороне блока BCM, 32-пиновый разъем "F")

			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания					
			DXL39xx, DXL5000new																															
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Для активации запуска необходимо разрешить пункты: V-4.7, II-6.1, II-6.6
	3222	Venga (с'13→) keyless	●	●	●	●	┐	●	●	●	●	┐	●	●	●	●	┐					┐	┐	┐	●	●	●	┐	┐	┐	┐	┐	┐	* Кнопка отпирания на крышке багажника ● Подключение к CAN1: CanHigh-провод коричневого цвета, * CanLow- провод белого цвета на блоке за приборной панелью

			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ												Примечания						
			DXL39xx, DXL5000new																																		
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN **	Управление штатным класоном	кнопки валидатора				
LEXUS	2111	ES (c'07→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—					—	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* Наличие функции зависит от комплектации.		
	2113	LX (c'07→)	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—					•	—	A	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к Can1: в диагностическом разъеме 6 - контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow			
	2114 2128	CT (c'11→)	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—					•	•	—	•	•	•	—	—	—	—	—	—	* Для кода 2128 управление бесключевыми обходчиками Fortin, iDatalink		
		GX 460 (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—					•	•	—	•	•	—	—	—	—	—	—	Подключение к Can1: в диагностическом разъеме 6 - контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow		
		RX (c'10→)	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—					•	•	—	•	•	•	—	—	—	—	—	—		
	2127	RX Hybrid (c'04→09)	—	—	—	—	—	—	•	•	—	—	•	**	•	—	—	—					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
	2115	GS (c'07→12)	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* Наличие функции зависит от комплектации.	
		IS (c'06→13)	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	** Статус "Ready"	
	2117	LS600h (c'08→)	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	—	•	—	•	*					—	•	A	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к Can1: в диагностическом разъеме 6 - контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow
		LX 570 (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	*					•	—	A	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2121	GS (c'12→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—					•	•	A	—	—	•	—	—	—	—	—	—	—	—	
	IS (c'13 →)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—					•	•	A	—	—	•	—	—	—	—	—	—	—	—	
LAMBORGHINI	1413	Gallardo (c'08→)	•	•	—	—	•	•	•	•	•	•	—	•	—	—	—	—	—	—	—	—	•	—	Г	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.	

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания							
		DXL39xx, DXL5000new																																	
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Управление штатным классоном	кнопки валидатора		
LAND ROVER	1611	FreeLander 2 (c'07→12)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—					●	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—		* Управление по шине W-BUS Подключение к CAN1: CanHigh-серо-оранжевый провод, CanLow- фиолетово-оранжевы провод
	1612	Discovery 3 (c'06→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—					—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—		* Управление по шине W-BUS
	1613	Range Rover Sport (c'10→)	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	—	—					—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—		** Если CAN-шина спит, то система не "видит" концевик капота.
	1614	Range Rover Sport (c'07→)**	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—					—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—		Подключение к CAN1: CanHigh-желто-белый провод, CanLow- желто-голубой провод
	1615	Evoque (c'11→)	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	—	●	●	●	●	●			●		—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—		* Управление по шине W-BUS Подключение к Can1: в диагностическом разъеме 3-контакт - CanHigh, 11-контакт CanLow
		Discovery 4 (c'09→)	●	●	●	●	●	●	●	—	●	—	●	●	●	●	●	●			●		—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—		
		FreeLander 2 (c'13→)	●	●	●	●	●	●	●	—	●	—	●	●	●	●	●	●			●		—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—		
		Range Rover (c'12→13)	●	●	●	●	●	●	●	—	●	—	●	●	●	●	●	●			●		—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—		
1616	Range Rover Sport (c'10→)	●	●	●	●	●	●	●	—	●	—	●	●	●	●	●	●			●		—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—			
1617	Range Rover (c'14→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●			●		—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—		* Управление по шине W-BUS Подключение к Can1: в диагностическом разъеме 3-контакт - CanHigh, 11-контакт CanLow Подключение к Can2: в диагностическом разъеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow (no CAN2 система определяет статус тахометра)

			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания					
			DXL39xx, DXL5000new																															
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Для активации запуска необходимо разрешить пункты: V-4.7, II-6.1, II-6.6
	1618	Range Rover (c'07→09)	●	●	●	●	┐	┐	●	●	┐	┐	●	*	┐	┐	┐					┐	┐	┐	┐	┐	┐	┐	┐	● **	┐	┐	┐	*Статус заведенного двигателя ** Управление по шине W-BUS Подключение к Can1: в диагностическом разъеме 3-контакт - CanHigh, 11-контакт CanLow Подключение к Can2: в диагностическом разъеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow

			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля												Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания									
			DXL39xx, DXL5000new																															
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN **	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Для активация запуска необходимо разрешить пункты: V-4.7, II-6.1, II-6.6
MASERATI	7111	Quattroporte (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*Включение обогрева заднего стекла и зеркал Подключение к Can1: в жгуте двери розово-красный CanHigh, бело-розовый CanLow.

			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания							
			DXL39xx, DXL5000new																																	
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора			
MAZDA	1214	Axela (c'09→)	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	—	●	●	●	—	—					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN1: диагностический разъем CANHigh - 3-й контакт, CANLow-11-й контакт	
	2411	CX-9 (c'07→)	●	●	●	●	—	●	—	●	—	●	●	●	●	—	—					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN1: диагностический разъем CANHigh - 6-й контакт, CANLow-14-й контакт		
	2412	2 (c'08→)	●	●	●	●	—	●	—	●	●	●	●	●	●	—	—	—					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN1: диагностический разъем CANHigh - 6-й контакт, CANLow-14-й контакт	
		3 (BL) (c'09→'11)	●	●	●	●	—	●	—	●	●	●	●	●	●	—	—	—					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN1: диагностический разъем CANHigh - 3-й контакт, CANLow-11-й контакт	
	1211	3 (BK) (c'04→'09)	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN1: диагностический разъем CANHigh - 3-й контакт, CANLow-11-й контакт	
	2413	6 (c'08→)	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* Кнопки круиз-контроля: "+", "-" ** Кнопки на руле: "SET +", "SET -" *** Состояние "ключ в замке"	
	2414	5 (c'06→)	●	●	●	●	—	●	●	—	●	—	—	●	●	●	—	—					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	2415	CX-7 (c'07→)	●	●	●	●	—	●	●	●	—	●	●	●	●	●	—	—					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	2416	CX-5 (c'11→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—					—	—	A	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●
	2417	6 (c'13→)	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—					—	—	A	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●
2418	3 (c'12→)	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Для активации запуска необходимо разрешить пункты: V-4.7, II-6.1, II-6.6

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания									
		DXL39xx, DXL5000new																																			
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора				
MERCEDES	5211	C 204 (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	•	A	•	•	•	•	•	•	*	-	-	-	-	* Включение обогрева заднего стекла, зеркал и водительского сидения Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод	
		CL 216 (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	•	A	•	•	•	•	•	*	-	-	-	-		
		E 207 Coupe (c'09→)	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	•	A	•	•	•	•	•	*	-	-	-	-		
		E 212 (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	•	A	•	•	•	•	•	*	-	-	-	-		
		GLK 204 (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	•	A	•	•	•	•	•	*	-	-	-	-		
		S 221 (c'05→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	•	A	•	•	•	•	•	*	-	-	-		-
	5212	Sprinter 906 (c'06→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-				•	-	A	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод	
		Viano 639 (c'03→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-				•	-	A	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-		
		Vito 639 (c'03→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-				•	-	A	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-		
	5213	G (W463) Gelandewagen (c'04→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	-	-					•	-	A	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод	
	5214	A (W169) (c'04→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	•	A	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод	
		B (W245) (c'05→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	•	A	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	
	5215	CLK 209 (c'03→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	A	•	•	•	•	-	-	-	-	•	* Кнопки регулировки громкости на руле	
		CLS 219 (c'05→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	A	•	•	•	•	-	-	-	-	•	** Включение обогрева вод. сидения (при вкл. зажигания)	
		E 211 (c'02→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	A	•	•	•	•	•	**	-	-	-	•	Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод
		GL 164 (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	A	•	•	•	•	-	•	**	-	-	•	* Кнопки регулировки громкости на руле
		ML 164 (c'05→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	A	•	•	•	•	-	•	**	-	-	•	** Запуск предпускового подогревателя по CAN
		R 251 (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	A	•	•	•	•	-	-	-	-	•	Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод	

			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания						
			DXL39xx, DXL5000new																																
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора		
	5216	GL 166 (с'12→)	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●	●	—	A	●	●	●	●	*	●	—	—	—	* Включение обогрева заднего стекла и водит сидения. **Запуск предпускового подогревателя по CAN
		ML 166 (с'12→)	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●	●	—	A	●	●	●	●	*	●	—	—	—	Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод

* Включение оборгева заднего стекла и водит сидения.
 **Запуск предпускового подогревателя по CAN
 Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод

			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания						
			DXL39xx, DXL5000new																																
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Для активации запуска необходимо разрешить пункты: V-4.7, II-6.1, II-6.6	
MINI	5111	MINI COOPER (R56)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—					●	●	A	●	●	●	●	*	—	—	—	●	●	* функция программируется с помощью штатного бортового компьютера ** Кнопки на руле: "вверх", "вниз", "ромб", "звезда"
		MINI ONE (R56)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—				●	●	A	●	●	●	●	*	—	—	—	●	●	Подключение к CAN1: витая пара CanHigh -зеленый с оранжевой полосой, CanLow-зеленый
	5118	Cooper (R50)	—	—	—	—	—	—	●	●	—	●	—	—	●	—	—	—					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - желто-черный, CanLow-желто-коричневый

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания											
		DXL39xx, DXL5000new																																					
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN **	Управление штатным класоном	кнопки валидатора						
MITSUBISHI	2211	ASX (c'10→)	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	●				● ***	● **	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—		*Для управления замками дверей необходимо активировать функцию keyless present диагностическим прибором Mut III. Управление функцией происходит только при выключенном зажигании. ** При активации п. IV-3.5. происходит поднятие стекол и складывание зеркал. Наличие функции зависит от комплектации автомобиля. *** Только при активации штатной охранной системы Подключение к CAN1 в разьеме на магнитоле: витая пара CanHigh -оранжевый, CanLow-белый			
		Lancer (c'08→)	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●				● *	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
		Outlander XL (c'07→)	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	●				● ***	● **	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—		Для ASX с 2012 г. подключение к CAN в жгуте приборной панели: витая пара CanHigh - красный, CanLow-розовый
	2212	Pajero IV (c'07→)	●	●	●	●	—	●	●	—	●	●	●	●	●	—	—	—				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow		
	2213	L200 (c'08→)	●	●	●	●	—	●	●	—	●	—	●	●	●	●	—	—	—				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
		Pajero Sport (c'08→)	●	●	●	●	—	●	●	—	●	—	●	●	●	●	—	—	—				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
	2214	Outlander (c'12→)	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●				—	—	—	● *	● *	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		*Только в комплектации keyless. При разрешении п.IV-3.5 складываются зеркала. Подключение к CAN1 в разьеме на магнитоле: витая пара CanHigh - серый, CanLow - красный

			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания									
			DXL39xx, DXL5000new																																			
Код	Модель		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Управление штатным классоном	кнопки валидатора					
OPEL	1311	Astra H (c'04→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•					•	•	Г	•	•	•	•	—	—	—	—	—		* Без системы Open&Start. ** Только для Astra седан.			
		Zafira B (c'05→) *	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•					•	•	Г	•	•	•	•	—	—	—	—	—		Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№1 (провод зеленого цвета)- CanHigh		
	1312	Corsa D (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№1 (провод зеленого цвета)- CanHigh	
		Signum (c'02→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—					•	—	—	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
		Vectra C (c'02→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—					•	•	Г	•	•	•	•	—	—	—	—	—	—		
	1313	Astra J ('10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	•					•	•	—	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—		* Наличие функции зависит от комплектации ** Необходимо двойное нажатие соответствующей кнопки на штатном брелока *** Включение обогрева водительского сидения **** Только в режиме охраны Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№1 (провод зеленого цвета)- CanHigh Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow
		Insignia (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	•			•	•	—	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—			
		Meriva ('10→)	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	•			—	•	—	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—			
		Mokka ('12→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	•			•	•	—	•	•	—	•	•	—	—	—	—	—			
		Zafira C ('12→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	•			•	•	—	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—			
1314	Antara (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—					•	—	—	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—	•	* Функция доступна только при выключенном зажигании ** Кнопки на руле: "Vol+", "Vol - ", "стрелка вверх", "стрелка вниз". *** Зависит от комплектации Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)		

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания								
		DXL39xx, DXL5000new																																		
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора			
PEUGEOT	1711 или 1713 или 1714 или 1715 или 1716	207, 307, 407, 807 (c'06→)	• *	• *	• *	• *	-	• *	• *	• *	• *	• *	• *	• *	• *	-	-					-	• *	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Для активации функции, ВОЗМОЖНО, потребуется активация функции штатной сигнализации дилерским оборудованием(наличие функции зависит от комплектации)	
		308 (c'07→)	• *	• *	• *	• *	-	• *	• *	• *	• *	• *	• *	• *	• *	• *	-	-					-	• *	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Вместе со световой индикацией реализовано управление штатным клаксоном	
		3008 (c'09→)	• *	• *	• *	• *	-	• *	• *	• *	• *	• *	• *	• *	• *	• *	-	-					-	• *	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: черный разъем на BCM-блоке, pin8-CanHigh, pin10-CanLow Подключение к CAN2: белый разъем на BCM-блоке, pin3-CanHigh, pin5 - CanLow	
		408 (c'12→)	• *	• *	• *	• *	-	• *	• *	• *	• *	• *	• *	• *	• *	• *	-	-					-	• *	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		508 (c'12→)	• *	• *	• *	• *	-	• *	• *	• *	• *	• *	• *	• *	• *	• *	-	-					-	• *	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Для активации функции, ВОЗМОЖНО, потребуется активация функции штатной сигнализации дилерским оборудованием. Подключение к CAN1: на разъеме под рулевым кожухом Подключение к CAN2: в разъеме водительской двери	
		607 (Z9) (c'05→)	• *	• *	• *	• *	-	• *	• *	• *	• *	• *	• *	• *	• *	• *	-	-					-	• *	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Для активации функции, ВОЗМОЖНО, потребуется активация функции штатной сигнализации дилерским оборудованием(наличие функции зависит от комплектации)
		Expert (c'07→)	• *	• *	• *	• *	-	• *	• *	• *	• *	• *	• *	• *	• *	• *	-	-					-	• *	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Вместе со световой индикацией реализовано управление штатным клаксоном. Подключение к CAN1: черный разъем на BCM-блоке, pin8-CanHigh, pin10-CanLow Подключение к CAN2: белый разъем на BCM-блоке, pin3-CanHigh, pin5 - CanLow
		Partner (c'08→)	• *	• *	• *	• *	-	• *	• *	• *	• *	• *	• *	• *	• *	• *	-	-					-	• *	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1712	Boxer (c'06→12)	• *	• *	-	• *	-	• *	• *	• *	• *	• *	• *	-	• *	• *	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow	

			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания							
			DXL39xx, DXL5000new																															
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN **	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Для активации запуска необходимо разрешить пункты: V-4.7, II-6.1, II-6.6
	1717	Boxer (с'13→)	•	•	–	•	–	•	•	•	•	•	–	•	•	•	–					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№1(черно-оранжевый провод)- CanHigh , контакт №9 (бело-оранжевый провод) -CanLow

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Для активации запуска необходимо разрешить пункты: V-4.7, II-6.1, II-6.6

			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля												Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания									
			DXL39xx, DXL5000new																															
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN **	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Для активации запуска необходимо разрешить пункты: V-4.7, II-6.1, II-6.6
PEUGEOT	2211	4007 (с'07→)	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	•				**	•	—	•	•	—	—	—	—	—	—	—	* При активации п. IV-3.5. происходит поднятие стекол и складывание зеркал. Наличие функции зависит от комплектации автомобиля.
		4008 (с '12→)	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	•				**	•	—	•	•	—	—	—	—	—	—	** Только при активации штатной охранной системы п.IV-3.5 Подключение к CAN1 в разьеме на магнитоле: витая пара CanHigh -оранжевый, CanLow-белый

			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ																Примечания	
			DXL39xx, DXL5000new																																	
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN **	Управление штатным клаконом	кнопки валидатора			
RENAULT	2311	Koleos (c'07→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Для активации запуска необходимо разрешить пункты: V-4.7, II-6.1, II-6.6	
	4211	Laguna-3 (c'07→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Fluence (c'10→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-		-
	4212	Megane-3 Coupe(c'09→)	•	•	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		* Наличие функции зависит от комплектации. Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow
		Scenic-3 (c'09→)	•	•	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4213	Latitude (c'10→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	-	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4214	Duster (c'11→)	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SAAB	4112	9-3 (c'02→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	*	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* статус заведенного двигателя ** Функция доступно только при включенном зажигании Подключение к CAN: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)

			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ												Примечания					
			DXL39xx, DXL5000new																																	
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора			
SEAT	1111	Altea (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—					•	•	Г	•	•	•	—	—	—	—	—	—		
		Leon (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—					•	•	Г	•	•	•	—	—	—	—	—	—		
	1114	Cordoba (c'03→)	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	•	—	•	•	•	—					•	—	А	—	—	•	—	—	—	—	—	—	—	
		Ibiza (c'03→)	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	•	—	•	•	•	—					•	—	А	—	—	•	—	—	—	—	—	—	—	
	1117	Altea (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	•	Г	•	•	•	—	—	—	—	—	—	•	* При актив. п. IV-3.5, производится имитация постановки в штат.охран. (без запираения лючка бензобака) **Кнопки валидатора на руле
		Leon (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	•	Г	•	•	•	—	—	—	—	—	•	Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.	
	1118	Ibiza (c'08→)	•	•	•	•	—	•	•	—	•	•	—	*	—	—	—	—					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*Статус заведенного двигателя Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-черный - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.	
	1132	Leon (c'13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	—	—	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Для активации запуска необходимо разрешить пункты: V-4.7, II-6.1, II-6.6

* При актив. п. IV-3.5, производится имитация постановки в штат.охран. (без запираения лючка бензобака)
 **Кнопки валидатора на руле
 Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.

*Статус заведенного двигателя
 Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-черный - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.

Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания							
		DXL39xx, DXL5000new																																	
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Для активации запуска необходимо разрешить пункты: V-4.7, II-6.1, II-6.6	
		Yeti (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	***	Г	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	сигнализации. ** Кнопки на руле ***Наличие функции зависит от комплектации Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
1129		Octavia (c'13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Внимание! Использовать версии прошивки не ниже 1.80 Управление замками подключить аналогово на кнопку цз в салоне (обязательно разрешить чтение статуса цз по CAN!!!) *Функция доступна только при включенном зажигании ** Включение обогрева переднего, заднего стекол и зеркал. Подключение к CAN: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания									
		DXL39xx, DXL5000new																																			
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN **	Управление штатным класоном	кнопки валидатора				
SUBARU	2511	Forester (c'09→)	●	●	●	●	—	●	●	—	—	—	●	●	*	—	—	—					—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	* Наличие функции зависит от комплектации ** Включение обогрева заднего стекла и зеркал Forester 11 г. подключение к CAN1 на приборной панели: Can-High розовый провод, Can-Low синий провод.		
		Impreza (c'08→)	●	●	●	●	—	●	●	—	—	—	●	●	*	—	—	—					—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	* Наличие функции зависит от комплектации ** Включение обогрева заднего стекла и зеркал		
		Legacy (c'08→)	●	●	●	●	—	●	●	—	—	—	●	●	*	—	—	—					—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	*** Функция доступна на а/м с правым рулем		
		Legacy (c'04→)	●	●	●	●	—	●	●	—	—	—	●	●	*	—	—	—					—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—			
		Outback (c'04→)	●	●	●	●	—	●	●	—	—	—	●	●	*	—	—	—					●	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—			
	2512	Tribeca B9 (c'06→) *	●	●	●	●	—	●	●	—	—	—	●	●	—	—	—	—					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*Без keyless Подключение к CAN в черном разъеме над педалью тормоза: Can-High розовый провод, Can-Low фиолетовый провод.		
	2513	Legacy (c'09→)	●	●	●	●	—	●	—	●	●	●	●	●	—	—	—	●			●		—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	●	*Включение обогрева заднего стекла и зеркал ** Кнопка на руле: Cancel, кнопки круиз-контроля	
		Outback (c'10→)	●	●	●	●	—	●	—	●	●	●	●	●	—	—	—	●			●		—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	●	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
	2514	XV (c'12→)	●	●	●	●	—	●	**	●	●	●	●	●	**	—	—	—					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*Кнопки круиз-контроля справа на руле ** В зависимости от комплектации * Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
	2515	XV (c'12→) keyless	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	*Кнопки круиз-контроля справа на руле * Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow
2515	Forester (c'13→)	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	*	●	—					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	*В комплектациях с бесключевым доступом **Кнопки круиз-контроля справа на руле ** Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow

			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля												Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания									
			DXL39xx, DXL5000new																															
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN **	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Для активации запуска необходимо разрешить пункты: V-4.7, II-6.1, II-6.6
	2516	Forester (c'09→12) (правый руль)	•	•	•	•	—	•	•	—	—	—	•	•	•	•	—					—	—	—	•	•	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN на приборной панели: Can-High розовый провод, Can-Low синий провод.

* **А** - аварийной сигнализацией, **Г** - габаритными огнями
** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Для активации запуска необходимо разрешить пункты: V-4.7, II-6.1, II-6.6

			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания						
			DXL39xx, DXL5000new																																
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Управление штатным клаконом	кнопки валидатора		
SUZUKI	2711	Grand Vitara (c'05→12)	●	●	●	●	—	●	—	●	●	●	●	●	●	—	—					●	—	A	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	* Только при наличии штатной сигнализации, работает только при выключенном зажигании. ** Управление снятием и постановкой штатной сигнализации - только при выключенном зажигании. *** Включение обогрева заднего стекла и зеркал Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow
		Splash (c'08→)	●	●	●	●	—	●	—	●	●	●	●	●	●	●	—	—					●	—	A	●	●	●	●	—	—	—	—		
		Swift (c'05→)	●	●	●	●	—	●	—	●	●	●	●	●	●	●	—	—					●	—	A	●	●	●	●	—	—	—	—		
		SX4 (c'06→)	●	●	●	●	—	●	—	●	●	●	●	●	●	●	—	—					●	—	A	●	●	●	●	—	—	—	—		
	2712	Grand Vitara (c'12→)	●	●	●	●	—	●	—	●	●	●	●	●	●	●	—	—					●	—	A	●	●	—	●	—	—	—	—		
		Kizashi (c'11→) keyless	●	●	●	●	—	●	—	●	●	●	●	●	●	●	—	—					●	—	—	●	●	—	●	—	—	—	—		
		Swift (c'11→) keyless	●	●	●	●	—	●	—	●	●	●	●	●	●	●	—	—					●	—	—	●	●	—	●	—	—	—	—		

* Только при наличии штатной сигнализации, работает только при выключенном зажигании.
 ** Управление снятием и постановкой штатной сигнализации - только при выключенном зажигании.
 *** Включение обогрева заднего стекла и зеркал
Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания										
		DXL39xx, DXL5000new																																				
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Управление штатным классоном	кнопки валидатора					
TOYOTA	2111	Camry (c'07→11)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Для активации запуска необходимо разрешить пункты: V-4.7, II-6.1, II-6.6		
		Corolla (c'07→13)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					*	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		IQ (c'09→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		Yaris (c'06→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		Premio II (c'07→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		Allion (c'07→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
		Vitz II (c'05→10)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	*	-	-					•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
		Wish (c'09→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
	2112	Avensis (c'09→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	A	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	* В автомобилях Toyota Avensis (c'10→). Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
	2113 или 2123	Land Cruiser 200 (c'08→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	A	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	*В зависимости от комплектации ** В зависимости от комплектации - только водительское стекло Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.	
		Land Cruiser 202 (c'12→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	A	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-		
		RAV4 (c'06→12)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Urban Cruiser (c'09→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Highlander (c'08→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-		
		Tundra (c'08→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-		
		Matrix (c'08→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
	LC Prado J150 (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•					•	•	A	•	•	-	-	-	-	•	**	-	-	-	* Открытие правой сдвижной двери ** Для кода 2128 управление бесключевыми обходчиками		

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Для активации запуска необходимо разрешить пункты: V-4.7, II-6.1, II-6.6

* Наличие функции зависит от комплектации.
 Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow

Данные автомобили добавлены в список поддерживаемых без полной проверки на совместимость
 * В комплектации keyless
 Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow

* В автомобилях Toyota Avensis (c'10→).
 Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow

*В зависимости от комплектации
 ** В зависимости от комплектации - только водительское стекло
 Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.

* Открытие правой сдвижной двери
 ** Для кода 2128 управление бесключевыми обходчиками

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания								
		DXL39xx, DXL5000new																																		
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора			
	2114 2128	Sienna (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•					•	•	A	•	•	-	-	•	-	•	-	-	Fortin, iDatalink Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.	
		Venza (c'13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	A	•	•	•	-	-	-	•	-	-	* только при включенном зажигании ** Для кода 2128 управление бесключевыми обходчиками Fortin, iDatalink	
		Estima (c'06→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•					•	•	A	-	-	-	-	-	•	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.	
	2116	Prius (ZVW30) (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*В зависимости от комплектации	
		Verso (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.	
	2117	Alphard (c'12→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•					•	•	A	-	-	-	-	-	-	•	-	-	*Комфорт на передние два стекла только при включенном зажигании
		Land Cruiser 200 (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•					•	•	A	-	-	-	-	-	-	•	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.
		Sequoia (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•					•	•	A	-	-	-	-	-	-	•	-	-	
	2118	Auris (c'06→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					-	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2121	Camry (c'11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*					•	•	A	•	•	•	-	-	-	-	-	-	*Для комплектации keyless
Corolla (c'13→)		•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-					•	-	A	•	•	•	-	-	-	-	-	•	* Кнопка отпирания на крышке багажника	
RAV4 (c'13→)		•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	* В зависимости от комплектации - только водительское стекло		
Auris (c'12→)		•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.		
2124	Crown (S200) (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-					•	•	A	•	•	•	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.		

			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания					
			DXL39xx, DXL5000new																															
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN **	Управление штатным клаконом	кнопки валидатора	
TOYOTA	2125	Crown (S180) (c'03→09)	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	•	•	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.
	2126	Corolla Axio (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.
	2514	GT86 (c'12→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-					•	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.
	2115	Mark_X (c'07→09)	-	-	-	-	-	-	-	•	-	•	•	•	•	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.
	2121	Mark_X (c'09→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.
	2129	Prius (NHW20) (c'07→10)	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	•	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания								
		DXL39xx, DXL5000new																																		
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN **	Управление штатным класоном	кнопки валидатора			
VOLKSWAGEN	1111	Caddy (c'04→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-					•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	* Кроме а/м Passat Variant Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.	
		Golf 5 (c'04→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-					•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-		
		Jetta (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-					•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-		
		Passat B6 (c'05→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-					•	•	Г	•	•	*	-	-	-	-	-	-		
		Passat CC (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-					•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-		
		Tiguan (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-					•	•	Г	•	•	-	-	-	-	-	-	-		
		Touran (c'03→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-					•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-		
	1112	VW Touareg (c'03→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	•	А	•	•	•	-	-	• *	-	-	-	*Управление по шине W-BUS Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.	
	1113	Golf 6 (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	•	Г	•	• *	•	-	-	-	-	-	-	• **	* При активации п. IV-3.5, Pandora ставит "штатку" в охрану, но снимает не до конца: багажник и лючок бензобака разблокируются только после включения зажигания. **Кнопки на руле Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
		Jetta (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	•	Г	•	• *	•	-	-	-	-	-	-		
		Passat (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	•	Г	•	• *	•	-	-	-	-	-	-		
		Tiguan (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	•	Г	•	• *	•	-	-	-	-	-	-		
	1114	Multivan (c'05→)	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	•	•	•	-	-					•	-	А	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
		Polo (c'05→)	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	•	•	•	-	-					•	-	А	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	
		T5 & Caravelle (c'05→)	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	•	•	•	-	-					•	-	А	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	
	1115	Polo (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Управление по шине W-BUS Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
		Polo Sedan (Highline) (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Multivan (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	• *	-	-	-	
		Amarok (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	• *	-	-	-	

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Для активации запуска необходимо разрешить пункты: V-4.7, II-6.1, II-6.6

* Кроме а/м Passat Variant
 Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.

*Управление по шине W-BUS
 Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.

* При активации п. IV-3.5, Pandora ставит "штатку" в охрану, но снимает не до конца: багажник и лючок бензобака разблокируются только после включения зажигания.
 **Кнопки на руле
 Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.

Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.

*Управление по шине W-BUS
 Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		DXL39xx, DXL5000new																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN **	Управление штатным клаконом	кнопки валидатора																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
VOLKSWAGEN	1117	Passat (c'10→) new bordness	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	•	Г	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Для активации запуска необходимо разрешить пункты: V-4.7, II-6.1, II-6.6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		Tiguan (c'10→) new bordness	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	Г	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Для активации запуска необходимо разрешить пункты: V-4.7, II-6.1, II-6.6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		Golf6 (c'10→) new bordness	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	Г	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Для активации запуска необходимо разрешить пункты: V-4.7, II-6.1, II-6.6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		Jetta (c'10→) new bordness	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	Г	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Для активации запуска необходимо разрешить пункты: V-4.7, II-6.1, II-6.6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	1124	Passat (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	•	А	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Для активации запуска необходимо разрешить пункты: V-4.7, II-6.1, II-6.6

* При актив. п. IV-3.5, производится имитация постановки в штат.охран. (без запираения лючка бензобака)
 **Кнопки на руле
 Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.

*Кнопки на руле
 Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.

*Статус заведенного двигателя
 Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-черный - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.

Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
 Подключение к CAN2: витая пара за климат-контролем - оранжево-фиолетовый- CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.

Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод

*Функция доступна только при включенном зажигании
 Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ												Примечания						
		DXL39xx, DXL5000new																																		
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN **	Управление штатным клаконом	кнопки валидатора			
VOLVO	1511	S60 (c'05→)	•	•	•	•	—	•	•	•	•	—	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—	•	—	—	•	•	•	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме контакт №3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow	
		XC70 (c'05→)	•	•	•	•	—	•	•	•	•	—	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—	•	—	—	•	•	•	—	—	—	—	—	—		
		V70 (c'05→)	•	•	•	•	—	•	•	•	•	—	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—	•	—	—	•	•	•	—	—	—	—	—	—		
		S80 (c'05→)	•	•	•	•	—	•	•	•	•	—	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—	•	—	—	•	•	•	—	—	—	—	—	—		
		XC90 (c'05→)	•	•	•	•	—	•	•	•	•	—	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—	•	—	—	•	•	•	—	—	—	—	—	—		
	1512	S40 (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	•	—	—	—	—	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме контакт №3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow
		V40 (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	•	—	—	—	—	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
		C30 (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	•	—	—	—	—	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
		C70 (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	•	—	—	—	—	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	1513	XC70 (c'11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	—	•	•	—	•	•	—	•	—	•	—	—	—	* Имитация постановки на штатную охрану с двойным запираением дверей и складыванием зеркал. **Управление Webasto по CAN Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме контакт № 3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow	
	1514	S60 (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	—	—	—	—	•	—	—	•	•	—	—	—	—	—	—	—	* Имитация постановки на штатную охрану с двойным запираением дверей Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме контакт № 3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow	
	1515	XC60 (c'11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	•	•	—	•	•	—	—	—	—	—	—	—	*Статус заведенного двигателя ** Без запираения багажника *** Имитация постановки на штатную охрану с двойным запираением дверей (без запираения багажника)	
	1519		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	•	•	—	•	•	—	—	—	—	—	—	—	Управление Webasto осуществляется по CAN Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме контакт № 3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow	
		XC60 (c'12→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	•	•	—	—	—	—	—	—	•	•	—	•	•	—	•	—	—	—	—	—	*Статус заведенного двигателя ** Имитация постановки на штатную охрану с двойным запираением дверей	

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания							
		DXL39xx, DXL5000new																																	
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора		
	1516	XC70 (c'12→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	•	•	—	—	—				•	•	—	•	•	—	•	—	—	—	—	—	—	Управление Webasto осуществляется по CAN Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме контакт № 3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow
	1517	V50 (c'04→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	—	—	•	•	—	•	—	—	—	—	—	—	*Статус заведенного двигателя ** Без запираения багажника *** Имитация постановки на штатную охрану с двойным запираением дверей и складыванием зеркал (без запираения багажника) Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме контакт № 3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow
	1518	S40 (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	—	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—	*Статус заведенного двигателя ** Без запираения багажника *** Имитация постановки на штатную охрану с двойным запираением дверей (без запираения багажника) Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме контакт № 3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow