

	Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля															Исполняемые КОМАНДЫ											Примечания							
			DXL39xx, DXL5000new														DXL5000 new																			
			дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны		Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN **	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора		
ACURA	2613	RDX (с'06→)	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	Г	•	•	—	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	2615	MDX (с'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Для активации запуска необходимо разрешить пункты: V-4.7, II-6.1, II-6.6

Подключение к CAN1: однопроводная шина в разьеме под рулевым кожухом, контакт №4 - Can-H

Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля												Исполняемые КОМАНДЫ											Примечания															
		DXL39xx, DXL5000new										DXL5000 new																												
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану		снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора							
AUDI	1413	A1 (с 10 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-	Г	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Снятие штатной охраны происходит не полностью: багажник и лючок бензобака разблокируются только после включения зажигания. Если автомобиль оборудован штатной сигнализацией, то снятие со штатной охранной системы при этом не происходит.		
		A3/S3 (с 03 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	Г	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.		
	1415	A4 (01-08 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.		
	1412	A4/S4 (с 08 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	Г	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	**	*При снятии с охраны производится открытие 4 дверей, багажник и лючок бензобака остаются заблокированным до команды со штатного пульта или до включения зажигания. Снятие со штатной охранной системы при этом не происходит.	
		A5/S5 (с 07 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	Г	•	-	•	•	-	-	•	-	-	-	-	-	-	•	**	** кнопка водит стеклоподъемника вверх; правый подрулевой переключатель: кнопки "вверх", "вниз" и "Reset". *** Закрывание багажника (лифт)	
		Q5 (с 08 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	Г	•	-	•	•	-	•	-	•	-	-	-	-	-	•	**	**** Запуск предпускового подогревателя по CAN (в зависимости от комплектации) или по W-BUS Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.
	1411	A6 (05-10 г) A6 Allroad (с 06-10 г) S6/RS6 (с 05 г) Q7 (с 05 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	Г	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	* Запуск предпускового подогревателя по CAN (в зависимости от комплектации) или по W-BUS Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.
	1122	A6 (с 11 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	-	-	•	-	Г	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.
		A6 allroad (с 11 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	-	-	•	-	Г	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.
A7 (с 10 г)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	-	-	•	-	Г	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.	

	Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля															Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания								
			DXL39xx, DXL5000new														DXL5000 new																			
			дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	<p>* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями</p> <p>** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Для активации запуска необходимо разрешить пункты: V-4.7, II-6.1, II-6.6</p>		
	1414	A8/S8 (с 03 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	Г	*	-	•	•	-	-	-	-	-		•	<p>* Если автомобиль оборудован штатной сигнализацией, то снятие со штатной охранной системы при этом не происходит.</p> <p>** Только в режиме "снято с охраны"</p> <p>Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.</p>
AUDI	1122	A8 (с 11 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-	Г	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-		•	<p>Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.</p>
	1117	Q3 (с 11 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-	Г	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-		•	**
	1111	R8 (с 07 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	<p>Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.</p>

	Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания							
			DXL39xx, DXL5000new												DXL5000 new																					
			дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора			
CADILLAC	4111	Escalade (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	-	A*	•	•	•	•	-	-	•	-	•	**	* Трехкратное моргание и сирена. ** Кнопки регулировки громкости на руле и кнопка правого стеклоподъемника (вверх) Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)	
	4112	BLS (c'06→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	*	•	-	-					•	•	A	•	•	•	-	-	-	-	-	•	***	* статус заведенного двигателя ** Только при включенном зажигании *** Кнопки на руле Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)
	1316	SRXII (c'11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	-	-	-	•	•	*	-	-	-	-	-	* Включение обогрева водительского сидения Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета) Подключение к CAN2 в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow

Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля															Исполняемые КОМАНДЫ											Примечания							
		DXL39xx, DXL5000new												DXL5000 new																					
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны		Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора		
CHEVROLET	1314	Captiva (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	* Функция доступна только при выключенном зажигании ** В зависимости от комплектации Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)
	1317	Captiva (c'12→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	* Включение обогрева передних сидений (зависит от комплектации) ** Только в режиме охраны Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета) Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow
	1313	Aveo (c'12→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
		Camaro (c'12→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
		Cruze (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
		Malibu (c'12→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	4111	Tahoe (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	* Трехкратное моргание и сирена. ** Кнопки регулировки громкости на руле и кнопка правого стеклоподъемника (вверх) Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)	

Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания				
		DXL39xx, DXL5000new														DXL5000 new																	
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN		Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN **	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора
CHRYSLER	300C (c'05→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	A	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-
	4311 Grand Voyager (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	A	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-
	PT Cruiser (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	A	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-
	Sebring (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	A	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-
	4312 Grand Voyager (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Town Country (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4315 300C (c'12→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Для активации запуска необходимо разрешить пункты: V-4.7, II-6.1, II-6.6

* При первом нажатии кнопки 2 снятия с охраны штатная система снимается с охраны и отпирается водительская дверь. При повторном нажатии этой кнопки, отпираются все двери и разблокируется багажник.
 ** В зависимости от комплектации.

Подключение к CAN1: витая пара, бело-оранжевый CanHigh, белый - CanLow

* Включение обогрева руля и передних сидений
 Подключение к CAN: витая пара в левом порог, фиолетовый - CanHigh, белый - CanLow

Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																			Исполняемые КОМАНДЫ											Примечания	
		DXL39xx, DXL5000new													DXL5000 new																		
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Управление штатным клаксоном		кнопки валидатора
CITROEN 1711 или 1713 или 1714 или 1715 или 1716	Berlingo (c'08→)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-					-	**	A	-	-	-	-	***	-	-	-	*	*Наличие функции зависит от комплектации, ВОЗМОЖНО, потребуется активация функции штатной сигнализации дилерским оборудованием
	C2, C3, C3 Picasso (c'06→)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-					-	**	A	-	-	-	-	***	-	-	-	*	** для кодов 1711, 1714 (иногда возможно только для 2-х передних стекол).
	C4, C4 Picasso (c'07→)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-					-	**	A	-	-	-	-	***	-	-	-	*	*** для кодов 1714, 1715 включение/отключение обогрева заднего стекла и зеркал по CAN
	C5 (c'04→)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-					-	**	A	-	-	-	-	***	-	-	-	*	**** Кнопки валидатора на руле ("вперед", "назад", "громкость +", "громкость -")
	C8 (c'06→)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-					-	**	A	-	-	-	-	***	-	-	-	*	Вместе со световой индикацией реализовано управление штатным клаксоном
	Jumpy 3 (c'07→)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-					-	**	A	-	-	-	-	***	-	-	-	*	Подключение к CAN1: черный разъем на BCM-блоке, pin8-CanHigh, pin10-CanLow
	C4 New (c'11→)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-					-	**	A	-	-	-	-	***	-	-	-	*	Подключение к CAN2: белый разъем на BCM-блоке, pin3-CanHigh, pin5CanLow
	DS3 (c'10→)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-					-	*	A	-	-	-	-	*	-	-	-	*	Подключение к CAN1: 6-ти пиновый разъем под рулевым кожухом, pin3-CanHigh, pin1-CanLow
DS4 (c'11→)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-					-	*	A	-	-	-	-	***	-	-	-	*	В зависимости от комплектации	
																																	Вместо световой индикации реализовано управление штатным клаксоном
																																	Подключение к CAN1: черный разъем на BCM-блоке, pin8-CanHigh, pin10-CanLow
																																	Подключение к CAN2: белый разъем на BCM-блоке, pin3-CanHigh, pin5-CanLow

	Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания								
			DXL39xx, DXL5000new												DXL5000 new																						
			дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны		Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора			
CITROEN	1711 или 1713 или 1714 или 1715	DS5 (c'11→)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	•	A	-	-	-	-	-	-	•	***	-	-	-	-	•	штатным клаксоном Подключение к CAN1 под рулевым кожухом разъем 4-пин: фиолетовый-CanHigh, серый-CanLow Подключение к CAN2 в коричневом разьеме блока BSI: pin16 - CAN-H, pin14 - CAN-L,
	1712	Jumper (c'06→)	•	•	-	•	-	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
	1717	Jumper (c'13→)	•	•	-	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№1(черно-оранжевый провод)- CanHigh , контакт №9 (бело-оранжевый провод) -CanLow	
	2211	C4 Aircross (c'12→) C-Crosser (c'07→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Только при активации штатной охранной системы и при выключенном зажигании ** Складываются зеркала при активации п. IV-3.5. Подключение к CAN1: разьем магнитолы CanHigh- оранжевый, CanLow-белый.	

Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания								
		DXL39xx, DXL5000new											DXL5000 new																					
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны		открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN **	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	
DODGE	4311	Avanger (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	A	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-	
		Caliber (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	A	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-
		Durango (c'04→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	A	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-
		Magnum (c'05→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	A	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-
		Ram (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	A	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-
	4312	Journey (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Nitro (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Для активации запуска необходимо разрешить пункты: V-4.7, II-6.1, II-6.6

* При первом нажатии кнопки 2 снятия с охраны штатная система снимается с охраны и отпирается водительская дверь. При повторном нажатии этой кнопки, отпираются все двери и разблокируется багажник.
 ** В зависимости от комплектации.
Подключение к CAN1: витая пара, бело-оранжевый CanHigh, белый - CanLow

	Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ											Примечания					
			DXL39xx, DXL5000new												DXL5000 new																				
			дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN **	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора		
FIAT	2711	Cedici (c'06→)	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	A	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	
	1712	Ducato (c'06→)	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	-	•	•	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Для активации запуска необходимо разрешить пункты: V-4.7, II-6.1, II-6.6

* Только со "штаткой", работает только при выключенном зажигании.
 Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow

	Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания										
			DXL39xx, DXL5000new											DXL5000 new																									
			дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Управление штатным клаксонам	кнопки валидатора						
FORD	1211 или 1217 **	C-MAX (c'03→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		C-MAX Ghia (c'03→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	-	-	-	-	-	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1217	Focus-2 (c'05→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	-	-	-	-	-	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Tourneo Connect (c'03→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1217	Kuga (c'08→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	-	-	-	-	-	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1212	Fusion (c'06→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Fiesta (c'06→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1213	Galaxy (c'06→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Mondeo (c'07→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		S-MAX (c'07→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Transit (c'07→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1214	Fiesta (c'09→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1215	Explorer ('05→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1223	Focus 3 компл. Trend (c'11→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1216	Grand C-Max (c'11→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Focus 3 компл. Trend Sport (c'11→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1221	Focus 3 (c'11→) компл. Titanium	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1218	Explorer ('11→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1219	Transit ('11→)	•	•	•	•	-	•	•	-	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Для активации запуска необходимо разрешить пункты: V-4.7, II-6.1, II-6.6

* Наличие функции зависит от комплектации.
** 1217 - код модели с альтернативным управлением центральным замком
Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№3- CanHigh, контакт №11-CanLow

Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№3- CanHigh, контакт №11-CanLow

* Наличие функции зависит от комплектации.
Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№3- CanHigh, контакт №11-CanLow

* Наличие функции зависит от комплектации.
Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№3- CanHigh, контакт №11-CanLow

* Наличие функции зависит от комплектации.
** Производится блокировка дверей в режиме Safe Lock
Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№3- CanHigh, контакт №11-CanLow

Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме

Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания						
		DXL39xx, DXL5000new												DXL5000 new																				
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN **	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора		
1222	Ranger('12→)	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	-	•	•	-	•					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	контакт№3- CanHigh, контакт №11-CanLow
1224	Kuga (c'13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	
1225	Mustang (c'11→)	•	•	-	-	-	•	•	•	-	•	•	•	•	*	-	•				-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	* При разрешении данной функции зона багажника не берется под охрану ** Включение обогрева передних сидений, заднего стекла и зеркал. Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№3 CanHigh, контакт №11-CanLow
1226	Tourneo Custom (c'13→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* В зависимости от комплектации ** Статус заведенного двигателя *** При отпирании багажника со штатного брелока Pandora снимается с охраны Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№3 CanHigh, контакт №11-CanLow

Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ											Примечания							
		DXL39xx, DXL5000new											DXL5000 new																					
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN **	Управление штатным клаксонном	кнопки валидатора		
HONDA	2611	Civic ('12→)	●	●	●	●	*	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●	●	Г	●	●	●	-	-	-	-	-	-	* В зависимости от комплектации Подключение к CAN: в жгутах приборной панели витая пара CanHigh - розовый, CanLow - голубой.	
		CRV ('12→)	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-					*	●	**	●	●	●	-	-	-	-	-	-	* Только при разрешении IV-3.5 ** Моргает ближним светом Подключение к CAN1: под рулевым ковриком CanHigh - розовый, CanLow - голубой.
		Accord ('12→)	●	●	●	●	*	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-					●	●	Г	●	●	●	-	-	-	-	-	-	* В зависимости от комплектации Подключение к CAN: в жгутах приборной панели витая пара CanHigh - розовый, CanLow - голубой.
		Pilot (c'09→)	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-					*	-	**	●	●	●	-	-	-	-	-	-	* Только при разрешении IV-3.5 ** Моргает ближним светом
	2612	Pilot (c'09→) (с электроприводом багажника)	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	-	-					*	-	**	●	●	●	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: под рулевым ковриком CanHigh - белый, CanLow - салатовый.	
	2613	City (c'09→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-					*	-	**	●	●	●	-	-	-	-	-	-	* Только при разрешении IV-3.5 (только при выключенном зажигании) ** Моргает ближним светом Подключение к CAN1 одним проводом : под рулевым ковриком CanHigh - контакт 4 разъема 7pin.	
		Civic (c'06→'11)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-					*	-	**	●	●	●	-	-	-	-	-	-		
		CR-V (c'07→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-					*	-	**	●	●	●	-	-	-	-	-	-		
		Fit (c'10→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-					*	-	**	●	●	●	-	-	-	-	-	-		
	2614	Jazz (c'09→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-					*	-	**	●	●	●	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 под рулевым ковриком в разъеме 7pin: CanHigh - розовый, CanLow - голубой	
		Accord (c'08→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-					●	●	Г	●	●	●	-	-	-	-	-	-		
	Crosstour (c'11→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-					●	●	Г	●	●	●	-	-	-	-	-	-			

Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ											Примечания						
		DXL39xx, DXL5000new													DXL5000 new																		
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника		пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN **	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора
2617	Crosstour(keyless) (c'13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 под рулевым кожухом в разъеме 7pin: CanHigh - розовый, CanLow - голубой
2616	Legend (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	А	•	•	•	-	-	-	-	-	-	• Моргает ближним светом Подключение к CAN1 одним проводом : под рулевым кожухом CanHigh - контакт 4 разъема 7pin.	

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Для активации запуска необходимо разрешить пункты: V-4.7, II-6.1, II-6.6

	Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ											Примечания					
			DXL39xx, DXL5000new												DXL5000 new																				
			дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN **	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора		
HUMMER	4111	H2 (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	*	•	•	•	•	-	-	•	-	•	**	* Трехкратное моргание и сирена. ** Кнопки регулировки громкости на руле и кнопка правого стеклоподъемника (вверх) Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Для активации запуска необходимо разрешить пункты: V-4.7, II-6.1, II-6.6

Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания											
		DXL39xx, DXL5000new											DXL5000 new																								
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны		открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора				
HYUNDAI	3111	Grandeur (c'07→)	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	•	-	-					•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: CanHigh-провод оранжевого цвета, CanLow- провод синего цвета		
		ix55 (c'09→)	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	•	-	-					•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	3112	Veloster (c'12→)	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-					-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Кнопка валидатора - кнопка отпирания на крышке багажника * Подключение к CAN1: CanHigh - бело-оранжевый провод, CanLow- желто-оранжевый провод за щитком приборов		
		ix35 (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-					•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	* Зависит от модельного года а/м ** Статус заведенного двигателя		
			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-					•	-	Г	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Кнопка валидатора - кнопка отпирания на крышке багажника Подключение к CAN1: CanHigh-провод синего цвета, CanLow-провод красного цвета за щитком приборов		
	3113	i30 (c'12→)	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-					•	-	Г	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Статус заведенного двигателя Подключение к CAN: CanHigh-провод красного цвета, CanLow- провод синего цвета	
		Elantra (c'11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Статус заведенного двигателя Подключение к CAN: CanHigh-провод желтого цвета,	
		Sonata 45 (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Статус заведенного двигателя Подключение к CAN1: CanHigh-провод синего цвета, CanLow-провод оранжевого цвета	
	3114	Equus (c'09→13)	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	-					•	-	Г	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	* На руле "громкость -", кн. блокировки пассаж. окон * Подключение к CAN1 в порог: CanHigh-провод коричневого цвета, CanLow- провод белого цвета
	3123	Equus (c'13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-					-	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	*Кнопка валидатора - кнопка отпирания на крышке багажника * Подключение к CAN1 за левой кик-панелью нижний белый разъем: CanHigh-провод коричневого цвета, CanLow-провод белого цвета

Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ											Примечания								
		DXL39xx, DXL5000new													DXL5000 new																						
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN		Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора				
3114	Genesis Sedan	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-					•	-	Г	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	* На руле "громкость -", кн. блокировки пассаж. окон * Подключение к CAN1 в порог: CanHigh-провод коричневого цвета, CanLow- провод белого цвета	
3115	Genesis Coupe	•	•	-	-	-	•	•	-	•	-	-	-	-	-					-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3116	Solaris компл. Family (c'11→)	•	•	•	•	•	•	-	•	-	-	•	•	-	-					-	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Кнопка валидатора - кнопка отпирания на крышке багажника * Подключение к CAN1: CanHigh-провод желтого цвета, CanLow- провод черного цвета	
3117	Grandeur (c 2012 r.)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow	
HYUNDAI	3118	Grandeur (c 2012 r.)	•	•	•	•	-	•	•	•	-	•	•	•	-					•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Кнопки на руле: регулировки громкости и навигации по меню "вверх", "вниз". * Подключение к CAN1 в жгуте водительской двери (серый разъем): CanHigh-провод зеленого цвета, CanLow - провод оранжевого цвета	
	3119	Santa Fe (c'10→) keyless	•	•	•	•	-	•	•	-	•	•	•	-	-					-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Статус заведенного двигателя Подключение к CAN: в диагностическом разъеме контакт №1 - CanHigh, контакт №9 - CanLow.	
	3121	i40 (c 2012 r.)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-					•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Кнопка валидатора - кнопка отпирания на крышке багажника • Подключение к CAN1 за приборной панелью: CanHigh-провод оранжевого цвета, CanLow - провод синего цвета Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow
	31217	H1 Starex (c'07→)	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	•	•	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Santa Fe(c'06→)	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	•	•	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Solaris (c'10→)		-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	•	•	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3122	Santa Fe (c'12→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-					•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в левом порог: CanHigh-провод синего цвета, CanLow - провод красного цвета Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow

Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания									
		DXL39xx, DXL5000new											DXL5000 new																						
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны		открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора		
INFINITI	2321	G25 (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	-	Г	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	
		G35 (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-				-	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		QX56 (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-				•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-
		FX35 / FX37 / FX50 (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-				•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-
		EX35 / EX37 / EX50 (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-				•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-
	2314	QX56 (c'08→'10)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-				-	-	Г	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2317	G37 (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-				•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2323	FX (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-				•	-	Г	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		G (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-				•	-	Г	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M (c'10→)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-				•	-	Г	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2324	JX (c'13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-				•	-	Г	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Для активации запуска необходимо разрешить пункты: V-4.7, II-6.1, II-6.6

*Наличие функции заыисит от комплектации
 Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow

*Наличие функции заыисит от комплектации
 ** При разрешении данной функции зона багажника не берется под охрану
 Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow

*Наличие функции заыисит от комплектации
 Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow

	Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания							
			DXL39xx, DXL5000new											DXL5000 new																				
JAGUAR	1811	Jaguar XF (c'11→)	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	<p>* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями</p> <p>** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Для активации запуска необходимо разрешить пункты: V-4.7, II-6.1, II-6.6</p>
			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•																	<p>* Статус заведенного двигателя</p> <p>** Включение обогрева руля и водит. сидения.</p> <p>Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №3 - CanHigh, контакт №11-CanLow</p>

Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания							
		DXL39xx, DXL5000new													DXL5000 new																				
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны		Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Управление штатным клаксонам	кнопки валидатора		
4311	Commander (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	* В зависимости от комплектации. Подключение к CAN1: витая пара, бело-серый CanHigh, бело-оранжевый CanLow
	Compass (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
	Grand Cherokee (c'05→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
	Laredo (c'05→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
	Patriot (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	4312	Wrangler (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
4313	Grand Cherokee (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	* Складывание зеркал (возможно, только правого - зависит от комплектации) ** Включение обогрева руля и водительского сидения (при вкл зажигания) *** Кнопки слева на руле: "Вверх", "Вниз", "Направо", "Back" **** Запуск бесключевого обходчика Fortin, iDataLink Подключение к CAN1: витая пара, бело-серый CanHigh, бело-оранжевый CanLow Подключение к CAN2: витая пара на замке зажигания, бело-коричневый CanHigh, бело-синий CanLow	
	Commander (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
4314	Commander (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	* Включение обогрева передних сидений Подключение к CAN: витая пара, бело-оранжевый - CanHigh, белый - CanLow

	Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ											Примечания									
			DXL39xx, DXL5000new											DXL5000 new																							
			дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Управление штатным клаксонам	кнопки валидатора				
КИА	3212	Carnival ('06→)	•	•	•	•	-	•	•	-	•	•	-	•	-	-	-					•	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: CanHigh-провод зеленого цвета, CanLow - провод оранжевого цвета	
	3213	Mohave ('10→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-					•	-	A	•	•	•	-	-	•	-	-	-	-	-	-	* Отпирание лючка бензобака Подключение к CAN1: CanHigh-провод синего цвета, CanLow-провод красного цвета Подключение к CAN2 в диагностическом разьеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow
	3214	Opirus ('04→)	•	•	•	•	-	•	•	-	•	-	•	-	•	-	-					•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN: CanHigh-провод коричневого цвета, CanLow- провод белого цвета
	3211	Cerato keyless ('09→)	•	•	•	•	-	•	•	-	•	-	•	-	•	-	-					-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN: CanHigh-провод белого цвета, CanLow-провод черного цвета в правом порoge
		Soul (c'11→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	*	-	-					•	-	Г	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Слейв и команды управления доступно только в комплектации keyless Подключение к CAN1: CanHigh-провод оранжевого цвета, CanLow- провод зеленого цвета Подключение к CAN2 в диагностическом разьеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow
		Sorento ('10→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-					-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•
	3112	Optima ('10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* С системой Start/Stop Подключение к CAN1 в жгте водительской двери (серый разьем): CanHigh-провод бело-оранжевого цвета, CanLow - провод желто-оранжевого цвета
3112 3113	Sportage ('11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	•	•	•					•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	*В зависимости от комплектации **Кнопка отпирания на крышке багажника Подключение к CAN1: CanHigh-провод синего цвета, CanLow-провод красного цвета за щитком приборов	

Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания								
		DXL39xx, DXL5000new												DXL5000 new																				
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны		открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN **	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	
3116	Rio (c'11→) keyless	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					-	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: CanHigh-провод зеленого цвета, CanLow- провод оранжевого цвета за щитком приборов	
3217	Venga (c'11→) keyless	•	•	•	•	-	•	•	-	•	•	•	•	-	-					-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN: CanHigh-провод красного цвета, CanLow- провод синего цвета в жгуте над электроусилителем руля за щитком приборов	
	Cee'd (c'07→'12)	-	-	-	-	-	•	•	-	-	•	•	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: в диагностическом разьеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow	
	Rio (c'11→)	-	-	-	-	-	•	•	-	-	•	•	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Sorento ('12→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3216	Cee'd (c'12→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	•	•	•	-				•	-	Г	***	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	* Статус заведенного двигателя ** Кнопка отпирания на крышке багажника *** Только в комплектации Keyless Подключение к CAN1: CanHigh-провод красного цвета, CanLow- провод синего цвета (за левой кик-панелью, нижний левый белый разъем, витая пара меньшего сечения)
	Sorento ('12→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-				-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	* Кнопка отпирания на крышке багажника Подключение к CAN1: CanHigh-провод черного цвета, CanLow- провод белого цвета (на задней стороне блока BCM, 16-пиновый разъем) Подключение к CAN2: в диагностическом разьеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow
3219	Quoris ('13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-				-	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	* Кнопка отпирания на крышке багажника Подключение к CAN: CanHigh-провод зеленого цвета, CanLow- провод оранжевого цвета (за левой кик-панелью левый белый разъем)
3221	Cerato ('13→)	•	•	•	•	•	•	-	•	•	-	•	•	•	-				•	-	Г	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Статус заведенного двигателя Подключение к CAN: CanHigh-провод оранжевого цвета, CanLow- провод зеленого цвета (на задней стороне блока BCM, 32-пиновый разъем "F")

Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ											Примечания						
		DXL39xx, DXL5000new														DXL5000 new																			
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN		Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN **	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора		
3222	Venga (с'13→) keyless	•	•	•	•	—	•	•	•	—	•	•	•	•	—					—	—	—	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—	•	•	<p>* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Для активации запуска необходимо разрешить пункты: V-4.7, II-6.1, II-6.6</p> <p>* Кнопка отпирания на крышке багажника • Подключение к CAN1: CanHigh-провод коричневого цвета, * CanLow- провод белого цвета на блоке за приборной панелью</p>

	Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ													Примечания				
			DXL39xx, DXL5000new														DXL5000 new																				
			дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Управление штатным клаконом	кнопки валидатора				
LEXUS	2111	ES (c'07→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Наличие функции зависит от комплектации. Подключение к Can1: в диагностическом разьеме 6 - контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow	
	2113	LX (c'07→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Наличие функции зависит от комплектации. Подключение к Can1: в диагностическом разьеме 6 - контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow	
	2114	CT (c'11→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	* Для кода 2128 управление бесключевыми обходчиками Fortin, iDatalink	
	2128	GX 460 (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	•	-	Подключение к Can1: в диагностическом разьеме 6 - контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow	
	2127	RX (c'10→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	•	-	Подключение к Can1: в диагностическом разьеме 6 - контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow	
	2127	RX Hybrid (c'04→09)	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	•	**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Наличие функции зависит от комплектации. ** Статус "Ready"	
	2115	GS (c'07→12)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Наличие функции зависит от комплектации. ** Статус "Ready"	
	2117	IS (c'06→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к Can1: в диагностическом разьеме 6 - контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow
	2117	LS600h (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к Can1: в диагностическом разьеме 6 - контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow	
2121	GS (c'12→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	•	A	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к Can1: в диагностическом разьеме 6 - контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow		
LAMBORGHINI	1413	Gallardo (c'08→)	•	•	-	-	•	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.	

Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ											Примечания						
		DXL39xx, DXL5000new													DXL5000 new																		
дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаля тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Управление штатным клаксонам	кнопки валидатора			
LAND ROVER	1611	FreeLander 2 (c'07→12)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	* Управление по шине W-BUS Подключение к CAN1: CanHigh-серо-оранжевый провод, CanLow- фиолетово-оранжевы провод
	1612	Discovery 3 (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	* Управление по шине W-BUS
	1613	Range Rover Sport (c'10→)	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	** Если CAN-шина спит, то система не "видит" концевик капота.
		1614	Range Rover Sport (c'07→)**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	Подключение к CAN1: CanHigh-желто-белый провод, CanLow- желто-голубой провод
	1615	Evoque (c'11→)	•	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•					-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	* Управление по шине W-BUS
		Discovery 4 (c'09→)	•	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•					-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	Подключение к Can1: в диагностическом разъеме 3-контакт
		FreeLander 2 (c'13→)	•	•	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•					-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	- CanHigh, 11-контакт CanLow
	1616	Range Rover (c'12→13)	•	•	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•					-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	
		Range Rover Sport (c'10→)	•	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•					-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	
	1617	Range Rover (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•					-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	* Управление по шине W-BUS Подключение к Can1: в диагностическом разъеме 3-контакт - CanHigh, 11-контакт CanLow Подключение к Can2: в диагностическом разъеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow (по CAN2 система определяет статус тахометра)

	Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ											Примечания							
			DXL39xx, DXL5000new												DXL5000 new																						
			дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN **	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора				
MASERATI	7111	Quattroporte (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Подключение к Can1: в жгуте двери розово-красный CanHigh, бело-розовый CanLow.

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Для активации запуска необходимо разрешить пункты: V-4.7, II-6.1, II-6.6

Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля															Исполняемые КОМАНДЫ											Примечания											
		DXL39xx, DXL5000new														DXL5000 new																							
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны		Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN **	Управление штатным клаксонам	кнопки валидатора						
MAZDA	2411	CX-9 (с'07→)	•	•	•	•	-	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	2412	2 (с'08→)	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		3 (с'09→'11)	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2413	3 (с'11→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		6 (с'08→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2414	5 (с'06→)	•	•	•	•	-	•	•	-	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	2415	CX-7 (с'07→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	
2416	CX-5 (с'11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	
2417	6 (с'13→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•

* A - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Для активации запуска необходимо разрешить пункты: V-4.7, II-6.1, II-6.6

* Кнопки круиз-контроля: "+", "-"
 ** Кнопки на руле: "SET +", "SET -"
 *** Состояние "ключ в замке"

Подключение к CAN1: диагностический разъем CANHigh - 6-й контакт, CANLow-14-й контакт

	Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания							
			DXL39xx, DXL5000new												DXL5000 new																					
			дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора			
MERCEDÉS	5211	C 204 (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	•	A	•	•	•	•	•	*	-	-	-	-
		CL 216 (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	•	A	•	•	•	•	•	*	-	-	-	-
		E 207 Coupe (c'09→)	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	•	A	•	•	•	•	*	-	-	-	-	
		E 212 (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	•	A	•	•	•	•	*	-	-	-	-	
		GLK 204 (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	•	A	•	•	•	•	*	-	-	-	-	
		S 221 (c'05→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	•	A	•	•	•	•	*	-	-	-	-	
	5212	Sprinter 906 (c'06→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	A	•	•	•	-	-	-	-	-	-	
		Viano 639 (c'03→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	A	•	•	•	-	-	-	-	-	-	
		Vito 639 (c'03→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	A	•	•	•	-	-	-	-	-	-	
	5213	G (W463) Gelandewagen (c'04→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-					•	-	A	•	•	-	-	-	-	-	-	-		
	5214	A (W169) (c'04→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	•	A	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	
		B (W245) (c'05→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	•	A	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	
	5215	CLK 209 (c'03→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	A	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	
		CLS 219 (c'05→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	A	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	
		E 211 (c'02→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	A	•	•	•	•	**	-	-	-	-	•	
		GL 164 (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	A	•	•	•	•	-	**	-	-	•	
		ML 164 (c'05→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	A	•	•	•	•	-	**	-	-	•	
	R 251 (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	A	•	•	•	•	-	-	-	-	•		

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Для активации запуска необходимо разрешить пункты: V-4.7, II-6.1, II-6.6

* Включение обогрева заднего стекла, зеркал и водительского сидения
 Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод

Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод

Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод

Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод

* Кнопки регулировки громкости на руле
 ** Включение обогрева вод. сидения (при вкл. зажигания)
 Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод

* Кнопки регулировки громкости на руле
 ** Запуск предпускового подогревателя по CAN
 Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод

Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания							
		DXL39xx, DXL5000new												DXL5000 new																			
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны		открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN **	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора
5216	GL 166 (с'12→)	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	—	A	•	•	•	•	•	*	•	•	—	—	—
	ML 166 (с'12→)	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	—	A	•	•	•	•	•	*	•	•	—	—	—

* A - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Для активации запуска необходимо разрешить пункты: V-4.7, II-6.1, II-6.6

* Включение оборгева заднего стекла и водит сидения.
 **Запуск предпускового подогревателя по CAN
Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод

	Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ											Примечания				
			DXL39xx, DXL5000new												DXL5000 new																			
			дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN **	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	
MINI	5111	MINI COOPER (R56)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-					•	•	A	•	•	•	•	-	-	-	•	**	* функция программируется с помощью штатного бортового компьютера ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Для активации запуска необходимо разрешить пункты: V-4.7, II-6.1, II-6.6
		MINI ONE (R56)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-					•	•	A	•	•	•	•	-	-	-	•	**

	Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля												Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания											
			DXL39xx, DXL5000new											DXL5000 new																						
			дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *		постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора		
MITSUBISHI	2211	ASX (c'10→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•				•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Для управления замками дверей необходимо активировать функцию keyless present диагностическим прибором Mut III. Управление функцией происходит только при выключенном зажигании.	
		Lancer (c'08→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•				•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	** При активации п. IV-3.5. происходит поднятие стекол и складывание зеркал. Наличие функции зависит от комплектации автомобиля.
		Outlander XL (c'07→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•				•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2212	Pajero IV (c'07→)	•	•	•	•	-	•	•	-	•	•	•	•	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow
	2213	L200 (c'08→)	•	•	•	•	-	•	•	-	•	-	•	•	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Pajero Sport (c'08→)	•	•	•	•	-	•	•	-	•	-	•	•	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2214	Outlander (c'12→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•				-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Только в комплектации keyless. При разрешении п.IV-3.5 складываются зеркала. Подключение к CAN1 в разьеме на магнитоле: витая пара CanHigh - серый, CanLow - красный

Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания						
		DXL39xx, DXL5000new											DXL5000 new																			
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN **	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора
NISSAN	Murano (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-					-	-	Г	•	•	-	-	•	-	-	-	-
	Navara (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-					-	-	Г	•	•	-	-	•	-	-	-	-
	Patrol (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-					-	-	Г	•	•	-	-	•	-	-	-	-
	Pathfinder (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-					-	-	Г	•	•	-	-	•	-	-	-	-
	Qashqai (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-					-	-	Г	•	•	-	-	•	-	-	-	-
	Tiida (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-					-	-	Г	•	•	-	-	•	-	-	-	-
	X-Trail (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-					-	-	Г	•	•	-	-	•	-	-	-	-
	2312	Teana (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-					-	-	Г	•	•	-	-	•	-	-	-	-
	2313	Navara дизель (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2315	JUKE (c '11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-					•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-
		Navara (c'06→)*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-					•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-
		Pathfinder (c'06→)*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-					•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-
		Qashqai (c'07→), *	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-					•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-
		X-Trail (c'07→)*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-					•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	
	2316	Micra(c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-					•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-
		Note (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-					•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-
		Tiida (c '07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-					•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-
	2317	350Z (c '06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-					•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-
		Teana (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-					•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Для активации запуска необходимо разрешить пункты: V-4.7, II-6.1, II-6.6

* Наличие функции зависит от комплектации.
 ** Управление штатной охранной системой реализовано на автомобилях, оснащенных системой keyless entry. Наличие функции зависит от версии автомобиля.
 *** Включение обогрева заднего стекла (в зависимости от комплектации)
 Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow

Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow

*Без системы keyless
 Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow

Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow

Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow

Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания												
		DXL39xx, DXL5000new											DXL5000 new																									
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны		открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN **	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора					
NISSAN	2318	Navara (c'06→) keyless	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	-	Г	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Pathfinder (c'06→) keyless	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-				•	-	Г	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Qashqai (c'07→)keyless	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-				•	-	Г	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		X-Trail (c'07→) keyless	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-				•	-	Г	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2319	Micra(c'06→) keyless	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-				•	-	Г	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Note (c'06→) keyless	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-				•	-	Г	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Tiida (c '07→) keyless	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-				•	-	Г	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2321	Murano (c '10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-				•	-	Г	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Patrol (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-				•	-	Г	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2322	JUKE (c '11→) keyless	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-				•	-	Г	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2325	Serena C25 (c '05→10)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-				•	-	Г	-	-	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Для активации запуска необходимо разрешить пункты: V-4.7, II-6.1, II-6.6

Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow

Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow

Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow

* управление правой сдвижной дверью
 Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow

	Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ											Примечания						
			DXL39xx, DXL5000new														DXL5000 new																				
			дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN **	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора				
OPEL	1311	Astra H (c'04→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•					•	•	Г	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	
		Zafira B (c'05→) *	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•					•	•	Г	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	
	1312	Corsa D (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Signum (c'02→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	-	•	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	
		Vectra C (c'02→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	•	Г	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	
	1313	Astra J ('10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•					•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
		Insignia (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•					•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
		Meriva ('10→)	•	•	*	*	*	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					-	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		Mokka ('12→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•					•	•	-	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	
		Zafira C ('12→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•					•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	1314	Antara (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Для активации запуска необходимо разрешить пункты: V-4.7, II-6.1, II-6.6

* Без системы Open&Start.
 ** Только для Astra седан.
Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№1 (провод зеленого цвета)- CanHigh

Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№1 (провод зеленого цвета)- CanHigh

* Наличие функции зависит от комплектации
 ** Необходимо двойное нажатие на штатного брелока
 *** Включение обогрева водительского сидения
 **** Только в режиме охраны
Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№1 (провод зеленого цвета)- CanHigh
Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow

* Функция доступна только при выключенном зажигании
 ** Кнопки на руле: "Vol+", "Vol -", "стрелка вверх", "стрелка вниз".
 *** Зависит от комплектации
Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)

	Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ											Примечания									
			DXL39xx, DXL5000new												DXL5000 new																								
			дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Управление штатным клаксонам	кнопки валидатора						
PEUGEOT		207, 307, 407, 807 (c'06→)	*	*	*	*	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-					-	*	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Для активации функции, ВОЗМОЖНО, потребуется активация функции штатной сигнализации дилерским оборудованием(наличие функции зависит от комплектации)		
		308 (c'07→)	*	*	*	*	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-					-	*	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Вместе со световой индикацией реализовано управление штатным клаксонам	
		3008 (c'09→)	*	*	*	*	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-					-	*	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: черный разъем на BCM-блоке, pin8-CanHigh, pin10-CanLow Подключение к CAN2: белый разъем на BCM-блоке, pin3-CanHigh, pin5 - CanLow	
	1711 или 1713 или 1714 или 1715 или 1716	408 (c'12→)	*	*	*	*	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-					-	*	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Для активации функции, ВОЗМОЖНО, потребуется активация функции штатной сигнализации дилерским оборудованием. Подключение к CAN1: на разъеме под рулевым кожухом Подключение к CAN2: в разъеме водительской двери	
		508 (c'12→)	*	*	*	*	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-					-	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Для активации функции, ВОЗМОЖНО, потребуется активация функции штатной сигнализации дилерским оборудованием(наличие функции зависит от комплектации)	
		607 (Z9) (c'05→)	*	*	*	*	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-					-	*	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Вместе со световой индикацией реализовано управление штатным клаксонам.
		Expert (c'07→)	*	*	*	*	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-					-	*	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: черный разъем на BCM-блоке, pin8-CanHigh, pin10-CanLow Подключение к CAN2: белый разъем на BCM-блоке, pin3-CanHigh, pin5 - CanLow
		Partner (c'08→)	*	*	*	*	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-					-	*	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1712	Boxer (c'06→12)	*	*	-	*	-	*	*	*	*	*	*	-	*	*	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow	

Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ											Примечания						
		DXL39xx, DXL5000new													DXL5000 new																		
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника		пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN **	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора
1717	Boxer (с'13→)	•	•	-	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№1(черно-оранжевый провод)- CanHigh , контакт №9 (бело-оранжевый провод) -CanLow

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Для активации запуска необходимо разрешить пункты: V-4.7, II-6.1, II-6.6

	Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля												Исполняемые КОМАНДЫ												Примечания							
			DXL39xx, DXL5000new											DXL5000 new																				
			дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны		открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора
PEUGEOT	2211	4007 (с'07→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•				•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-		* При активации п. IV-3.5. происходит поднятие стекол и складывание зеркал. Наличие функции зависит от комплектации автомобиля. ** Только при активации штатной охранной системы п.IV-3.5
		4008 (с '12→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•				•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-		Подключение к CAN1 в разъеме на магнитоле: витая пара CanHigh -оранжевый, CanLow-белый

* **A** - аварийной сигнализацией, **Г** - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Для активации запуска необходимо разрешить пункты: V-4.7, II-6.1, II-6.6

* При активации п. IV-3.5. происходит поднятие стекол и складывание зеркал. Наличие функции зависит от комплектации автомобиля.
 ** Только при активации штатной охранной системы п.IV-3.5
Подключение к CAN1 в разъеме на магнитоле: витая пара CanHigh -оранжевый, CanLow-белый

Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ											Примечания									
		DXL39xx, DXL5000new												DXL5000 new																						
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника		пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN **	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора			
RENAULT	2311	Koleos (c'07→)	•	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4211	Laguna-3 (c'07→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Fluence (c'10→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4212	Megane-3 Coupe(c'09→)	•	•	-	-	-	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Scenic-3 (c'09→)	•	•	-	-	-	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4213	Latitude (c'10→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-	-	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4214	Duster (c'11→)	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	•	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Для активации запуска необходимо разрешить пункты: V-4.7, II-6.1, II-6.6

* Наличие функции зависит от комплектации.
 Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме
 контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow

Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ											Примечания											
		DXL39xx, DXL5000new										DXL5000 new																										
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника		пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора					
SEAT	1111	Altea (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		Leon (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	1114	Cordoba (c'03→)	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	•	•	-	-					•	-	A	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		Ibiza (c'03→)	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	•	•	-	-					•	-	A	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1117	Altea (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	**		
		Leon (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	**	
1118	Ibiza (c'08→)	•	•	•	•	-	•	•	-	•	•	-	•	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	**	
1132	Leon (c'13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	**

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Для активации запуска необходимо разрешить пункты: V-4.7, II-6.1, II-6.6

Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.

* При актив. п. IV-3.5, производится имитация постановки в штат.охрану (без запираения лючка бензобака)
 **Кнопки валидатора на руле

Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.

*Статус заведенного двигателя
 Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-черный - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.

Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.

Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания												
		DXL39xx, DXL5000new											DXL5000 new																									
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны		открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора					
SKODA	1111	Octavia 2 (c'05→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	*При активации п. IV-3.5, Pandora ставит "штатку" в охрану, но снимает не до конца: багажник и лючок бензобака		
	1113	Octavia 2 FL (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	Г	•	•	*	•	-	-	-	-	-	-	-	•	** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Для активации запуска необходимо разрешить пункты: V-4.7, II-6.1, II-6.6		
		Superb (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	Г	•	•	*	•	-	-	-	-	-	-	-	•	разблокируются только после включения зажигания. Если автомобиль оборудован штатной сигнализацией, то открытие двери вызовет срабатывание штатной сигнализации.		
		SKODA Yeti (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	-	Г	•	*	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	** Кнопки на руле Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.	
	1114	Fabia (c'05→)	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	•	•	-	-					•	-	A	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.	
		Roomster (c'06→)	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	•	•	-	-					•	-	A	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
	1115	Fabia (с мая '10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
	1118	Fabia (c'10→) Classic	•	•	•	•	-	•	•	-	•	-	*	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	*Статус заведенного двигателя Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-черный - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
	1121	Octavia Tour (c'10→)	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	•	-	-	-					•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
	1123	Superb II (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	Г	•	•	*	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	*При активации п. IV-3.5, Pandora ставит "штатку" в охрану, но снимает не до конца: багажник и лючок бензобака	
Yeti (c'10→)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	Г	•	•	*	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	** На руле ***Наличие функции зависит от комплектации Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.	

Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания										
		DXL39xx, DXL5000new											DXL5000 new																							
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора				
SUBARU	2511	Forester (c'09→)	●	●	●	●	-	●	●	-	-	●	●	●	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	* Наличие функции зависит от комплектации ** Включение обогрева заднего стекла и зеркал Forester 11 г. подключение к CAN1 на приборной панели: Can-High розовый провод, Can-Low синий провод.	
		Impreza (c'08→)	●	●	●	●	-	●	●	-	-	-	●	●	●	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	* Наличие функции зависит от комплектации ** Включение обогрева заднего стекла и зеркал
		Legacy (c'08→)	●	●	●	●	-	●	●	-	-	-	●	●	●	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	* Наличие функции зависит от комплектации ** Включение обогрева заднего стекла и зеркал
		Legacy (c'04→)	●	●	●	●	-	●	●	-	-	-	●	●	●	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	*** Функция доступна на а/м с правым рулем
		Outback (c'04→)	●	●	●	●	-	●	●	-	-	-	●	●	●	-	-					***	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	
	2512	Tribeca B9 (c'06→) *	●	●	●	●	-	●	●	-	-	-	●	●	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Без keyless Подключение к CAN в яерном разъеме над педалью тормоза: Can-High розовый провод, Can-Low фиолетовый провод.
	2513	Legacy (c'09→)	●	●	●	●	-	●	-	●	●	●	●	●	-	-	-	●		●		-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	●	**	*Включение обогрева заднего стекла и зеркал ** Кнопка на руле: Cancel, кнопки круиз-контроля
		Outback (c'10→)	●	●	●	●	-	●	-	●	●	●	●	●	-	-	-	●		●		-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	●	**	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6 CanHigh, контакт №14-CanLow
	2514	XV (c'12→)	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Кнопки круиз-контроля справа на руле ● ** В зависимости от комплектации * Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow
	2515	XV (c'12→) keyless	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Кнопки круиз-контроля справа на руле ● * Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow
2515	Forester (c'13→)	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*В комплектациях с бесключевым доступом ● **Кнопки круиз-контроля справа на руле ** Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow	

Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания										
		DXL39xx, DXL5000new											DXL5000 new																							
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны		открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора			
ТОЙОТА	2111	Camry (c'07→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Corolla (c'07→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		IQ (c'09→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Yaris (c'06→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2112	Avensis (c'09→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	A	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2113 или 2123	Land Cruiser 200 (c'08→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	
		Land Cruiser 202 (c'12→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	A	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-
		RAV4 (c'06→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Urban Cruiser (c'09→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Highlander (c'08→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-
		Tundra (c'08→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-
	2114 2128	LC Prado J150 (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•					•	•	A	•	•	-	-	-	-	-	•	•	-	-	
Sienna (c'10→)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•					•	•	A	•	•	-	-	•	-	•	•	-	-	-		
Venza (c'13→)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•					•	•	A	•	•	•	-	-	-	•	•	-	-		
Estima (c'06→)		•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•					•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Для активации запуска необходимо разрешить пункты: V-4.7, II-6.1, II-6.6

* Наличие функции зависит от комплектации.
 Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow

* В автомобилях Toyota Avensis (c'10→).
 Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow

*В зависимости от комплектации
 ** В зависимости от комплектации - только водительское стекло
 Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.

* Открытие правой сдвижной двери
 ** Для кода 2128 управление бесключевыми обходчиками Fortin, iDatalink
 Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.

* только при включенном зажигании
 ** Для кода 2128 управление бесключевыми обходчиками Fortin, iDatalink
 Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.

Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ											Примечания			
		DXL39xx, DXL5000new														DXL5000 new																
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN		Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Управление штатным клаксоном
VOLKSWAGEN	1117	Passat (c'10→) new bordness	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	•	•
		Tiguan (c'10→) new bordness	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	•	•
		Golf6 (c'10→) new bordness	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	•	•
		Jetta (c'10→) new bordness	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	•	•
	1124	Passat (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	А	•	•	•	-	-	-	-	-	•	•	
		Passat CC (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	А	•	•	•	-	-	-	-	-	•	•	
	1118	Polo Sedan (c'10→)	•	•	•	•	-	•	•	-	•	•	-	•	•						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1122	Touareg (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	Г	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-
5212	Crafter (2E) (c'06→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•				•	-	А	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	
1128	Golf7 (c'13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Для активации запуска необходимо разрешить пункты: V-4.7, II-6.1, II-6.6

* При актив. п. IV-3.5, производится имитация постановки в штат.охр. (без запираения лючка бензобака)
 **Кнопки на руле
 Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.

*Статус заведенного двигателя
 Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-черный - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.

Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.

Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод

Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.

	Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля															Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания						
			DXL39xx, DXL5000new												DXL5000 new																			
			дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	
	1516	XC70 (c'12→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	—	•	•	—	•	—	•	—	—	—	Управление Webasto осуществляется по CAN Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме контакт № 3 - CanHigh, контакт № 11 - CanLow
	1517	V50 (c'04→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	—	•	•	—	•	—	•	—	—	—	*Статус заведенного двигателя ** Без запираения багажника *** Имитация постановки на штатную охрану с двойным запираением дверей и складыванием зеркал (без запираения багажника) Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме контакт № 3 - CanHigh, контакт № 11 - CanLow
	1518	S40 (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	—	•	•	—	•	—	•	—	—	—	*Статус заведенного двигателя ** Без запираения багажника *** Имитация постановки на штатную охрану с двойным запираением дверей (без запираения багажника) Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме контакт № 3 - CanHigh, контакт № 11 - CanLow