

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания											
		X1000/1100, DXL39xx, DXL5000new													39xx/5000new																						
ACURA	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксонном	кнопки валидатора			
		2613	RDX (c'06→)	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	•	•	—	•	—	—	—	—	—	—	—	—
	2615	MDX (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	—	•	—	•	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Для активации запуска необходимо разрешить пункты: V-4.7, II-6.1, II-6.6

Подключение к CAN1: однопроводная шина в разъеме под рулевым кожухом, контакт №4 - Can-H

	Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ											Примечания											
			X1000/1100, DXL39xx, DXL5000new												39xx/5000new																								
			дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора					
AUDI	1413	A1 (с 10 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	-	Г	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Снятие штатной охраны происходит не полностью: багажник и лючок бензобака разблокируются только после включения зажигания. Если автомобиль оборудован штатной сигнализацией, то снятие со штатной охранной системы при этом не происходит.	
		A3/S3 (с 03-12 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	•	Г	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.
	1128	A3 (с 13 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.
	1415	A4 (01-08 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.
	1412 или 1416	A4/S4 (с 08 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	Г	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	*При снятии с охраны производится открытие 4 дверей, багажник и лючок бензобака остаются заблокированным до команды со штатного пульта или до включения зажигания. Снятие со штатной охранной системы при этом не происходит.
		A5/S5 (с 07 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	Г	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	** кнопка водит стеклоподъемника вверх; правый подрулевой переключатель: кнопки "вверх", "вниз" и "Reset".
		Q5 (с 08 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	Г	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	*** Закрывание багажника (лифт) **** Запуск предпускового подогревателя по CAN (в зависимости от комплектации) или по W-BUS Код 1416 для комплектаций без штатной охранной системы.
																																						Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.	

Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля												Исполняемые КОМАНДЫ												Примечания								
		X1000/1100, DXL39xx, DXL5000new											39xx/5000new																					
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксонном	кнопки валидатора	
1411	A6 (05-10 r) A6 Allroad (с 06-10 r) S6/RS6 (с 05 r) Q7 (с 05 r)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	Г	•	•	•	•	-	•	-	-	•	-	-	* Запуск предпускового подогревателя по CAN (в зависимости от комплектации) или по W-BUS Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.
1122	A6 (с 11 r)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	-	•	-	Г	•	-	•	-	-	-	-	-	•	-	-	
1133	A6 (с 11 r) (без штатной охранной системы)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	-	•	-	Г	•	-	•	-	-	-	-	-	•	-	-	Подключение к CAN1 в жгуте вод двери: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.
1122	A6 allroad (с 11 r) A7 (с 10 r)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	-	•	-	Г	•	-	•	-	-	-	-	-	•	-	-	
1414	A8/S8 (с 03 r)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	Г	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	* Если автомобиль оборудован штатной сигнализацией, то снятие со штатной охранной системы при этом не происходит. ** Только в режиме "снято с охраны" Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.
AUDI	1122	A8 (с 11 r)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	-	•	-	Г	•	-	•	-	-	-	-	-	•	-	-	Подключение к CAN1 в жгуте водительской двери: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.
	1117	Q3 (с 11 r)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-	Г	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-	•	*Производится имитация постановки в штат.охран. ** Кнопки регулировки громкости и "ОК" на руле, кнопка "вод. стекло вверх" Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.
	1111	R8 (с 07 r)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.

	Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля												Исполняемые КОМАНДЫ												Примечания															
			X1000/1100, DXL39xx, DXL5000new											39xx/5000new																												
			дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после A3	Управление штатным клаксонам	кнопки валидатора								
BMW	5111	1 (E87) (c'04→) **	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-					•	•	А*	•	•	•	•	•	***	-	-	-	•	•	•	•	•	•			
		3 (E90) (c'05→) **	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	А*	•	•	•	•	•	***	-	-	-	•	•	•	•	•	•		
		5 (E60) (c'03→) **	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	А*	•	•	•	•	•	***	-	-	-	•	•	•	•	•	•	
		6 (E63/E64) (c'05→) **	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	А*	•	•	•	•	•	***	-	-	-	•	•	•	•	•	•	
		X1 (E84) (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	А*	•	•	•	•	•	***	-	-	-	•	•	•	•	•	•	
		X5 (E70) (c'07→13) **	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	А*	•	•	•	•	•	•	•	***	-	•	-	•	•	•	•	•	•
	5112	X6 (E71) (c'08→) **	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	А*	•	•	•	•	•	•	•	***	-	•	-	•	•	•	•	•	•	
		5 (E60) (c'03→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	А*	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-	-	•	-	•		
	5113	7 (E65) (c'05→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	А*	•	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	•	-	•	•	•
		5 (F10) (c'11→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	•	-	•	•
		5 Gran Turismo	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	•	-	•	•
		7 (F01,02) (c'09→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	•	-	•	•
	5114	X3 (F25) (c'11→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	•	-	•	•	
5 (F10) (c'11→)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	•	•
	5 Gran Turismo	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	•	•

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Для активации запуска необходимо разрешить пункты: V-4.7, II-6.1, II-6.6

* Функция реализована на автомобилях оборудованных штатной сигнализацией.
** Если система "не видит" концевики дверей, необходимо выставить код модели 5112.
*** функция программируется с помощью штатного бортового компьютера
**** Кнопки на руле: "вверх", "вниз", "ромб", "звезда"
Запуск подогревателя по CAN
Подключение к CAN1: витая пара CanHigh -зеленый с оранжевой полосой, CanLow-зеленый, либо CanHigh-черный, Can-Low-желтый, либо CanHigh-фиолетовый, CanLow-голубой

* Функция реализована на автомобилях оборудованных штатной сигнализацией.
** Кнопки на руле: "вверх", "вниз", "ромб", "звезда"
*** Запуск Webasto по CAN
** Подключение к CAN1: CanHigh - сине-красный, CanLow-синий.
Подключение к CAN2: CanHigh -зеленый с оранжевой полосой, CanLow-зеленый

* Кнопки на руле: "вверх", "вниз", "ромб", "звезда"
** Включение обогрева сидений
Подключение к CAN1: витая пара CanHigh -зеленый с оранжевой полосой, CanLow-зеленый

* Кнопка отпирания на крышке багажника, кнопки "RES", "SET", "+" на руле
** Включение обогрева сидений
Для 5, 7 подключение к CAN1, CAN2 в жгуте слева под рулем

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ												Примечания						
		X1000/1100, DXL39xx, DXL5000new															39xx/5000new																				
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Управление штатным клаксонном	кнопки валидатора				
5114	7 (F01,02) (c'11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	* Подключение к CAN1 : витая пара CanHigh -желто-красный провод, CanLow-желто-коричневый провод. ** Подключение к CAN2 : витая пара CanHigh -зеленый с оранжевой полосой, CanLow-зеленый
	X3 (F25) (c'11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	* Подключение к CAN1 : витая пара CanHigh -зеленый с оранжевой полосой, CanLow-зеленый
	X3 (E83) (c'03→10')	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Подключение выхода LIN (зелено-оранжевый) к шине K-BUS (бело-красный провод с желтыми метками за панелью климат-контроле, либо за бордачком)
	X5 (E53) (c'99→06')	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Подключение к CAN1 : витая пара CanHigh -зеленый с оранжевой полосой, CanLow-зеленый
	5 (E39) (c'96→03')	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
BMW	5116	3(F30) (c'11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	•	* Включение обогрева водительского сидения ** Кнопки регулировки громкости на руле ** Подключение к CAN1: витая пара CanHigh -зеленый с оранжевой полосой, CanLow-зеленый
	5117	1(F20) (c'11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	•	* Включение обогрева передних сидений ** Кнопки регулировки громкости на руле ** Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - желто-красный, CanLow-желто-коричневый
	5119	X5(F15) (c'13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - желто-красный, CanLow-желто-коричневый

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Для активации запуска необходимо разрешить пункты: V-4.7, II-6.1, II-6.6

* Подключение к CAN1 : витая пара CanHigh -желто-красный провод, CanLow-желто-коричневый провод.
** Подключение к CAN2 : витая пара CanHigh -зеленый с оранжевой полосой, CanLow-зеленый

* Подключение выхода LIN (зелено-оранжевый) к шине K-BUS (бело-красный провод с желтыми метками за панелью климат-контроле, либо за бордачком)

* Включение обогрева водительского сидения
** Кнопки регулировки громкости на руле
** Подключение к CAN1: витая пара CanHigh -зеленый с оранжевой полосой, CanLow-зеленый

* Включение обогрева передних сидений
** Кнопки регулировки громкости на руле
** Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - желто-красный, CanLow-желто-коричневый

Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - желто-красный, CanLow-желто-коричневый

	Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ											Примечания									
			X1000/1100, DXL39xx, DXL5000new													39xx/5000new																								
			дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксонном	кнопки валидатора						
CADILLAC	4111	Escalade (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	A*	•	•	•	•	-	-	•	-	-	•	•	•	* Трехкратное моргание и сирена. ** Кнопки регулировки громкости на руле и кнопка правого стеклоподъемника (вверх) Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)			
	4112	BLS (c'06→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	•	A	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	* статус заведенного двигателя ** Только при включенном зажигании *** Кнопки на руле Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)	
	1316	SRXII (c'11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	-	-	-	•	•	-	-	•	-	-	-	-	-	•	•	•

Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ											Примечания								
		X1000/1100, DXL39xx, DXL5000new													39xx/5000new																						
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаля тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксонном	кнопки валидатора				
CHEVROLET	1314	Captiva (c'07→)	•	•	•	•	**	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Функция доступна только при выключенном зажигании ** В зависимости от комплектации Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)	
	1317	Captiva (c'12→13)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•					•	-	A	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета) Подключение к CAN2 в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow
	1321	Captiva (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•					•	-	A	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	* Функция доступна только при выключенном зажигании Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)
	1313	Aveo (c'12→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•					•	-	-	•	•	**	•	-	-	-	•	-	-	-	Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета) Подключение к CAN2 в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow
		Camaro (c'12→)	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•					•	•	-	•	•	**	•	*	-	-	•	-	-		
		Cobalt (c'12→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•					•	-	-	•	•	**	•	-	-	-	•	-	-	-	
		Cruze (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•					•	•	-	•	•	**	•	*	-	-	•	-	-	
		Malibu (c'12→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•					•	•	-	•	•	**	•	*	-	-	•	-	-	
		Orlando (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•					•	•	-	•	•	**	•	*	-	-	•	-	-	
	TrailBlazer (c'13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•					•	-	-	•	•	-	•	*	-	-	•	-	-		

Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ											Примечания							
		X1000/1100, DXL39xx, DXL5000new												39xx/5000new																				
4111	Tahoe (c'08→)	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаля тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	<p>* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Для активации запуска необходимо разрешить пункты: V-4.7, II-6.1, II-6.6</p>
		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—				•	—	А	•	•	•	•	—	—	•	—	—	•	•	<p>* Трехкратное моргание и сирена. ** Кнопки регулировки громкости на руле и кнопка правого стеклоподъемника (вверх) Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)</p>

	Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ												Примечания						
			X1000/1100, DXL39xx, DXL5000new													39xx/5000new																					
			дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксонном	кнопки валидатора			
CHRYSLER	4311	300C (c'05→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-						•	-	A	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	-	
		Grand Voyager (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-						•	-	A	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	-
		PT Cruiser (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-						•	-	A	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	-
		Sebring (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-						•	-	A	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	-
	4312	Grand Voyager (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-						•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Town Country (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-						•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4315	300C (c'12→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						•	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-		

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Для активации запуска необходимо разрешить пункты: V-4.7, II-6.1, II-6.6

* При первом нажатии кнопки 2 снятия с охраны штатная система снимается с охраны и отпирается водительская дверь. При повторном нажатии этой кнопки, отпираются все двери и разблокируется багажник.
 ** В зависимости от комплектации.
Подключение к CAN1: витая пара, бело-оранжевый CanHigh, белый - CanLow

* Включение обогрева руля и передних сидений
Подключение к CAN: витая пара в левом пороге, фиолетовый - CanHigh, белый - CanLow

	Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ											Примечания						
			X1000/1100, DXL39xx, DXL5000new													39xx/5000new																				
			дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора		
CITROEN		Berlingo (c'08→)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-						-	*	A	-	-	-	-	*	-	-	-	-	*	
		C2, C3, C3 Picasso (c'06→)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-						-	*	A	-	-	-	-	*	-	-	-	-	*
		C4, C4 Picasso (c'07→)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-						-	*	A	-	-	-	-	*	-	-	-	-	*
		C5 (c'04→)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-						-	*	A	-	-	-	-	*	-	-	-	-	*
	1711 или 1713 или 1714 или 1715 или 1716	C8 (c'06→)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-						-	*	A	-	-	-	-	*	-	-	-	-	*
		Jumpy 3 (c'07→)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-						-	*	A	-	-	-	-	*	-	-	-	-	*
		C4 New (c'11→)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-						-	*	A	-	-	-	-	*	-	-	-	-	*
		DS3 (c'10→)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-						-	*	A	-	-	-	-	*	-	-	-	-	*
	DS4 (c'11→)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-						-	*	A	-	-	-	-	*	-	-	-	-	*	

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Для активации запуска необходимо разрешить пункты: V-4.7, II-6.1, II-6.6

*Наличие функции зависит от комплектации, ВОЗМОЖНО, потребует активация функции штатной сигнализации дилерским оборудованием

** для кодов 1711, 1714 (иногда возможно только для 2-х передних стекол).

*** для кодов 1714, 1715 включение/отключение обогрева заднего стекла и зеркал по CAN

**** Кнопки валидатора на руле ("вперед", "назад", "громкость +", "громкость -")
 Вместе со световой индикацией реализовано управление штатным клаксоном

Подключение к CAN1: черный разъем на BCM-блоке, pin8-CanHigh, pin10-CanLow

Подключение к CAN2: белый разъем на BCM-блоке, pin3-CanHigh, pin5CanLow

Подключение к CAN1: 6-ти пиновый разъем под рулевым кожухом, pin3-CanHigh, pin1-CanLow

в зависимости от комплектации
 Вместо световой индикации реализовано управление штатным клаксоном

Подключение к CAN1: черный разъем на BCM-блоке, pin8-CanHigh, pin10-CanLow

Подключение к CAN2: белый разъем на BCM-блоке, pin3-CanHigh, pin5-CanLow

Вместо световой индикации реализовано управление

	Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ											Примечания						
			X1000/1100, DXL39xx, DXL5000new													39xx/5000new																				
CITROEN	1711 или 1713 или 1714 или 1715	DS5 (c'11→)	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Для активации запуска необходимо разрешить пункты: V-4.7, II-6.1, II-6.6	
	1712	Jumper (c'06→)	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
	1717	Jumper (c'13→)	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№1(черно-оранжевый провод)- CanHigh , контакт №9 (бело-оранжевый провод) -CanLow
	2211	C4 Aircross (c'12→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	* Только при активации штатной охранной системы и при выключенном зажигании ** Складываются зеркала при активации п. IV-3.5.
		C-Crosser (c'07→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-

	Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ														Примечания						
			X1000/1100, DXL39xx, DXL5000new													39xx/5000new																					
			дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Управление штатным клаксонном	кнопки валидатора			
DODGE	4311	Avanger (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	A	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	-	
		Caliber (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	A	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	-
		Durango (c'04→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	A	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	-
		Magnum (c'05→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	A	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	-
		Ram (c'08→12)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	A	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	-
	4312	Journey (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Nitro (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4317	Ram (c'13→)	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	-	•	•	-	•	-	-	•	-	-	-	-		

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Для активации запуска необходимо разрешить пункты: V-4.7, II-6.1, II-6.6

* При первом нажатии кнопки 2 снятия с охраны штатная система снимается с охраны и отпирается водительская дверь. При повторном нажатии этой кнопки, отпираются все двери и разблокируется багажник.
 ** В зависимости от комплектации.

Подключение к CAN1: витая пара, бело-оранжевый CanHigh, белый - CanLow

Подключение к CAN1: витая пара, бело-серый CanHigh, бело-оранжевый - CanLow

Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6 (серо-белый) - CanHigh, контакт №14 (желтый)-CanLow или на приборной панели

	Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ												Примечания										
			X1000/1100, DXL39xx, DXL5000new													39xx/5000new																									
			дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педала тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксонном	кнопки валидатора							
FIAT	2711	Cedici (c'06→)	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	A	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Только со "штаткой", работает только при выключенном зажигании.			
	1712	Ducato (c'06→)	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	-	•	•	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow		
	4318	Freemont (c'13→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Команды управления штатной охранной сигнализацией доступны при включенном зажигании ** Включение обогрева заднего стекла, зеркал и передних сидений *** При отпирании багажника штатными средствами Pandora снимается с охраны Подключение к CAN1: в диагностическом разьеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow Подключение к CAN2: в диагностическом разьеме 3-контакт - CanHigh, 11-контакт CanLow	
	1712	Doblo (c'10→12)	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	-	•	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*В зависимости от комплектации Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
	1718	Doblo (c'13→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	•	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Концевики дверей объединены Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт№1- CanHigh, контакт №9-CanLow	
	1717	Doblo Cargo (c'13→)	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	-	•	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* В зависимости от комплектации Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт№1- CanHigh, контакт №9-CanLow
	1721	500 (c'12→)	•	•	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Статус нейтрали "робота". Запуск можно выполнять без программы "нейтраль". Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт№1- CanHigh, контакт №9-CanLow

	Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ											Примечания							
			X1000/1100, DXL39xx, DXL5000new												39xx/5000new																						
			дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксонном	кнопки валидатора			
1719	Linea(c'11→)		•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	•	—	—	—	—	—	—	—	—	<p>* При разрешении данной функции зона багажника под охрану не берется.</p> <p>** Включение обогрева заднего стекла и зеркал</p> <p>Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow</p>

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Для активации запуска необходимо разрешить пункты: V-4.7, II-6.1, II-6.6

	Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ											Примечания						
			X1000/1100, DXL39xx, DXL5000new													39xx/5000new																					
			дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предупредительного подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора			
FORD	1211 или 1217 **	C-MAX (c'03→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	*	•	-	-					•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		C-MAX Ghia (c'03→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	*	•	-	-					•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Focus-2 (c'05→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	*	•	-	-					•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Tourneo Connect (c'03→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	-	-	•	-	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1217	Kuga (c'08→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	*	•	-	-					•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1212	Fusion (c'06→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-	•	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Fiesta (c'06→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1213	Galaxy (c'06→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Mondeo (c'07→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	-	-					•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		S-MAX (c'07→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Transit (c'07→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1214	Fiesta (c'09→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1215	Explorer ('05→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1223	Focus 3 компл. Trend (c'11→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•					-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	
	1216	Grand C-Max (c'11→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•					•	•	-	•	•	*	-	-	-	-	•	-	-	-
		Focus 3 компл. Trend Sport (c'11→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	-	•	•	*	-	-	-	-	•	-	-	-
	1221	Focus 3 (c'11→) компл. Titanium	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	-	**	•	•	-	-	-	-	•	-	-	-
1218	Explorer ('11→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Для активации запуска необходимо разрешить пункты: V-4.7, II-6.1, II-6.6

* Наличие функции зависит от комплектации.
 ** 1217 - код модели с альтернативным управлением центральным замком

Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№3- CanHigh, контакт №11-CanLow

Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№3- CanHigh, контакт №11-CanLow

* Наличие функции зависит от комплектации.
Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№3- CanHigh, контакт №11-CanLow

* Наличие функции зависит от комплектации.
Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№3- CanHigh, контакт №11-CanLow

* Наличие функции зависит от комплектации.
 ** Производится блокировка дверей в режиме Safe Lock
Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№3- CanHigh, контакт №11-CanLow

Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ											Примечания						
		X1000/1100, DXL39xx, DXL5000new													39xx/5000new																				
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора		
	F150 Raptor ('11→)	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1219	Transit ('11→)	•	•	•	•	-	•	•	-	•	•	-	•	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1222	Ranger('12→)	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•	-	•					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1224	Kuga (c'13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	-	•	•	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-
1225	Mustang (c'11→)	•	•	-	-	-	•	•	•	-	•	•	•	•	•	*	•				-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-
1226	Tourneo Custom (c'13→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	-	•	•	•	•	***	-				-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-
1227	B-Max компл. Trend ('13→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	•	*	-				•	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fiesta компл. Trend ('13→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	•	*	-				•	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Для активации запуска необходимо разрешить пункты: V-4.7, II-6.1, II-6.6

Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№3- CanHigh, контакт №11-CanLow

* При разрешении данной функции зона багажника не берется под охрану
 ** Включение обогрева передних сидений, заднего стекла и зеркал.
 Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№3 CanHigh, контакт №11-CanLow

* В зависимости от комплектации
 ** Статус заведенного двигателя
 *** При отпирании багажника со штатного брелока Pandora снимается с охраны
 Запуск подогревателя по CAN
 Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№3 CanHigh, контакт №11-CanLow

* При разрешении данной функции концевик багажника не берется под охрану.
 Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№3 CanHigh, контакт №11-CanLow

	Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ											Примечания							
			X1000/1100, DXL39xx, DXL5000new														39xx/5000new																					
			дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора				
HONDA	2611	Civic ('12→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-					•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* В зависимости от комплектации Подключение к CAN: в жгуте приборной панели витая пара CanHigh - розовый, CanLow - голубой.	
		CRV ('12→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Только при разрешении IV-3.5 ** Моргает ближним светом *** Зависит от комплектации Подключение к CAN1: под рулевым кожухом CanHigh - розовый, CanLow - голубой.
		Accord ('12→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-					•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* В зависимости от комплектации Подключение к CAN: в жгуте приборной панели витая пара CanHigh - розовый, CanLow - голубой.
		Pilot (c'09→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-					•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Только при разрешении IV-3.5 ** Моргает ближним светом
	2612	Pilot (c'09→) (с электроприводом багажника)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: под рулевым кожухом CanHigh - белый, CanLow - салатовый.
		City (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Civic (c'06→'11)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		CR-V (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Только при разрешении IV-3.5 (только при выключенном зажигании)
		CR-Z (c'10→)	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	** Моргает ближним светом
	2613	Insight (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 одним проводом : под рулевым кожухом CanHigh - контакт 4 разъема 7pin.

Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ											Примечания						
		X1000/1100, DXL39xx, DXL5000new													39xx/5000new																				
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксонном	кнопки валидатора		
2613	Fit (c'07→13)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jazz (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Odyssey (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Stepwgn (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Stream (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2614	Accord (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Crosstour (c'11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2617	Crosstour(keyless) (c'13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2616	Legend (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	А	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Для активации запуска необходимо разрешить пункты: V-4.7, II-6.1, II-6.6

* Только при разрешении IV-3.5 (только при выключенном зажигании)
 ** Моргает ближним светом
 Подключение к CAN1 одним проводом : на приборной панели или в жгуте водит. двери зеленый провод CanHigh

Подключение к CAN1 под рулевым кожухом в разъеме 7pin: CanHigh - розовый, CanLow - голубой

Подключение к CAN1 под рулевым кожухом в разъеме 7pin: CanHigh - розовый, CanLow - голубой

* Моргает ближним светом
 Подключение к CAN1 одним проводом : под рулевым кожухом CanHigh - контакт 4 разъема 7pin.

	Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ											Примечания						
			X1000/1100, DXL39xx, DXL5000new												39xx/5000new																					
			дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксонном	кнопки валидатора	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Для активации запуска необходимо разрешить пункты: V-4.7, II-6.1, II-6.6	
HUMMER	4111	H2 (с'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	* Трехкратное моргание и сирена. ** Кнопки регулировки громкости на руле и кнопка правого стеклоподъемника (вверх) Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)

	Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ																Примечания							
			X1000/1100, DXL39xx, DXL5000new													39xx/5000new																										
			дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксонном	кнопки валидатора								
HYUNDAI	3111	Grandeur (c'07→)	•	•	•	•	-	•	•	-	•	-	-	-	•	-	-					•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: CanHigh-провод оранжевого цвета, CanLow- провод синего цвета				
		ix55 (c'09→)	•	•	•	•	-	•	•	-	•	-	-	-	-	•	-	-					•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: CanHigh - бело-оранжевый провод, CanLow- желто-оранжевый провод за щитком приборов	
	3112	Veloster (c'12→)	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-					-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	*Кнопка валидатора - кнопка отпирания на крышке багажника * Подключение к CAN1: CanHigh - бело-оранжевый провод, CanLow- желто-оранжевый провод за щитком приборов		
		ix35 (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	-	Г	•	•	***	-	-	-	-	-	•	-	-	-	•	-	•	* Зависит от модельного года а/м ** Статус заведенного двигателя *** В комплектации keyless	
	3113	i30 (c'12→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-					•	-	Г	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Кнопка валидатора - кнопка отпирания на крышке багажника Подключение к CAN1: CanHigh-провод синего цвета, CanLow-провод красного цвета за щитком приборов	
		Elantra (c'11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-					•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Статус заведенного двигателя Подключение к CAN: CanHigh-провод красного цвета, CanLow- провод синего цвета
		Sonata 45 (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-					•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Статус заведенного двигателя Подключение к CAN1: CanHigh-провод синего цвета, CanLow-провод оранжевого цвета
	3114	Equus (c'09→13)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-					•	-	Г	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* На руле "громкость -", кн. блокировки пассаж. окон Подключение к CAN1 в порог: CanHigh-провод коричневого цвета, CanLow- провод белого цвета

Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ											Примечания								
		X1000/1100, DXL39xx, DXL5000new													39xx/5000new																						
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора				
3123	Equus (c'13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-					-	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	* Кнопка валидатора - кнопка отпирания на крышке багажника Подключение к CAN1 за левой кик-панелью нижний белый разъем: CanHigh-провод коричневого цвета, CanLow-провод белого цвета		
3114	Genesis Sedan	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-					•	-	Г	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	* На руле "громкость-", кн. блокировки пассаж. окон Подключение к CAN1 в порог: CanHigh-провод коричневого цвета, CanLow- провод белого цвета	
3115	Genesis Coupe (c'09→13)	•	•	-	-	-	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-					-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3124	Genesis Coupe (c'13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-					•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Статус заведенного двигателя Подключение к CAN1 за приборной панелью: CanHigh-провод красного цвета, CanLow - провод синего цвета
3116	Solaris компл. Family (c'11→)	•	•	•	•	•	•	-	•	-	-	•	•	•	-	-					-	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	* Кнопка валидатора - кнопка отпирания на крышке багажника Подключение к CAN1: CanHigh-провод желтого цвета, CanLow- провод черного цвета
3117	Grandeur (с 2012 г.)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow
3118	Grandeur (с 2012 г.)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-					•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	* Кнопки на руле: регулировки громкости и навигации по меню "вверх", "вниз". Подключение к CAN1 в жгуте водительской двери (серый разъем): CanHigh-провод зеленого цвета, CanLow - провод оранжевого цвета
3119	Santa Fe (c'10→) keyless	•	•	•	•	-	•	•	-	•	•	•	•	•	-	-					-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Статус заведенного двигателя Подключение к CAN: в диагностическом разьеме контакт №1 - CanHigh, контакт №9 - CanLow.

	Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ											Примечания						
			X1000/1100, DXL39xx, DXL5000new													39xx/5000new																				
HYUNDAI	3121	i40 (с 2012 г.)	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Для активации запуска необходимо разрешить пункты: V-4.7, II-6.1, II-6.6	
	3217	H1 Starex (c'07→)	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Кнопка валидатора - кнопка отпирания на крышке багажника • Подключение к CAN1 за приборной панелью: CanHigh-провод оранжевого цвета, CanLow - провод синего цвета Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow
		Santa Fe(c'06→)	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к Can1: в диагностическом разъеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow
		Solaris (c'10→)	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в левом порог: CanHigh-провод синего цвета, CanLow - провод красного цвета Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow
3122	Santa Fe (c'12→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в левом порог: CanHigh-провод синего цвета, CanLow - провод красного цвета Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow	

Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля													Исполняемые КОМАНДЫ													Примечания								
		X1000/1100, DXL39xx, DXL5000new												39xx/5000new																						
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксонном	кнопки валидатора			
INFINITI	2321	G25 (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-					•	-	Г	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	
		G35 (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-					-	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		QX56 (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-					•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-
		FX35 / FX37 / FX50 (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-					•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-
		EX35 / EX37 / EX50 (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-					•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-
	2314	QX56 (c'08→'10)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-					-	-	Г	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2317	G37 (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2323	FX (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-					•	-	Г	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-
		G (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-					•	-	Г	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-
		M (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-					•	-	Г	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-
	2331	M (c'08→10)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-					•	-	А	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-
	2324	JX (c'13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-					•	-	Г	-	-	•	-	-	-	-	-	•	-	-	-

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Для активации запуска необходимо разрешить пункты: V-4.7, II-6.1, II-6.6

*Наличие функции зависит от комплектации
 Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow

*Наличие функции зависит от комплектации
 ** При разрешении данной функции зона багажника не берется под охрану
 Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow

*Наличие функции зависит от комплектации
 Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow

Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ												Примечания					
		X1000/1100, DXL39xx, DXL5000new													39xx/5000new																				
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора		
4311	Commander (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	А	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Compass (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	А	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Grand Cherokee (c'05→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	А	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Laredo (c'05→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	А	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Patriot (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	А	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4312	Wrangler (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4313	Grand Cherokee (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	Г	•	•	•	•	•	•	-	•	-	•	-	•
4317	Grand Cherokee (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	-	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Для активации запуска необходимо разрешить пункты: V-4.7, II-6.1, II-6.6

* В зависимости от комплектации.
 Подключение к CAN1: витая пара, бело-серый CanHigh, бело-оранжевый CanLow

* Складывание зеркал (возможно, только правого - зависит от комплектации)
 ** Включение обогрева руля и водительского сидения (при вкл зажигания)
 *** Кнопки слева на руле: "Вверх", "Вниз", "Направо", "Back"
 **** Запуск бесключевого обходчика Fortin, iDatalink
 Подключение к CAN1: витая пара, бело-серый CanHigh, бело-оранжевый CanLow
 Подключение к CAN2: витая пара на замке зажигания, бело-коричневый CanHigh, бело-синий CanLow

* Команды управления штатной охранной сигнализацией доступны при включенном зажигании
 ** Включение обогрева руля и передних сидений
 Подключение к CAN1: в диагностическом разьеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow
 Подключение к CAN2: в диагностическом разьеме 3-контакт - CanHigh, 11-контакт CanLow

Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ											Примечания						
		X1000/1100, DXL39xx, DXL5000new														39xx/5000new																			
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN		Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	
4314	Commander (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	-	A	-	-	•	•	*	-	-	-	-	-	-	-	-	* Включение обогрева передних сидений Подключение к CAN: витая пара, бело-оранжевый -CanHigh, белый - CanLow
4319	Wrangler Rubicon III (JK) (c'12→)	•	•	-	-	•	•	-	•	*	•	•	-	-				•	-	A**	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* статус нейтрали МКПП ** Двойное моргание аварийкой Подключение к CAN1 в жгуте под рулевой колонкой: витая пара, бело-черный CanHigh, бело-голубой CanLow

	Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ												Примечания							
			X1000/1100, DXL39xx, DXL5000new													39xx/5000new																						
			дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксонном	кнопки валидатора				
KIA	3212	Carnival ('06→)	•	•	•	•	-	•	•	-	•	•	-	•	-	-	-					•	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: CanHigh-провод зеленого цвета, CanLow - провод оранжевого цвета	
	3213	Mohave ('10→)	•	•	•	•	-	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-					•	-	A	•	•	•	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-	* Отпирание лючка бензобака Подключение к CAN1: CanHigh-провод синего цвета, CanLow-провод красного цвета Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow
	3214	Opirus ('04→)	•	•	•	•	-	•	•	-	•	-	•	-	•	-	-					•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN: CanHigh-провод коричневого цвета, CanLow- провод белого цвета
	3223	Cerato keyless ('09→)	•	•	•	•	-	•	•	-	•	-	•	-	•	-	-					-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN: CanHigh-провод белого цвета, CanLow-провод черного цвета в правом порогe
	3211	Soul (c'11→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	*	*	-	-					•	-	Г	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Слейв и команды управления доступно только в комплектации keyless Подключение к CAN1: CanHigh-провод оранжевого цвета, CanLow- провод зеленого цвета Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow
		Sorento ('10→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-					-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	*
3112	Optima ('10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	•	-	-	-	* С системой Start/Stop Подключение к CAN1 в жгуте водительской двери (серый разъем): CanHigh-провод бело-оранжевого цвета, CanLow - провод желто-оранжевого цвета	

Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ											Примечания						
		X1000/1100, DXL39xx, DXL5000new													39xx/5000new																				
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Управление штатным клаксонном	кнопки валидатора		
3112 3113	Sportage ('11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	•	-	•	•	•
	3116	Rio (c'11→) keyless	•	•	•	•	•	-	•	-	-	-	•	•	-	-					-	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KIA	3215	Venga (c'11→) keyless	•	•	•	•	-	•	•	-	•	•	•	•	•	-					-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3217	Cee'd (c'07→'12)	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	•	•	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Rio (c'11→)	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	•	•	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Sorento ('12→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3216	Cee'd (c'12→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-					•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	•	-	-	•	•
3218	Sorento ('12→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-					-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3219	Quoris ('13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-					-	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Для активации запуска необходимо разрешить пункты: V-4.7, II-6.1, II-6.6

*В зависимости от комплектации
 **Кнопка отпирания на крышке багажника
 *** Подключение к CAN1: CanHigh-провод синего цвета, CanLow-провод красного цвета за щитком приборов

Подключение к CAN1: CanHigh-провод зеленого цвета, CanLow- провод оранжевого цвета за щитком приборов

Подключение к CAN: CanHigh-провод красного цвета, CanLow- провод синего цвета в жгуте над электроусилителем руля за щитком приборов

Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow

* Статус заведенного двигателя
 ** Кнопка отпирания на крышке багажника
 *** Только в комплектации Keyless
 Подключение к CAN1: CanHigh-провод красного цвета, CanLow- провод синего цвета (за левой кик-панелью, нижний левый белый разъем, витая пара меньшего сечения)

* Кнопка отпирания на крышке багажника
 Подключение к CAN1: CanHigh-провод черного цвета, CanLow- провод белого цвета (на задней стороне блока BCM, 16-пиновый разъем)
 Подключение к CAN2: в диагностическом разъеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow

* Кнопка отпирания на крышке багажника
 Подключение к CAN: CanHigh-провод зеленого цвета, CanLow- провод оранжевого цвета (за левой кик-панелью левый белый разъем)

	Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ											Примечания						
			X1000/1100, DXL39xx, DXL5000new													39xx/5000new																				
			дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора		
	3221	Cerato ('13→)	•	•	•	•	•	•	—	•	•	—	•	•	•	—					•	—	Г	—	—	•	—	—	—	—	•	—	—			* Статус заведенного двигателя Подключение к CAN: CanHigh-провод оранжевого цвета, CanLow- провод зеленого цвета (на задней стороне блока BCM, 32-пиновый разъем "F")
	3222	Venga (c'13→) keyless	•	•	•	•	—	•	•	•	•	—	•	•	•	—					—	—	—	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—	•	* Кнопка отпирания на крышке багажника Подключение к CAN1: CanHigh-провод коричневого цвета, CanLow- провод белого цвета на блоке за приборной панелью

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Для активации запуска необходимо разрешить пункты: V-4.7, II-6.1, II-6.6

			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ												Примечания								
			X1000/1100, DXL39xx, DXL5000new													39xx/5000new																							
Код	Модель		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксонном	кнопки валидатора					
LADA	1911	Kalina II (компл. Норма+, Люкс) (с'13→)	•	•	•	•	-	-	-	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Priora (компл. Норма+, Люкс) (с'13→)	•	•	•	•	-	-	-	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
LEXUS	2111	ES (с'07→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2113	LX (с'07→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2114 2128	CT (с'11→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		GX 460 (с'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		RX (с'10→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2127	RX Hybrid (с'04→09)	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2115	GS (с'07→12)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		IS (с'06→13)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2117	LS600h (с'08→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LX 570 (с'10→)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2121	ES (с'12→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	•	A	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	GS (с'12→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	•	A	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	IS (с'13 →)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	•	A	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Для активации запуска необходимо разрешить пункты: V-4.7, II-6.1, II-6.6

Примечание: если CAN-шина "спит", концевые выключатели дверей не контролируются.
 Подключение к Can: в диагностическом разьеме 6 - контакт CanHigh, 14-контакт CanLow

* Наличие функции зависит от комплектации.
 Подключение к Can1: в диагностическом разьеме 6 - контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow

* Для кода 2128 управление бесключевыми обходчиками Fortin, iDatalink
 Подключение к Can1: в диагностическом разьеме 6 - контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow

* Наличие функции зависит от комплектации.
 ** Статус "Ready"
 *** При отпирании багажника штатными средствами снимается с охраны как штатная охрана, так и Пандора
 Подключение к Can1: в диагностическом разьеме 6 - контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow

* Для гибридов статус "Ready"
 Подключение к Can1: в диагностическом разьеме 6 - контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow

			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ												Примечания							
			X1000/1100, DXL39xx, DXL5000new												39xx/5000new																					
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора			
LAMBORGHINI	1413 Gallardo (c'08→)	•	•	-	-	•	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Для активации запуска необходимо разрешить пункты: V-4.7, II-6.1, II-6.6

Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля													Исполняемые КОМАНДЫ													Примечания									
		X1000/1100, DXL39xx, DXL5000new												39xx/5000new																							
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора				
LAND ROVER	1611	FreeLander 2 (c'07→12)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-					●	-	-	-	-	-	-	-	●	*	-	-	-	-	-		
	1612	Discovery 3 (c'06→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	●	*	-	-	-	-	-	
	1613	Range Rover Sport (c'10→)	●	●	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	●	*	-	-	-	-	-	
	1614	Range Rover Sport (c'07→)**	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	●	*	-	-	-	-	-	
	1615	Evoque (c'11→)	●	●	●	●	●	●	-	●	-	●	●	●	●	●	●					-	-	-	-	-	-	-	-	●	*	-	-	-	-	-	
		Discovery 4 (c'09→)	●	●	●	●	●	●	-	●	-	●	●	●	●	●	●					-	-	-	-	-	-	-	-	●	*	-	-	-	-	-	
		FreeLander 2 (c'13→)	●	●	●	●	●	●	-	●	-	●	●	●	●	●	●					-	-	-	-	-	-	-	-	●	*	-	-	-	-	-	
		Range Rover (c'12→13)	●	●	●	●	●	●	-	●	-	●	●	●	●	●	●					-	-	-	-	-	-	-	-	●	*	-	-	-	-	-	
	1616	Range Rover Sport (c'10→)	●	●	●	●	●	●	-	●	-	●	●	●	●	●	●					-	-	-	-	-	-	-	-	●	*	-	-	-	-	-	
1617	Range Rover (c'14→)	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●					-	-	-	-	-	-	-	-	●	*	-	-	-	-	-		

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Для активации запуска необходимо разрешить пункты: V-4.7, II-6.1, II-6.6

* Управление по шине W-BUS
 Подключение к CAN1: CanHigh-серо-оранжевый провод, CanLow- фиолетово-оранжевый провод

* Управление по шине W-BUS
 ** Если CAN-шина спит, то система не "видит" концевик капота.
 Подключение к CAN1: CanHigh-желто-белый провод, CanLow- желто-голубой провод

* Управление по шине W-BUS
 Подключение к Can1: в диагностическом разъеме 3-контакт CanHigh, 11-контакт CanLow

* Управление по шине LIN
 ** Статус заведенного двигателя
 Подключение к Can1: в диагностическом разъеме 3-контакт CanHigh, 11-контакт CanLow

	Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ											Примечания							
			X1000/1100, DXL39xx, DXL5000new													39xx/5000new																					
			дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора			
1618		Range Rover (c'07→09)	•	•	•	•	—	—	•	•	—	—	•	*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	•	—	—	—	—	—	—	—	<p>* Статус заведенного двигателя ** Управление по шине W-BUS Подключение к Can1: в диагностическом разъеме 3-контакт - CanHigh, 11-контакт CanLow Подключение к Can2: в диагностическом разъеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow</p>
																																				<p>* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Для активации запуска необходимо разрешить пункты: V-4.7, II-6.1, II-6.6</p>	

	Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ											Примечания					
			X1000/1100, DXL39xx, DXL5000new													39xx/5000new																			
MASERATI	7111	Quattroporte (c'08→)	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Для активации запуска необходимо разрешить пункты: V-4.7, II-6.1, II-6.6
			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*Включение обогрева заднего стекла и зеркал Подключение к Can1: в жгуте двери розово-красный CanHigh, бело-розовый CanLow.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ											Примечания													
		X1000/1100, DXL39xx, DXL5000new													39xx/5000new																											
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксонном	кнопки валидатора									
MERCEDÉS	5211	C 204 (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					
		CL 216 (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
		E 207 Coupe (c'09→)	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
		E 212 (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
		GLK 204 (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
		S 221 (c'05→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
	5212	Sprinter 906 (c'06→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
		Viano 639 (c'03→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
		Vito 639 (c'03→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
	5213	G (W463) Geländewagen (c'04→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
	5214	A (W169) (c'04→13)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
		B (W245) (c'05→13)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	5215	CLK 209 (c'03→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
		CLS 219 (c'05→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
		E 211 (c'02→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
		GL 164 (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
		ML 164 (c'05→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
		R 251 (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Для активации запуска необходимо разрешить пункты: V-4.7, II-6.1, II-6.6

* Включение обогрева заднего стекла, зеркал и водительского сидения
 Запуск предпускового подогревателя по CAN
 Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод

Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод

Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод

Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод

* Кнопки регулировки громкости на руле
 ** Включение обогрева вод. сидения (при вкл. зажигания)
 * Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод

* Кнопки регулировки громкости на руле
 ** Запуск предпускового подогревателя по CAN
 * Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод

	Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания								
			X1000/1100, DXL39xx, DXL5000new													39xx/5000new																					
			дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксонном	кнопки валидатора			
	5216	GL 166 (c'12→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	A	•	•	•	•	•	*	•	**	-	-	-	-		
		ML 166 (c'12→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	A	•	•	•	•	•	*	•	**	-	-	-	-	
		A(W176) (c'13→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	A	•	•	•	•	•	*	-	-	-	-	-	-	
		B(W246) (c'13→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	A	•	•	•	•	•	*	-	-	-	-	-	-	-
																																					* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Для активации запуска необходимо разрешить пункты: V-4.7, II-6.1, II-6.6
																																					* Включение обороте заднего стекла и водит сидения. **Запуск предпускового подогревателя по CAN Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод

	Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ											Примечания									
			X1000/1100, DXL39xx, DXL5000new													39xx/5000new																							
			дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксонном	кнопки валидатора					
MITSUBISHI	2211	ASX (c'10→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•				•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Для управления замками дверей необходимо активировать функцию keyless present диагностическим прибором Mut III. Управление функцией происходит только при выключенном зажигании. ** При активации п. IV-3.5. происходит поднятие стекол и складывание зеркал. Наличие функции зависит от комплектации автомобиля. *** Только при активации штатной охранной системы Подключение к CAN1 в разьеме на магнитоле: витая пара CanHigh -оранжевый, CanLow-белый	
		Lancer (c'08→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•				•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Для ASX с 2012 г. подключение к CAN в жгуге приборной панели: витая пара CanHigh - красный, CanLow-розовый
		Outlander XL (c'07→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•				•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2211	Delica (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•				•	-	-	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	* Только при активации штатной охранной системы(при выключенном зажигании) ** Управление правой сдвижной дверью Подключение к CAN1 в разьеме на магнитоле: витая пара CanHigh -оранжевый, CanLow-красно-черный
	2212	Pajero IV (c'07→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* В зависимосит от комплектации Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow
2213	L200 (c'08→)	•	•	•	•	-	•	•	-	•	-	•	•	•	•	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* В зависимости от комплектации статус дверей могут не контролироваться, когда CAN-шина "спит"	
		Pajero Sport (c'08→)	•	•	•	•	-	•	•	-	•	-	•	•	•	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow	

	Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ											Примечания						
			X1000/1100, DXL39xx, DXL5000new													39xx/5000new																				
			дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора		
	2214	Outlander (c'12→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	*	-	•					*	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Только в комплектации keyless. При разрешении п.IV-3.5 складываются зеркала. Подключение к CAN1 в разьеме на магнитоле: витая пара CanHigh - серый, CanLow - красный
	2215	Colt(c'04→11)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Концевики пассажирских дверей и багажника объединены Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow	

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Для активации запуска необходимо разрешить пункты: V-4.7, II-6.1, II-6.6

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ																Примечания				
		X1000/1100, DXL39xx, DXL5000new													39xx/5000new																							
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педали тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксонном	кнопки валидатора					
NISSAN	2311	Murano (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-					-	-	Г	•	•	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Navara (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-					-	-	Г	•	•	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-
		Patrol (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-					-	-	Г	•	•	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-
		Pathfinder (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-					-	-	Г	•	•	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-
		Qashqai (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-					-	-	Г	•	•	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-
		Tiida (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-					-	-	Г	•	•	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-
		X-Trail (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-					-	-	Г	•	•	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-
		2312	Teana (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-					-	-	Г	•	•	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-
		2313	Navara дизель (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2315	JUKE (c '11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-					•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Navara (c'06→)*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-					•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Pathfinder (c'06→)*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-					•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Qashqai (c'07→), *	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-					•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			X-Trail (c'07→)*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-					•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2326	X-Trail правый руль (c'07→)*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-					•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2316	Micra(c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-					•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Note (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-					•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Tiida (c '07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-					•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2317	350Z (c '06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-					•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Teana (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-					•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Для активации запуска необходимо разрешить пункты: V-4.7, II-6.1, II-6.6

* Наличие функции зависит от комплектации.
 ** Управление штатной охранной системой реализовано на автомобилях, оснащенных системой keyless entry. Наличие функции зависит от версии автомобиля.
 *** Включение обогрева заднего стекла (в зависимости от комплектации)

Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow

Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow

*Без системы keyless
 Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow

Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow

Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow

Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ											Примечания								
		X1000/1100, DXL39xx, DXL5000new														39xx/5000new																						
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя		Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора				
2318	Navara (c'06→) keyless	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Pathfinder (c'06→) keyless	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Qashqai (c'07→)keyless	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	X-Trail (c'07→) keyless	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2319	Micra(c'06→) keyless	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Note (c'06→) keyless	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Tiida (c '07→) keyless	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2321	Murano (c '10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Patrol (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2322	JUKE (c '11→) keyless	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2329	JUKE (c '11→) keyless (правый руль)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	Г	-	-	•	•	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2325	Dualis keyless (c'07→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	Г	-	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	X-Trail (правый руль) (c'07→) keyless	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	Г	•	•	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Serena C25 (c '05→10)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	Г	-	-	•	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Для активации запуска необходимо разрешить пункты: V-4.7, II-6.1, II-6.6

Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow

Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow

* Включение обогрева заднего стекла и зеркал
 Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow

* только при снятой охране
 Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow

* управление правой сдвижной дверью
 Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow

Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ											Примечания						
		X1000/1100, DXL39xx, DXL5000new													39xx/5000new																					
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксонном	кнопки валидатора			
	Tiida (с '07→) keyless правый руль.	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	Г	-	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* только при снятой охране Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow
2327	AD (с '06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	Г	-	-	•	•	*	-	-	-	-	-	-	-	* включение обогрева заднего стекла и зеркал Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow
2328	Bluebird Sylphy (с'05→12)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	Г	-	-	•	-	*	-	-	-	-	-	-	-	* включение обогрева заднего стекла и зеркал Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow
	Murano (с'10→) (правый руль)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	Г	-	-	•	-	*	-	-	-	-	-	-	-	* включение обогрева заднего стекла и зеркал Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow

Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ												Примечания						
		X1000/1100, DXL39xx, DXL5000new														39xx/5000new																				
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксонном	кнопки валидатора			
OPEL	1311	Astra H (c'04→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•					•	•	Г	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	* Без системы Open&Start. ** Только для Astra седан.
		Zafira B (c'05→) *	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•					•	•	Г	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№1 (провод зеленого цвета)- CanHigh
	1312	Corsa D (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№1 (провод зеленого цвета)- CanHigh
			Signum (c'02→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№1 (провод зеленого цвета)- CanHigh
			Vectra C (c'02→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	•	Г	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-
	1313	Astra J ('10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•					•	•	-	•	•	•	•	•	-	-	•	-	-	* Наличие функции зависит от комплектации ** Необходимо двойное нажатие соответствующей кнопки на штатном брелока *** Включение обогрева водительского сидения **** Только в режиме охраны
			Insignia (c'09→13)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•					•	•	-	•	•	•	•	•	-	-	•	-	-	
	1319	Insignia (c'13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•					•	•	-	•	•	•	•	-	-	•	-	-		
	1313	Meriva ('10→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•					-	•	-	•	•	•	•	-	-	•	-	-		
	1318	Mokka ('12→14)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•					•	•	-	•	•	-	•	•	-	-	•	-	-	
1319	Mokka ('14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•					•	•	-	•	•	-	•	•	-	-	•	-	-		
1313	Zafira C ('12→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•					•	•	-	•	•	•	•	-	-	•	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№1 (провод зеленого цвета)- CanHigh Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow		

	Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ												Примечания								
			X1000/1100, DXL39xx, DXL5000new														39xx/5000new																							
			дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора						
PEUGEOT		207, 307, 407, 807 (c'06→)	*	*	*	*	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-				-	*	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Для активации функции, ВОЗМОЖНО, потребуетя активация функции штатной сигнализации дилерским оборудованием(наличие функции зависит от комплектации) Вместе со световой индикацией реализовано управление штатным клаксоном Подключение к CAN1: черный разъем на BCM-блоке, pin8-CanHigh, pin10-CanLow Подключение к CAN2: белый разъем на BCM-блоке, pin3-CanHigh, pin5 - CanLow		
		308 (c'07→)	*	*	*	*	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-				-	*	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Для активации функции, ВОЗМОЖНО, потребуетя активация функции штатной сигнализации дилерским оборудованием. Подключение к CAN1: на разьеме под рулевым кожухом Подключение к CAN2: в разьеме водительской двери	
	1711 или 1713 или 1714 или 1715 или 1716	3008 (c'09→)	*	*	*	*	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-				-	*	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Для активации функции, ВОЗМОЖНО, потребуетя активация функции штатной сигнализации дилерским оборудованием. Подключение к CAN1: на разьеме под рулевым кожухом Подключение к CAN2: в разьеме водительской двери	
		408 (c'12→)	*	*	*	*	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-				-	*	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Для активации функции, ВОЗМОЖНО, потребуетя активация функции штатной сигнализации дилерским оборудованием. Подключение к CAN1: на разьеме под рулевым кожухом Подключение к CAN2: в разьеме водительской двери	
		508 (c '12→)	*	*	*	*	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-				-	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Для активации функции, ВОЗМОЖНО, потребуетя активация функции штатной сигнализации дилерским оборудованием. Подключение к CAN1: на разьеме под рулевым кожухом Подключение к CAN2: в разьеме водительской двери	
		607 (Z9) (c'05→)	*	*	*	*	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-				-	*	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Для активации функции, ВОЗМОЖНО, потребуетя активация функции штатной сигнализации дилерским оборудованием(наличие функции зависит от комплектации) Вместе со световой индикацией реализовано управление штатным клаксоном. Подключение к CAN1: черный разъем на BCM-блоке, pin8-CanHigh, pin10-CanLow Подключение к CAN2: белый разъем на BCM-блоке, pin3-CanHigh, pin5 - CanLow
		Expert (c'07→)	*	*	*	*	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-				-	*	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Для активации функции, ВОЗМОЖНО, потребуетя активация функции штатной сигнализации дилерским оборудованием(наличие функции зависит от комплектации) Вместе со световой индикацией реализовано управление штатным клаксоном. Подключение к CAN1: черный разъем на BCM-блоке, pin8-CanHigh, pin10-CanLow Подключение к CAN2: белый разъем на BCM-блоке, pin3-CanHigh, pin5 - CanLow
		Partner (c'08→)	*	*	*	*	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-				-	*	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Для активации функции, ВОЗМОЖНО, потребуетя активация функции штатной сигнализации дилерским оборудованием(наличие функции зависит от комплектации) Вместе со световой индикацией реализовано управление штатным клаксоном. Подключение к CAN1: черный разъем на BCM-блоке, pin8-CanHigh, pin10-CanLow Подключение к CAN2: белый разъем на BCM-блоке, pin3-CanHigh, pin5 - CanLow
1712	Boxer (c'06→12)	*	*	-	*	-	*	*	*	*	*	-	*	*	-	-						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow	

	Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ											Примечания																																			
			X1000/1100, DXL39xx, DXL5000new													39xx/5000new																																																		
PEUGEOT	2211	4007 (с '07→)	дверь водителя	•	дверь передняя правая	•	дверь задняя левая	•	дверь задняя правая	•	капот	-	багажник	•	зажигание	•	педаль тормоза	•	габариты	•	ручной тормоз	•	Паркинг (АКПП)	•	Тахометр	•	Слейв-режим	•	Слейв-режим по багажнику	-	Статус штатной тревоги	-	Уровень топлива в баке	•	Температура салона		Температура двигателя		Температура за бортом		запирание/отпирание замков дверей	•	поднятие (закрытие) всех стекол	•	световая индикация *	-	постановка на штатную охрану	•	снятие со штатной охраны	•	открытие багажника	-	пошаговое снятие с охраны	-	Дополнительная функция по CAN	-	Запуск предпускового подогревателя	-	Запуск двигателя по CAN**	-	Имитация открытия двери после АЗ	-	Управление штатным клаксоном	-	кнопки валидатора	-
		4008 (с '12→)	дверь водителя	•	дверь передняя правая	•	дверь задняя левая	•	дверь задняя правая	•	капот	-	багажник	•	зажигание	•	педаль тормоза	•	габариты	•	ручной тормоз	•	Паркинг (АКПП)	•	Тахометр	•	Слейв-режим	•	Слейв-режим по багажнику	-	Статус штатной тревоги	-	Уровень топлива в баке	•	Температура салона		Температура двигателя		Температура за бортом		запирание/отпирание замков дверей	•	поднятие (закрытие) всех стекол	•	световая индикация *	-	постановка на штатную охрану	•	снятие со штатной охраны	•	открытие багажника	-	пошаговое снятие с охраны	-	Дополнительная функция по CAN	-	Запуск предпускового подогревателя	-	Запуск двигателя по CAN**	-	Имитация открытия двери после АЗ	-	Управление штатным клаксоном	-	кнопки валидатора	-
			<p>* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Для активации запуска необходимо разрешить пункты: V-4.7, II-6.1, II-6.6</p> <p>* При активации п. IV-3.5. происходит поднятие стекол и складывание зеркал. Наличие функции зависит от комплектации автомобиля. ** Только при активации штатной охранной системы п.IV-3.5 Подключение к CAN1 в разьеме на магнитоле: витая пара CanHigh -оранжевый, CanLow-белый</p>																																																															

	Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ																Примечания			
			X1000/1100, DXL39xx, DXL5000new														39xx/5000new																					
			дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора				
RENAULT	2316	Kangoo (c'08→)	•	•	•	•	-	•	•	•	-	•	-	•	-	-	-					•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2328	Koleos (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-					•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4211	Laguna-3 (c'07→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-					-	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Fluence (c'10→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-					•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•
	4212	Megane-3(c'09→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-					•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•
		Scenic-3 (c'09→)	•	•	-	-	-	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4213	Latitude (c'10→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4214	Duster (c'11→)	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	•	-	-	-	-	-					•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4215	Logan II (c'13→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	
	Sandero Stepway II (c'13→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	
SAAB	4112	9-3 (c'02→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Для активации запуска необходимо разрешить пункты: V-4.7, II-6.1, II-6.6

* Без запираения багажника
 ** Кнопки пассажирских стеклоподъемников (вверх) на вод двери, педаль тормоза (в т.ч. при выкл зажигания)
 Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow

* Статус нейтрали МКПП (в настройках автозапуска разрешить АКПП)
 ** В зависимости от комплектации
 *** В качестве кнопки валидатора можно использовать педаль сцепления
 Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№6 CanHigh, контакт №14-CanLow

* статус заведенного двигателя
 ** Функция доступно только при включенном зажигании
 Подключение к CAN: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ											Примечания											
		X1000/1100, DXL39xx, DXL5000new													39xx/5000new																									
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаля тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора							
SEAT	1111	Altea (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-					•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Leon (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-					•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1114	Cordoba (c'03→)	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	•	•	-	-					•	-	А	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Ibiza (c'03→)	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	•	•	-	-					•	-	А	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1117	Altea (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	**	* При актив. п. IV-3.5, производится имитация постановки в штат.охр. (без запираения лючка бензобака) **Кнопки валидатора на руле
		Leon (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	**	Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
	1118	Ibiza (c'08→)	•	•	•	•	-	•	•	-	•	•	-	•	•	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Статус заведенного двигателя Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-черный - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
	1132	Leon (c'13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.

	Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ														Примечания									
			X1000/1100, DXL39xx, DXL5000new													39xx/5000new																								
			дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксонном	кнопки валидатора						
SKODA	1111	Octavia 2 (c'05→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-						•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	
		Octavia 2 FL (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	
	1113	Superb (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						•	•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	
		SKODA Yeti (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						•	•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	
		Octavia 2 FL (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						•	•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	
	1117	Superb (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						•	•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	
		SKODA Yeti (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						•	•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	
	1114	Fabia (c'05→)	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	•	•	•	-	-						•	-	-	А	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•
		Roomster (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	•	•	•	-	-						•	-	-	А	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•
	1115	Fabia (с мая '10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•
1118	Fabia (c'10→) Classic	•	•	•	•	-	•	•	-	•	•	-	•	•	-	-	-						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	
1121	Octavia Tour (c'10→)	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-						•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Для активации запуска необходимо разрешить пункты: V-4.7, II-6.1, II-6.6

*При активации п. IV-3.5, Pandora ставит "штатку" в охрану, но снимает не до конца: багажник и лючок бензобака разблокируются только после включения зажигания. Если автомобиль оборудован штатной сигнализацией, то открытие двери вызовет срабатывание штатной сигнализации.
 ** Кнопки на руле

Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.

*При разрешении управления штатной охранной системой по CAN происходит имитация постановки на штатную охранную систему без запирания лючка бензобака.
 ** Кнопки на руле

Подключение к CAN: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.

Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.

*Статус заведенного двигателя
 Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-черный - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.

Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.

Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ											Примечания							
		X1000/1100, DXL39xx, DXL5000new													39xx/5000new																					
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Управление штатным клаксонам	кнопки валидатора			
1123	Superb II (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	<p>*При активации п. IV-3.5, Pandora ставит "штатку" в охрану, но снимает не до конца: багажник и лючок бензобака разблокируются только после включения зажигания. Если автомобиль оборудован штатной сигнализацией, то открытие двери вызовет срабатывание штатной сигнализации.</p> <p>** Кнопки на руле</p> <p>***Наличие функции зависит от комплектации</p> <p>Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.</p>
	Yeti (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	<p>Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.</p>
1129	Octavia (c'13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	<p>Внимание! Использовать версии прошивки не ниже 1.80</p> <p>Управление замками подключить аналогово на кнопку цз в салоне (обязательно разрешить чтение статуса цз по CAN!!!)</p> <p>*Функция доступна только при включенном зажигании</p> <p>** Включение обогрева переднего, заднего стекол и зеркал.</p> <p>Подключение к CAN: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.</p>

	Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ												Примечания					
			X1000/1100, DXL39xx, DXL5000new													39xx/5000new																				
			дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора		
SSANG YONG	6111	Actyon (c'06→13)	-	-	-	-	-	-	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Датчик нейтрали МКПП
		Kyron (c'06→)	-	-	-	-	-	-	-	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow
		Rexton (c'07→)	-	-	-	-	-	-	-	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Actyon (c'14→)	•	•	•	•	•	•	-	•	*	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ														Примечания									
		X1000/1100, DXL39xx, DXL5000new														39xx/5000new																							
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксонном	кнопки валидатора						
SUBARU	2511	Forester (c'09→)	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Наличие функции зависит от комплектации ** Включение обогрева заднего стекла и зеркал Forester 11 г. подключение к CAN1 на приборной панели: Can-High розовый провод, Can-Low синий провод.	
		Impreza (c'08→)	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	* Наличие функции зависит от комплектации ** Включение обогрева заднего стекла и зеркал
		Legacy (c'08→)	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	* Наличие функции зависит от комплектации ** Включение обогрева заднего стекла и зеркал
		Legacy (c'04→)	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	*** Функция доступна на а/м с правым рулем
		Outback (c'04→)	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2512	Tribeca B9 (c'06→) *	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Без keyless Подключение к CAN в черном разьеме над педалью тормоза: Can-High розовый провод, Can-Low фиолетовый провод.	
	2513	Legacy (c'09→)	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	•	*Включение обогрева заднего стекла и зеркал ** Кнопка на руле: Cancel, кнопки круиз-контроля
		Outback (c'10→)	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•
	2514	XV (c'12→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	*Кнопки круиз-контроля справа на руле ** В зависимости от комплектации Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow
	2515	XV (c'12→) keyless	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	*Кнопки круиз-контроля справа на руле Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow

Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ											Примечания								
		X1000/1100, DXL39xx, DXL5000new													39xx/5000new																				
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксонном	кнопки валидатора		
2515	Forester (c'13→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*В комплектациях с бесключевым доступом • **Кнопки круиз-контроля справа на руле ** Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow
2516	Forester (c'09→12) (правый руль)	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN на приборной панели: Can-High розовый провод, Can-Low синий провод.

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Для активации запуска необходимо разрешить пункты: V-4.7, II-6.1, II-6.6

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ												Примечания							
		X1000/1100, DXL39xx, DXL5000new														39xx/5000new																					
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаля тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксонном	кнопки валидатора				
SUZUKI	2711	Grand Vitara (c'05→12)	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	-	-					•	-	A	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
		Splash (c'08→)	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	A	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Swift (c'05→)	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	A	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		SX4 (c'06→)	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	A	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2712	Grand Vitara (c'12→)	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	A	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-
		Kizashi (c'11→) keyless	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	-	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Swift (c'11→) keyless	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	-	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Для активации запуска необходимо разрешить пункты: V-4.7, II-6.1, II-6.6

* Только при наличии штатной сигнализации, работает только при выключенном зажигании.
 ** Управление снятием и постановкой штатной сигнализации - только при выключенном зажигании.
 *** Включение обогрева заднего стекла и зеркал
Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow

	Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ												Примечания						
			X1000/1100, DXL39xx, DXL5000new													39xx/5000new																					
			дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксонном	кнопки валидатора			
2111		Alphard (пр.пуль, куз. 20,25) (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Camry (c'07→12)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Corolla (c'07→13)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Noah (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		IQ (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Yaris (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Premio II (c'07→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Allion (c'07→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Fielder (c'06→12)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Vellfire (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Vitz II (c'05→10)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Wish (c'09→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2112		Avensis (c'09→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	A	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
OTA		Land Cruiser 200 (c'08→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	A	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	
		Land Cruiser 202 (c'12→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	A	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	

*R зависимости от комплектации

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Для активации запуска необходимо разрешить пункты: V-4.7, II-6.1, II-6.6

* Наличие функции зависит от комплектации.
 ** При отпирании багажника штатка снимается с отпиранием дверей и Пандора также снимается с охраны.
 Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№6 CanHigh, контакт №14-CanLow

Данные автомобили добавлены в список поддерживаемых без полной проверки на совместимость
 * В комплектации keyless
 ** При отпирании багажника штатка снимается с отпиранием дверей и Пандора также снимается с охраны.
 Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№6 CanHigh, контакт №14-CanLow

* В автомобилях Toyota Avensis (c'10→).
 Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow

ТО	Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ											Примечания						
			X1000/1100, DXL39xx, DXL5000new													39xx/5000new																				
			дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора		
2113 или 2123	RAV4 (c'06→12)		•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-						•	•	A	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Urban Cruiser (c'09→)		•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Highlander (c'08→)		•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-						•	•	A	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	
	Tundra (c'08→)		•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-							-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	
	Matrix (c'08→)		•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-							•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2114 2128	LC Prado J150 (c'10→)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•						•	•	A	•	•	-	-	-	-	•	**	-	-	-
	Sienna (c'10→)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•						•	•	A	•	•	-	-	•	-	•	**	-	-	-
	Venza (c'08→)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						•	•	A	•	•	•	-	-	-	•	**	-	-	-
	Estima (c'06→)		•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•						•	•	A	-	-	-	-	-	-	•	**	-	-	-
2116	Prius (ZVW30) (c'10→)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-						•	•	A	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Verso (c'09→)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-						•	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2117	Alphard (c'12→)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•						•	•	A	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-
	Land Cruiser 200 (c'10→)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	**	•						•	•	A	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-
	Sequoia (c'08→)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•						•	•	A	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-
2118	Auris (c'06→)		•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-							-	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Для активации запуска необходимо разрешить пункты: V-4.7, II-6.1, II-6.6

** В зависимости от комплектации - только водительское стекло
 Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.

* Открытие правой сдвижной двери
 ** Для кода 2128 управление бесключевыми обходчиками Fortin, iDatalink
 Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.

* только при включенном зажигании
 ** Для кода 2128 управление бесключевыми обходчиками Fortin, iDatalink
 Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.

*В зависимости от комплектации
 ** Статус "READY"
 Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.

*Комфорт на передние два стекла только при включенном зажигании
 ** При отпирании багажника штатными средствами снимается с охраны как штатная охрана, так и Пандора
 Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.

	Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания													
			X1000/1100, DXL39xx, DXL5000new												39xx/5000new																									
			дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Управление штатным клаксонном	кнопки валидатора						
TOYOTA	2121	Camry (c'11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	•					•	•	A	•	•	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*			
		Corolla (c'13→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-					•	-	A	•	•	*	-	-	-	-	-	-	-	-	•	**		
		RAV4 (c'13→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	**	
		Auris (c'12→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	**
	2124	Crown (S200) (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-					•	•	A	•	•	•	-	•	**	-	-	-	-	-	-	-	*	
	2125	Crown (S180) (c'03→09)	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	•	•	-	-	-						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	**
	2126	Corolla Axio (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	**
	2514	GT86 (c'12→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-						•	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	**

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Для активации запуска необходимо разрешить пункты: V-4.7, II-6.1, II-6.6

* Для комплектации keyless
 Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.

* Для комплектации keyless
 ** Кнопка отпирания на крышке багажника; рычаг селектора вправо от положения "P" при выключенном зажигании.
 Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.

* В зависимости от комплектации - только водительское стекло
 ** Рычаг селектора вправо от положения "P" при выключенном зажигании.
 Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.

* Для гибрида контролируется статус состояния "ready"
 ** Включение обогрева заднего стекла и зеркал
 Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.

*В зависимости от комплектации
 ** Только при включении зажигания
 Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.

Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.

Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ																Примечания	
		X1000/1100, DXL39xx, DXL5000new												39xx/5000new																					
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксонном	кнопки валидатора		
2115	Mark_X (c'07→09)	-	-	-	-	-	-	-	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.
2121	Mark_X (c'09→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.
2129	Prius (NHW20) (c'07→10)	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Статус "Ready" Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Для активации запуска необходимо разрешить пункты: V-4.7, II-6.1, II-6.6

	Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ											Примечания					
			X1000/1100, DXL39xx, DXL5000new												39xx/5000new																				
			дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	• Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	
		Amarok (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
		Beetle (c'13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Для активации запуска необходимо разрешить пункты: V-4.7, II-6.1, II-6.6

	Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ											Примечания							
			X1000/1100, DXL39xx, DXL5000new													39xx/5000new																					
VOLKSWAGEN			дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксонном	кнопки валидатора	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Для активации запуска необходимо разрешить пункты: V-4.7, II-6.1, II-6.6		
	1117	Passat (c'10→) new bordness	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	•	-	•	**	* При актив. п. IV-3.5, производится имитация постановки в штат.охрану (без заперения лючка бензобака) **Кнопки на руле		
		Tiguan (c'10→) new bordness	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	•	-	•	**		
		Golf6 (c'10→) new bordness	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	•	-	•	**	Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.	
		Jetta (c'10→) new bordness	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	•	-	•	**		
	1124	Passat (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	•	А	•	•	•	-	-	-	-	•	-	•	**		
		Passat CC (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	•	А	•	•	•	-	-	-	-	•	-	•	**		
	1127	Passat (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	•	Г	•	-	•	-	-	-	-	•	-	•	*	*Кнопки на руле	
		Tiguan (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	Г	•	-	•	-	-	-	-	•	-	•	*	Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.	
		Golf6 (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	Г	•	-	•	-	-	-	-	•	-	•	*		
		Jetta (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	Г	•	-	•	-	-	-	-	•	-	•	*		
	1118	Polo Sedan (c'10→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	*Статус заведенного двигателя Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-черный - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
	1131 1133	Touareg (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•			•	•	•	Г	•	-	•	-	-	•	-	•	-	-	-	*Команда комфорт (при выкл зажигании)включает штатную охранную систему Код 1133 для комплектаций без штатной охранной системы Управление предпусковым подогревателем по CAN2 Подключение к CAN1: витая пара (например, в жгуте вод двери) - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow. Подключение к CAN2: витая пара за климат-контролем - оранжево-фиолетовый- CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.	

	Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ											Примечания							
			X1000/1100, DXL39xx, DXL5000new													39xx/5000new																			
			дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	
	5212	Crafter (2E) (c'06→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	A	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow-коричневый провод
	1128	Golf7 (c'13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Функция доступна только при включенном зажигании Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Для активации запуска необходимо разрешить пункты: V-4.7, II-6.1, II-6.6

Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ												Примечания					
		X1000/1100, DXL39xx, DXL5000new													39xx/5000new																				
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксонном	кнопки валидатора		
1511	S60 (c'05→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-					•	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	XC70 (c'05→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-					•	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V70 (c'05→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-					•	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	S80 (c'05→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-					•	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	XC90 (c'05→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-					•	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1512	S40 (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•					•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V40 (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•					•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	C30 (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•					•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	C70 (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•					•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1513	XC70 (c'11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	•	-	*	•	-	•	-	**	-	-	-	-	-	-
1514	S60 (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•					•	-	-	*	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1515	XC60 (c'11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•					•	•	-	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-
1519		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•					•	•	-	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Для активации запуска необходимо разрешить пункты: V-4.7, II-6.1, II-6.6

Подключение к CAN1: в диагностическом разьеме контакт №3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow

Подключение к CAN1: в диагностическом разьеме контакт №3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow

* Имитация постановки на штатную охрану с двойным запираением дверей и складыванием зеркал.
 **Управление Webasto по CAN
 Подключение к CAN1: в диагностическом разьеме контакт № 3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow

* Имитация постановки на штатную охрану с двойным запираением дверей
 Подключение к CAN1: в диагностическом разьеме контакт № 3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow

*Статус заведенного двигателя
 ** Без запираения багажника
 *** Имитация постановки на штатную охрану с двойным запираением дверей (без запираения багажника)
 Управление Webasto осуществляется по CAN
 Подключение к CAN1: в диагностическом разьеме контакт № 3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow

	Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ													Примечания				
			X1000/1100, DXL39xx, DXL5000new													39xx/5000new																					
			дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаля тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксонном	кнопки валидатора			
VOLVO	1516	XC60 (c'12→)	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-					•	•	-	•	•	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	*Статус заведенного двигателя ** Имитация постановки на штатную охрану с двойным запирающим дверей	
		XC70 (c'12→)	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	-					•	•	-	•	•	-	•	-	•	-	-	-	-	-	Управление Webasto осуществляется по CAN Подключение к CAN1: в диагностическом разьеме контакт № 3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow	
	1516	S80 (c'11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-					•	•	-	•	•	-	•	-	•	-	-	-	-	-	*Статус заведенного двигателя ** Имитация постановки на штатную охрану с двойным запирающим дверей *** При отпирании багажника с keyless снимается с охраны и штатка и Пандора Подключение к CAN: в диагностическом разьеме контакт № 3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow	
	1517	V50 (c'04→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	-	-	•	•	-	•	-	•	-	-	-	-	-	*Статус заведенного двигателя ** Без запираения багажника *** Имитация постановки на штатную охрану с двойным запирающим дверей и складыванием зеркал (без запираения багажника) Подключение к CAN1: в диагностическом разьеме контакт № 3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow	
	1518	S40 (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	-	•	•	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	*Статус заведенного двигателя ** Без запираения багажника *** Имитация постановки на штатную охрану с двойным запирающим дверей (без запираения багажника) Подключение к CAN1: в диагностическом разьеме контакт № 3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Для активации запуска необходимо разрешить пункты: V-4.7, II-6.1, II-6.6

*Статус заведенного двигателя
** Имитация постановки на штатную охрану с двойным запирающим дверей
Управление Webasto осуществляется по CAN
Подключение к CAN1: в диагностическом разьеме контакт № 3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow

*Статус заведенного двигателя
** Имитация постановки на штатную охрану с двойным запирающим дверей
*** При отпирании багажника с keyless снимается с охраны и штатка и Пандора
Подключение к CAN: в диагностическом разьеме контакт № 3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow

*Статус заведенного двигателя
** Без запираения багажника
*** Имитация постановки на штатную охрану с двойным запирающим дверей и складыванием зеркал (без запираения багажника)
Подключение к CAN1: в диагностическом разьеме контакт № 3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow

*Статус заведенного двигателя
** Без запираения багажника
*** Имитация постановки на штатную охрану с двойным запирающим дверей (без запираения багажника)
Подключение к CAN1: в диагностическом разьеме контакт № 3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow

	Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																		Исполняемые КОМАНДЫ											Примечания				
			X1000/1100, DXL39xx, DXL5000new														39xx/5000new																			
1521	V40 (с'13→)		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	<p>* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями</p> <p>** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Для активации запуска необходимо разрешить пункты: V-4.7, II-6.1, II-6.6</p>	
			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	<p>* Имитация постановки на штатную охрану с двойным запираением дверей</p> <p>** управление по CAN</p> <p>Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме контакт № 3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow</p>