

Устройство предназначено для отключения света фар автомобиля, по окончании работы автозапуска, для автомобилей с автоматическим отключением света фар - после выключения "зажигания" и открытия / закрытия двери, не зависимо от включенного положения переключателя света.


При этом владелец привыкает к отключению света автоматом и не отключает переключатель света.

При работе автозапуска, после включения им "зажигания", фары загораются, и продолжает гореть после окончания работы автозапуска.

Устройство имитирует открывание двери, замыканием концевика двери на 1сек. после окончания работы запуска, с отключением входа сигнализации от цепи концевика на это время. Отключая тем самым свет фар, и предотвращая разряд аккумулятора.

Подключение:

- | | |
|-----------------------|---|
| Красный | - +12в к питанию запуска . |
| Чёрный | - масса (-). |
| Белый вход управления | - к выходу запуска который замыкается на массу (-) на время работы запуска. |
| коричневый | - к концевика двери |
| Зелёный | - ко входу сигнализации концевика двери (в разрыв цепи между концевиком). |



Отключатель света автомобиля, после окончания работы запуска