

ProCam
Ваш надежный свидетель **CX3**

Автомобильный видеорегистратор



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ОСОБЕННОСТИ



Автоматическая
запись



Воспроизведение



Запись звука



HD 720P 12Mbit/s




Li-ion аккумулятор



Датчик удара

Датчик удара 3-х позиционный
HD видеосъемка 720p 12 mbit/s
Компактный размер
Цикличная запись
Наложение даты времени
Видеовыход на монитор
Автоматическая запись
Li-ion аккумулятор 100mah

СХЕМА УСТРОЙСТВА



- 1 - Запись видео (в режиме ожидания)/ Питание
- 2 - Микрофон
- 3 - Активация микрофона, настройка даты/времени и проигрывание в режиме воспроизведения
- 4 - Кнопка выбора
- 5 - Кнопка воспроизведения
- 6 - Кнопка сброса
- 7 - Слот для карты памяти Micro SD
- 8 - Карта памяти Micro SD
- 9 - Светодиодный индикатор (зеленый): питание
- 10 - Светодиодный индикатор (красный): запись
- 11 - Светодиодный индикатор (желтый): микрофон

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

1) Запись видео

При подаче питания 12в на прибор (зеленый индикатор) , запись видео начнется автоматически (красный индикатор).
Если запись не началась - нажмите кнопку 1

2) Запись звука

Звук записывается автоматически при старте записи видео.
Для отключения микрофона нажмите кнопку 3 (желтый индикатор)

3) Просмотр видео

Даная функция доступна только если устройство подключено к видеокарте и находится в режиме ожидания. Используйте кнопки 3 , 4 и 5 для выбора нужных файлов и воспроизведения

4) G-Sensor (Датчик удара)

Датчик удара срабатывает при ударах , или резких торможениях.
Текущий видеоклип защищается от дальнейшей перезаписи.

5) Установка даты и времени

Подключите прибор к экрану или тв, если идет запись - остановите.
Удерживайте около 2-х секунд красную кнопку .
Выставьте текущую дату и время.

ПОШАГОВАЯ СХЕМА УСТАНОВКИ

1) Установите видеорегистратор на внутренней стороне лобового стекла.

2) Возьмите кабель.

3) Подключите белый провод с предохранителем к “+”, а черный к “-” бортовой сети автомобиля.

4) Подключите AV-провод (желтый “колокольчик” к монитору автомобиля.

5) Теперь Вы можете наблюдать записываемое видео в реальном времени на экране монитора.



РЕЗУЛЬТАТ УСТАНОВКИ



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Автомобильный видеорегистратор ProCam CX3
- Угол обзора объектива 140 градусов
- Матрица 1/4 Cmos 1.3 Mpix
- Разрешение видеосъемки 1280x720@30к/сек.
- Поток данных 12 Mbit/s
- Формат файла AVI
- Кодек сжатия MJPEG
- Датчик удара G-Sensor трех-позиционный
- Диапазон напряжения бортовой сети 9-16в
- Встроенный Li-ion аккумулятор 100Mah
- Запись данных на карты памяти Micro SD до 32GB
- Видео выход для подключения к экрану
- Цикличная запись 3 минуты

Гарантийный талон

Общие условия предоставления гарантии

1. На изделие, приобретенное Вами и входящие в него детали, распространяется гарантия при наличие дефектных материалов или дефектов производства сроком 1 год со дня покупки.
2. Возмещение ущерба при сбоях в эксплуатации не включает следующие случаи:
 - a). Непреднамеренное неправильное использование или в случае использования подделки.
 - b). Неправильное использование источника питания/напряжения.
 - c). Нарушение инструкции по эксплуатации.
 - d). Естественный износ.
 - e). Коррозия, ржавчина или загрязнения.
3. Если во время гарантийного срока производилась, заменена входящих частей устройства без нашего согласия или разборка и ремонт выполнялась каким-либо лицом, не имеющим нашего разрешения, то действие гарантии прекращается и становится недействительным.
4. Гарантия не рассматривает случаи возмещения ущерба, повреждений, дефектов или сбоя вызванных форс-мажорными обстоятельствами, пожаром или вследствие беспорядков. Мы не должны брать на себя обязательства законные или иные, чтобы бесплатно ремонтировать купленное вами устройство, если необходимость ремонта возникла из-за повреждений, дефектов или сбоя, по какой-либо из указанных выше причин.
5. Гарантия не включает убытки, связанные с кражей автомобиля или в случае аварии.
6. Ни при каких обстоятельствах в данный гарантийный талон не допускается вносить изменения или стирать информацию. В случае таких изменений или стираний гарантийный талон будет считаться не действительным.
7. Гарантия не включает затраты связанные с транспортировкой, поставкой или передачей устройства по дороге в наш сервисный центр и обратно.
8. Условия данной гарантии действуют только при предоставлении этого документа и никакие другие представления, оформленные письменно или другим образом, независимо от их происхождения, не принимаются, как дополнение или часть условий данной гарантии.

Модель ProCamCX3

Серийный номер:

Дата покупки :

Продавец :

Подпись

М.П.