



Гарантийный талон		
Единая сервисная служба		
192102, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Сапова 53, тел. (812) 331-30-13		
service@mva-group.ru, www.acv-auto.com		
Модель:	Видеорегистратор	Серийный
	ACV GQ7 Lite	номер:
Дата продажи:		
Условия гарантии		
Гарантийный срок - 12 месяцев.		
1. При обнаружении дефектов, обусловленных неправильным производством, будет произведен бесплатный гарантый ремонт в течение гарантного срока.		
2. Гарантия действительна при правильно заполненном гарантитном талоне, с указанием серийного номера, даты продажи, наличия печати продавца, кассового чека или иного документа, подтверждающего покупку; в противном случае гарантый срок исчисляется с даты производства, определяемой поставщиком по серийному номеру.		
3. Транспортные расходы не относятся в гарантитные обязательства, за исключением случаев доставки замененного изделия.		
4. Гарантитные обязательства не распространяются на программное обеспечение устройства (ПО), а также на необходимость переустановки и настройки ПО.		
5. Продавец не несет гарантитные обязательства в случаях:		
а) если устройство использовалось в целях, не соответствующих его прямому назначению;		
б) если дефект возник вследствие естественного износа при эксплуатации;		
в) если устройство имеет механические повреждения (сколы, трещины, деформация частей, сломанные кнопки управления, повреждение сетевых шнуров, разломы и трещины соединителей), возникшие после передачи устройства потребителю.		
6. Гарантия аннулируется в случаях:		
а) изделия повреждено или вышло из строя в связи с нарушением правил и условий установки, подключения, адаптации под местные тех. условия покупателя, хранения и транспортировки, воздействия влаги, высоких и низких температур, а также в результате некачественного сервисного обслуживания;		
б) повреждены защитные знаки / не читаются серийные номера;		
в) произведено вскрытие лицевой, не уполномоченным на то;		
г) изделие имеет выраженные механические или электрические повреждения.		
Гарантия не распространяется на батареи и аккумуляторы, входящие в комплектность, а также на детали и комплектующие, имеющие ограниченный естественный срок использования.		
Исправное изделие в полном комплекте с Инструкцией по эксплуатации получило, с условиями гарантии ознакомлен и согласен:		
Подпись покупателя		
М.П.		
Компания MVA-Group - официальный представитель продукции ACV www.mva-group.ru , 408-72-25, 408-72-26		

www.acv-auto.com

Содержание

Общие сведения.....	4
Особенности.....	5
Органы управления.....	6-7
Описание кнопок.....	8
Основные операции.....	9-10
Настройка видеорегистратора	11-13
Технические характеристики.....	14
Комплектация.....	14

Общие сведения

Введение.

Видеорегистратор ACV GQ 7 Lite обладает всеми преимуществами компактной камеры и видеорегистратора: небольшой размер, встроенный литиевый аккумулятор, простой монтаж и демонтаж устройства. Это одна из немногих моделей видеорегистраторов, позволяющая осуществлять видеозапись с максимальным разрешением 1920x1080 30 кадров в секунду с углом обзора 120 градусов. Устройство обладает 1.5 дюймовым TFT LCD дисплеем, на котором можно просмотреть записанные видео файлы, удалить ненужное или полностью очистить карту памяти. Благодаря высокому разрешению и наличию цифрового видеовыхода (HDMI) есть возможность просмотра детализированного изображения на любом внешнем мониторе.

ACV GQ 7 Lite в автомобиле.


ACV GQ 7 Lite отвечает за Вашу безопасность и имеет все необходимые функции для качественной и безотказной работы в автомобиле:

- имеет легкий вес и прочный корпус, компактные размеры, поэтому он не будет загораживать Вам обзор;
- работает в автоматическом режиме и не будет отвлекать Вас от управления автомобилем;
- широкоугольная камера позволяет записывать расширенный сектор, полностью контролируя область впереди автомобиля, включая дорожные знаки, светофоры и номерные знаки;
- имеет функцию постоянной записи, поэтому вы можете, не беспокоится о том, что важное видео не будет записано;
- запись на карту памяти SDMMC позволяет сохранять данные на любое устройство поддерживающее работу с форматом карт SDMMC. Для успешной работы устройства необходимо использовать TF (micro SD) карты не ниже 6-го класса.
- оснащается встроенным микрофоном.


Особенности ACV GQ 7 Lite

- Запись цветного видео со звуком отличного качества формате FullHD (1920x1080) и фотографий с разрешением до 12 МегаПикс;
- Современный метод сжатия изображения H.264 (MOV)
- 1.5 дюймовый LTPS TFT LCD дисплей;
- 1/2 дюймовая матрица высокого разрешения;
- Автоматическое включение и запись при подаче электропитания от прикуривателя, а также автоматическое выключение при отключении питания;
- Функция циклической записи (при заполнении карты памяти происходит затирка старых фрагментов и на их место запись новых и так по кругу);
- Полнценная работа и осуществление записи в режиме зарядки;
- Инфракрасная подсветка;
- Запись на карту памяти формата SD, до 32 Гб;
- Запись видео с частотой до 30 кадров в секунду;
- Высококачественный HDMI выход;
- Композитный AV-выход;
- Русское меню;
- Возможность сделать фотографию во время съемки видео;
- Встроенный микрофон и динамик;
- Литий-ионный перезаряжаемый аккумулятор 500 mAh.
- Индикация гонометра автомобиля
- Индикация времени и даты
- Индикация логотипа и модели видеорегистратора
- Изменение формата даты
- Резервное копирование, включая ручной режим
- Встроенная память 256Мб

Органы управления



Органы управления



Описание кнопок

Кнопка включения питания

Удержание кнопки несколько секунд включает\выключает регистратор.

Кнопка переключения режимов (Вход в меню настройки)

Позволяет последовательно выбрать режим работы устройства. Осуществляется последовательным нажатием на кнопку.

- 1.Режим видеокамеры и фотоаппарата
- 2.Режим просмотра видеофрагментов
- 3.Режим просмотра фото
- 4.Режим настроек.

Кнопка Вверх\Вниз

Эти кнопки позволяют передвигаться по меню настроек, а так же используются для регулировки громкости динамика в режиме просмотра видео.

Кнопка "Начать запись"

Нажатие кнопки включает запись видео, или останавливает запись если она уже была включена. Так же используется для подтверждения установок в меню настроек.

Кнопка "Снимок"

С помощью этой кнопки можно сделать фотографию даже когда идет запись видео. Она так же используется для удаления видеофрагментов и фото с SD карточки.

Основные операции

Состояние батареи питания

1. Уровень заряда батареи отображается следующим способом.



2. Зарядка батареи

Вы можете заряжать батарею с помощью адаптера питания входящего в комплект или с помощью компьютера по средствам USB шнуря.

Подключение автомобильного зарядного устройства

Автомобильное зарядное устройство предназначено для обеспечения питания и заряда батареи регистратора в автомобиле. С помощью зарядного устройства: один конец USB кабеля присоедините к зарядному устройству, а другой к USB входу видеорегистратора. Если ваш автомобиль подает напряжение на прикуриватель во время включения зажигания, вы можете воспользоваться функцией автоматического включения записи. При этом когда вы заводите машину, регистратор будет автоматически включаться на запись, а когда выключаете зажигание регистратор будет автоматически отключаться.

Внимание: Используйте зарядные устройства только с выходным напряжением

5 Вольт, иначе устройство может быть повреждено.

Установка и извлечение карты памяти

1. При установке карты памяти убедитесь в правильности установки. Если карта не вставляется не следует прикладывать усилия Вы можете повредить карту.
2. Используйте micro SD карту формата SDHC высокой скорости, такая карта имеет маркировку C6 или выше.
3. Отформатируйте карту памяти перед использованием.

Основные операции

Включение и выключение видеорегистратора

- 1.Нажмите кнопку включения питания и удерживайте ее 1сек. для включения или выключения видеорегистратора.
- 2.Для экономии заряда батарей включите в меню функцию автвыключения через определенный интервал времени. Устройство автоматически выключится если регистратор не находится в режиме записи и не используется.

В режиме видеокамеры и фото

- 1.Нажмите кнопку «Начать запись» для начала записи видео, а затем нажмите кнопку еще раз для окончания записи. Во время процесса записи красный значек  будет мигать на экране.
- 2.Если нужно сделать фотографию нажмите кнопку "Снимок"
- 3.Для выбора режима подсветки(вспышки) используйте кнопку выключения питания, кратковременное нажатие кнопки переключает режимы подсветки.

 подсветка включена всегда,  автоматический режим,  подсветка выключена.

Настройка видеорегистратора

Для входа в меню настроек нажмите кнопку переключения режимов **4 раза**. Далее клавишами вверх или вниз вы можете передвигаться по пунктам меню. Для входа в конкретный раздел и для подтверждения изменений нажмите клавишу подтверждения см. стр. 7

Установка разрешения видеозаписи (РАЗРЕШЕНИЕ).

Этот раздел позволяет Вам настроить разрешение съёмки видео, доступны следующие виды разрешений: 1920x1080, 1440x1080, 1280x720, 848x480.

Длительность записи фрагмента (АВТОСТОП).

Этот раздел позволяет Вам настроить длительность для записи одного видеофрагмента или отключить ограничение по длительности. Когда место на карте памяти закончится, самый старый видеофрагмент стирается и на его место записывается новый. Доступно время 1 мин, 2 мин, 5 мин, 10 мин, 15 мин, или без ограничения.

Запись видео при включении (ЗАПИСЬ ПРИ ВКЛ)

В этом разделе меню вы можете включить или отключить функцию включения видеозаписи сразу после включения внешнего питания устройства. Например при включении зажигания в машине

ЗАДЕРЖКА АВТОВЫКЛЮЧЕНИЯ

В этом разделе вы можете задать время после которого регистратор отключится, если на нем не нажимались кнопки и не идет запись видео.

Задержка включения (ЗАДЕРЖКА ВКЛ)

Вы можете настроить задержку начала записи после автоматического включения регистраратора, например для того чтобы начинать запись когда вы уже едите, а не тогда когда только сели в машину. Доступно от 10 до 30 сек или ВЫКЛ. Если установлено ВЫКЛ то запись начнется через 3 секунды после включения.

Отключение микрофона(MIC)

В этом разделе вы можете отключить или включить встроенный микрофон.

Настройка видеорегистратора

Установка языка (ЯЗЫК)

Позволяет установить язык меню и символов на экране.

Выход видеосигнала (ТИП ТВ)

Позволяет выбрать формат видеосигнала для вашего телевизора PAL или NTSC

Автовыключение (АВТОВЫКЛЮЧЕНИЕ)

В этом разделе вы можете задать время после которого регистратор отключится, если на нем не нажимались кнопки и не идет запись видео. Доступно 1,3,5 минут

Форматирование SD карты (ФОРМАТ)

В этом разделе вы можете отформатировать новую SD карту или таким способом удалить все данные. Выберете "ДА" и нажмите кнопку подтверждения.

Индикация даты, времени, логотипа, госномера на изображении (ШТАМП)

В этом разделе вы можете включить или отключить индикацию датой и временем съемки или отключить индикацию.

Также, наложить на записываемый фрагмент, логотип или госномер Вашего автомобиля.

Установка времени (УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ)

Этот раздел необходим для установки текущего времени и даты.

Автовыключение дисплея (АВТОВЫКЛЮЧЕНИЕ ДИСПЛЕЯ)

Здесь вы можете установить чтобы дисплей автоматически отключался после 30 или 60 секунд.

Возврат к заводским настройкам (ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ)

Чтобы сбросить все настройки в первоначальное состояние выберите "ДА" и нажмите кнопку подтверждения.

Настройка видеорегистратора

Ночной режим(НОЧНОЙ РЕЖИМ)

Режим используется для съемки фотографий, вы можете включить его, когда вы делаете фотографии ночью. С помощью этого режима снимки снятые ночью выглядят более красивыми благодаря очищению изображения от шума. Также, Вы можете выбрать режим авто антиблик

Фильтр мерцания (ЧАСТОТА ПОДСВЕТКИ)

В зависимости от страны и частоты электрической сети вы можете включить фильтр мерцания ламп освещения. В России частота сети равна 50Hz.

Установите этот параметр в положение 50Hz.

Версия прошивки (ВЕРСИЯ ПРОШИВКИ)

Этот пункт предназначен для специалистов и показывает версию программного обеспечения устройства.

Наложение госномера Вашего автомобиля (НАЛОЖЕНИЕ НОМЕРА)

Вы можете включить или отключить наложение госномера Вашего автомобиля на фрагмент

Установка госномера Вашего автомобиля (ГОСНОМЕР)

Раздел служит для введения госномера Вашего автомобиля в память видеорегистратора.

Уровень громкости (ГРОМКОСТЬ)

Вы можете изменять уровень громкости при воспроизведении.

Резервное копирование

Видеорегистратор имеет встроенную флеш-память объемом 256Мб. Вы можете скопировать отрезок записи с TF карты на флеш, сохранить эту запись и затем переписать на другую TF карту. Выберите необходимый отрезок (от момента "A" до момента "B"), используя короткое нажатие на кнопку "OK" в режиме просмотра. Появится сервисное сообщение "Копировать в память?". Выберите "Да" для копирования или "Нет" для отказа от копирования. После завершения копирования появится сообщение "Копирование завершено".

Формат даты

Вы можете изменить формат даты: гггг мм дд -год, месяц, день или дд мм гггг - день, месяц, год

Технические характеристики

Разрешение матрицы: 5 мегапикселей
Тип: цветной CMOS **Размер:** 1/2.5"
Объектив: 4-х линзовый фикс, апертура 2.0, фокус 3.4мм
Скорость затвора: 1/2 - 1/1000 с
Минимальное расстояние фокусировки: 12 см
Параметры видеосъемки: 1920x1080, 1440x1080, 1280x720, 848x480
Встроенная подсветка: Инфракрасная
Дисплей: Диагональ: 1,5"(38 мм).Разрешение:320x240 точек
АКБ: встроенная 500 мА*ч / 3.7 В
Внешний источник (mini USB): 5 В/ 120 мА
Поддерживаемые карты памяти: SD/SDHC/MMC
Емкость карт памяти: до 32 Гб
Встроенный видеовыход: HDMI (1080i/720p)
Микрофон: встроенный
Динамик: встроенный
Температура эксплуатации: 0°C + 40°C
Допустимая влажность окружающей среды: 10-80%
Габариты: 100x60x40 мм
Вес: 70 г.

Комплектация

- Видеорегистратор ACV GQ 7
- Адаптер питания от прикуривателя автомобиля
- Шнур связи с компьютером USB
- Держатель для крепления на лобовое стекло
- Руководство пользователя
- HDMI Кабель
- Карта TF 8GB (ПОДАРОК)
- Упаковка