

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ

Подключение к шине CAN производится за левой кик-панелью.

CAN-H – синий

CAN-L – красный.



Подключение к CAN шине

СОГЛАСОВАНИЕ С АВТОМОБИЛЕМ

Группа - 21; Подгруппа - 2.

Группа определяется сразу после подачи питания, при активной шине CAN, а подгруппа - после включения зажигания.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

Функции адаптера шины CAN

Двери, капот и багажник

Функция реализована.

Информация об открытии капота отсутствует в шине CAN.

Зажигание

Двигатель заведен

Тормоз

Стояночный тормоз

Функции управления

Постановка/снятие в "охрану" совместно с управлением штатной сигнализацией

Постановка/снятие в "охрану" без управления штатной сигнализацией

Функция реализована.

Внимание ! Для управления ЦЗ необходимо выключить функцию модуля "Управление штатной сигнализацией".

Последовательное открытие ЦЗ

Отпирание багажника

Управление функцией "комфорт"

Закрытие люка с помощью функции "комфорт"

Мигание указателями поворотов