

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ

Подключение модуля к автомобильной шине CAN производится одним проводом - CAN-H, к зеленому проводу приходящему в контакт №1 колодки диагностики а/м. Подключение возможно и в других местах, где проходит салонная шина CAN



Подключение в жгуте
диагностического разъёма (контакт №1)



Opel Vectra C. Подключение за перчаточным
ящиком в жгуте идущем в правую переднюю дверь

СОГЛАСОВАНИЕ С АВТОМОБИЛЕМ

Группа - 10; Подгруппа - 3.

Для опознавания модели а/м необходимо: при включенном зажигании и подключенной шине CAN подать питание на модуль, дождаться определения группы. Затем выключить зажигание, открыть и закрыть дверь водителя, убедиться, что остальные двери, капот и багажник закрыты. Два раза нажать на кнопку закрытия, а затем один раз на кнопку открытия штатного брелока а/м.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

Функции адаптера шины CAN

Двери, капот и багажник
Информация об открытии капота отсутствует в шине CAN

- +** Зажигание
- +** Двигатель заведен
- +** Тормоз
- +** Стояночный тормоз

Функции управления

- +** Постановка/снятие в "охрану" совместно с управлением штатной сигнализацией
- Постановка/снятие в "охрану" без управления штатной сигнализацией
- Последовательное открытие ЦЗ
- Отпирание багажника
- +** Управление функцией "комфорт"
- i** Закрытие люка с помощью функции "комфорт"
Нет информации
- +** Мигание указателями поворотов